
Clarke

Rider Scrubber

Rotary, Cylindrical and BDD5T° (Manual Steering)



Operator's Manual / Manuel d'utilisation / Libro de Instrucciones Models: 00310S, 00310C, 00311S, 00311C, 00312S, 00312C, 00317S. 00317C

U.S. Patent No. 6,105,192; No. RE39,581; No. 6,557,207; No. 7,185,397 and Patents Pending Canada Patent No. 2,353,279 (Deluxe Machines)



READ THIS BOOK
LEA ESTE MANUAL
LISEZ CE MANUEL



English (2 - 28)



Español (30 - 56)



Français (58 - 84)

This book has important information for the use and safe operation of this machine. Failure to read this book prior to operating or attempting any service or maintenance procedure to your Clarke machine could result in injury to you or to other personnel; damage to the machine or to other property could occur as well. You must have training in the operation of this machine before using it. If your operator(s) cannot read this manual, have it explained fully before attempting to operate this machine.

All directions given in this book are as seen from the operator's position at the rear of the machine.



Table of Contents

| Operator Safety Instructions | 3 |
|---|----------|
| Introduction & Machine Specifications. Symbols Used on Focus. Display Screens for Focus. | 5 |
| Symbols Used on Focus | 6 |
| Display Screens for Focus | 7 |
| Machine Control Panel | 8 |
| Machine Controls and Features | 9 |
| How to Prepare the Machine for Operation | 10 |
| How to Handle the Packed Machine | 10 |
| How to Unpack the Machine | |
| How to Install the Batteries | 10 |
| Battery Maintenance | II 12 |
| Popharaina the Potteries | 10 |
| Level Indicators for the Charge on the Batteries | 12 13 |
| How to Install the Squeegee | 13 |
| How to Adjust the Squeegee | 13 |
| How to Change or Rotate Brushes on Cylindrical Brush Head | 14 |
| How to Install and Remove the Brush or Pad on the Boost Head | 15 |
| How to Operate the Machine | 16 |
| How to Return One Touch to Factory Default Settings | 16 |
| How to Move Machine | 16 |
| Seat Adjustment | 16 |
| How to Read the Battery Meter | 17 |
| How to Change Display Screens on the LCD Module | 17 |
| How to Read the Solution Empty Indicator | 17 |
| How to Read the Recovery Full Indicator | 17 |
| How to Read the Recovery Full Indicator How to Operate the Squeegee and the Vacuum Motor | 18 |
| How to Operate the Solution Flow | 18 |
| How to Operate Brush Pressure | 18 |
| How to Operate the Forward / Reverse Switch | 18 |
| How to Fill the Solution Tank | 19 |
| Operating the Machine | 19 |
| Do Triese Procedures when You Begin Your Work Period | 20 |
| How to Clean a Floor | 27 |
| How to Clean a Very Dirty Floor | ∠∠ |
| Maintenance | 24 |
| Maintenance to Be Done Every Week | 24 24 |
| Rattery Inspection and Cleaning | 24 |
| Battery Inspection and Cleaning Cleaning the Recovery Tank and Filter Cleaning the Solution Tank and Filter | 24 |
| Cleaning the Solution Tank and Filter | 25 |
| Manually Draining the Solution Tank | 25 |
| Vac Assisted Solution Tank Draining | 25 |
| Squeegee Maintenance | 25 |
| Front Squeegee Blade Replacement | 25 |
| Rear Squeegee Blade Replacement | 26 |
| Squeegee Maintenance | 26 |
| Cleaning the Vac Hose | 26 |
| How to Correct Problems in the Machine | 27 |
| Common Error Codes | 28 |
| | |

SECTION II Parts and Service Manual

| Cinal Assault Descripe | 0.0 |
|---|-----|
| Final Assembly Drawing | 86 |
| Parts List | 87 |
| Main Frame Assembly Drawing (Rotary) | 88 |
| Parts List | 89 |
| Main Frame Assembly Drawing (Cylindrical) | 90 |
| Parts List | 0.4 |
| Main Frame Assembly Drawing (BOOST) | 92 |
| Parts List | 93 |
| Optional Side Squeegee Lift (28 & 34 Rotary Models) | 94 |
| Parts List | 95 |
| Front Wheel Assembly Drawing and Parts List | 96 |
| Squeegee Lift Assembly Drawing and Parts List | 97 |
| Recovery Tank Assembly Drawing | |
| Parts List | |
| Solution Tank Assembly Drawing (View 1) | |
| Parts List (View 1) | |
| Solution Tank Assembly Drawing (View 2) | |
| Parts List (View 2) | 10 |
| , | |

| Steering Column Assembly Drawing | |
|--|-------------|
| Parts List28" Rotary Brush Head Assembly Drawing and Parts List | .106 |
| 34" Rotary Brush Head Assembly Drawing and Parts List. 28" Cylindrical Head Assembly Drawing | .107 |
| Parts List | .109 |
| 32" Boost Head Assembly Drawing | .110 |
| Parts List | .111 |
| 32" Squeegee Assembly Drawing Parts List | 113 |
| 39" Squeegee Assembly Drawing | .114 |
| Parts List | .115 |
| 41" Squeegee Assembly Drawing | .116 |
| Parts List | |
| Front Squeegee Assembly Drawing and Parts List | |
| Front Squeegee Arm Assembly Drawing and Parts List | |
| Electrical Panel Assembly Drawing and Parts List | |
| Electrical Connection Diagram | |
| Electrical Schematic | .126 128 |
| | |

OPERATOR SAFETY INSTRUCTIONS

⚠DANGER: Failure to read and observe all DANGER statements could result in severe bodily injury or death.

Read and observe all DANGER statements found in your Owner's Manual and on your machine.

WARNING: Failure to read and observe all WARNING statements could result in injury to you or to other per-

sonnel; property damage could occur as well. Read and observe all WARNING statements found

in your Owner's Manual and on your machine.

CAUTION: Failure to read and observe all CAUTION statements could result in damage to the

machine or to other property. Read and observe all CAUTION

DANGER: Failure to read the Operator's Manual prior to operating or attempting any service or maintenance procedure

to your Clarke machine could result in injury to you or to other personnel; damage to the machine or to other property could occur as well. You must have training in the operation of this machine before using it. If your operator(s) cannot read English, have this manual explained fully before attempting to operate this machine.

DANGER: Operating a machine that is not completely or fully assembled could result in injury or property damage. Do not

operate this machine unless it is completely assembled. Inspect the machine carefully before operation. Oper-

ate only when lids, doors and access panels are securely closed.

DANGER: Machines can cause an explosion when operated near flammable materials and vapors. Do not use this ma-

chine with or near fuels, grain dust, solvents, thinners, or other flammable materials. This machine is not suitable for picking up hazardous dust or flammable materials. Use only commercially available floor cleaning waxes intended for machine operation. **DO NOT** put gasoline, combustible or flammable materials in the solution or

recovery tank.

DANGER: Lead acid batteries generate gases which can cause an explosion. Keep sparks and flames away from batteries.

Do not smoke around the machine. Charge the batteries only in an area with good ventilation.

DANGER: Working with batteries can be dangerous! Always wear eye protection and protective clothing when working near

batteries. Remove all jewelry. Do not put tools or other metal objects across the battery terminals, or the tops of

the batteries.

DANGER: Using the charger with a damaged power cord could result in an electrocution. Do not use the charger if the

power cord is damaged.

**MARNING: This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

or lack of experience and knowledge.

WARNING: While on ramps or inclines, avoid sudden stops. Avoid abrupt sharp turns. Use low speed down ramps. Clean only

while descending (driving down) the ramp.

WARNING: Do not turn the machine on a ramp. Do not use on surfaces having a gradient exceeding that marked on the appliance.

WARNING: Machines can topple over and cause injury or damage if guided over the edges of stairs or loading docks. Stop and

leave this machine only on a level surface. When you stop the machine, put all switches into their "OFF" position. Turn

the key switch "OFF" and remove the key.

WARNING: Skidding may occur when traveling at high speeds and attempting sharp turns, especially on wet surfaces.



WARNING: Do not move machine with forklift. Damage could occur to machine.

WARNING: Maintenance and repairs performed by unauthorized personnel could result in damage or injury. Maintenance and repairs must

be performed by authorized Clarke personnel only.

WARNING: Any alterations or modifications of this machine could result in damage to the machine or injury to the operator or other by-

standers. Alterations or modifications not authorized by the manufacturer voids any and all warranties and liabilities.

WARNING: Electrical components of this machine can "short-out" if exposed to water or moisture. Keep the electrical components of

the machine dry. Wipe the machine down after each use. This appliance is for dry use only and is not to be used or stored

outdoors in wet conditions. For storage, keep the machine in a building.

WARNING: Operating a machine without observing all labels and instructional information could result in injury or damage. Read all

machine labels before attempting to operate. Make sure all of the labels and instructional information are attached or fastened to the machine. Do not cover them for any reason. If labels or decals are missing or become damaged, get replacement labels

and decals from your Clarke distributor immediately.

WARNING: Wet floor surfaces can be slippery. Water solutions or cleaning materials used with this type of machine can leave wet areas

on the floor surface. These areas can cause a dangerous condition for the operator or other persons. Always put "Caution"

signs around/near the area you are cleaning.

WARNING: Improper discharge of waste water may damage the environment and be illegal.

The United States Environmental Protection Agency has established certain regulations regarding discharge of waste water. City, state and national regulations regarding this discharge may also be in effect in your area. Understand and follow the

regulations in your area. Be aware of the environment hazards of chemicals that you dispose.

WARNING: Only use the brushes provided with the appliance or those specified in the Operator's Manual. The use of other brushes may

impair safety.

CAUTION: Use of this machine to move other objects or to climb on could result in injury or damage. Do not use this machine as a step or

furniture.

CAUTION: Your machine warranty will be voided if anything other than genuine Clarke parts are used on your machine. Always use

Clarke parts for replacement.

CAUTION: This machine contains lead acid batteries. The batteries must be disposed of in an environmentally acceptable manner.

WARNING: GENERAL SAFETY RULES

The rules below have to be followed carefully in order to avoid injury to the operator and damage to the machine:

- During the operation of this machine, pay attention to other people around you, especially children.
- Use care when reversing machine in confined areas.
- Do not mix different kinds of detergents. Avoid harmful odors.
- Do not place any liquid containers on to the machine.
- The recommended operating temperature should be between 32° F and 104° F.
- The humidity for operating this machine should be between 30 and 95%.
- Do not use acid solutions that could damage the machine.
- In order to prevent floor damage, do not leave brushes running when machine is standing still.
- In case of fire, use a powder extinguisher. Do not use water.
- Do not strike shelving or scaffoldings, where there is danger of falling objects.
- · Adapt the utilization speed to the adhesion conditions.
- Do not exceed the declared hill climbing capacity, otherwise the machine could become unstable.
- For any maintenance operation take off the power supply from the machine.
- Do not disassemble any parts which require the use of a tool to be removed.
- $\bullet \ \, \text{Do not wash the machine with direct water jets or with high water pressure nor with corrosive material.}$
- After every 200 working hours have machine checked by an authorized service person.



Introduction


Introduction & Machine Specifications

This is a floor cleaning machine which, using the mechanic or abrasive action of brushes or pads and the chemical action of a water-detergent solution, is able to clean any type of floor. During its forward movement, it picks up the removed dirt and the detergent solution which has not been absorbed by the floor.


| Model | 28" Disc | 34" Disc | 28" Cylindrical | 32" Boost® Orbital | |
|----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------|--|
| Part Number | 00310S, 00310C | 00311S, 00311C | 00312S, 00312C | 00317S, 00317C | |
| Cleaning Swath | 28" (71.1 cm) | 34" (86.4 cm) | 28" (71.1 cm) | 32" (81.3 cm) | |
| Power Supply | 36 volt system using (6) 6 volt 250, 330, or 370 AH deep cycle batteries | | | | |
| Battery Charger | On-Board ful | On-Board fully automatic smart charger, 115V 60 Hz or 230V 50 Hz | | | |
| Brush Motors | (1) 2 hp (1.5 kW) driving | (1) 2.5 hp (1.9 kW) driving | (2) .75 hp (.56 kW) | (1) .75 hp (.56 kW) | |
| | two right angle gearboxes | two right angle gearboxes | | | |
| Brush Size / Speed | (2) 14" (36 cm) 300 RPM | (2) 17" (43 cm) 300 RPM | (2) 6 x 28" (15.2 x 71.1 | (1) 14 x 32" (35.6 x 81.3 | |
| | | | cm) 750 RPM | cm) 2250 RPM | |
| Brush Pressure | 12 -225 lbs. (57- | 102 kg) | 90-130 lbs. (41-59 kg) | 115-155 lbs. (52-70 kg) | |
| Traverse Speed (max) | | 4.1 mph (6.6 kph) | | - | |
| Traverse | 1.5 hp (1.1 kW) t | 1.5 hp (1.1 kW) transaxle powering of two 10" (25.4 cm) diameter rear wheels | | | |
| Max. Cleaning Grade | 6 degree | | | | |
| Vacuum Motor | 1 hp (.75 kW) 3 stage tangential discharge | | | | |
| Noise Level | 70 dBA | | | | |
| Solution Tank | 30 gallon (113 liter) | | | | |
| Recovery Tank | 30 gallon (113 liter) | | | | |
| Length | 65" (165 cm) | | | | |
| Width | 33" (84 cm) | 35.5" (90 cm) | 30" (130 cm) | 33" (84 cm) | |
| Height | 56" (142 cm) | | | | |
| Machine Weight | | | | | |
| w/330 AH batteries | 1478 lbs. (670 kg) | 1498 lbs. (679 kg) | 1498 lbs. (679 kg) | 1488 lbs. (675 kg) | |
| & full of solution | | | | | |
| Warranty | 8 years Polydur™ tanks, 3 years parts, 1 year labor, 18 months pro-rated batteries | | | | |


WARNING: The Products sold with this Manual contain or may contain chemicals that are known to certain governments (such as the State of California, as identified in its Proposition 65 Regulatory Warning Law) to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. In certain locations (including the State of California) purchasers of these Products that place them in service at an employment job site or a publicly accessable space are required by regulation to make certain notices, warnings or disclosures regarding the chemicals that are or may be contained in the Products at or about such work sites. It is the purchaser's responsibility to know the content of, and to comply with, any laws and regulations relating to the use of these Products in such environments. The Manufacturer disclaims any responsibility to advise purchasers of any specific requirements that may be applicable to the use of the Products in such environments.





Display Screens For FOCUS Rider





The Diagnostic only. It will not show unless a fault with the machine occurs. When the fault happens the icon and error code will be displayed.



Machine Control Panel

On/Off Key Switch (See figure 1, Item D)

The key switch turns "ON" the power to the control panel. "O" is the "OFF" and "I" is the "ON".

Brush Up/Down Switch (See figure 1, Item A)

To lower brush head, push the brush switch in the down (+) position. To lower the brush head to maximum brush pressure, continue to hold the switch in the down (+) position until the travel stops. The brush motors will start and solution will flow (provided the solution is turned "ON") when the machine begins to traverse. To raise the brush head, push the brush switch in the up (-) position until the brush head travel stops or desired position is reached.

Squeegee Up/Down Switch (See figure 1, Item B)

The squeegee switch is used to raise and lower the squeegee and to turn on and off the vacuum motor. The vacuum motor is turned on when the switch is placed in the middle or lower position. NOTE: When the squeegee switch is placed in the lower position, the vacuum motor will turn on.

To raise the squeegee, place the switch in either the middle or up position. The middle position is used for one touch control. The vacuum motor will stop, after a short delay, when the switch is placed in the up position.

Hour Meter (See figure 1, Item E)

The hour meter is located on the front display. You must toggle screens using LCD display button. The hour meter indicates the number of hours the machine has operated. It displays brush motor, vacuum motor, traverse motor and total key on times.

Battery Meter (See figure 1, Item F)

The battery meter indicates the relative charge on the battery pack. The battery meter is located on screen 1 on the front display. See page 7.

Solution Flow Control (See figure 1, Item C)

The solution flow switch regulates the flow of chemical solution to the floor. To increase the flow, toggle (+). To decrease the flow, toggle (-). To shut off the solution, toggle - until no indicators are visible on display. NOTE: DO NOT run dry! NOTE: No solution will flow when the machine does not traverse.

Circuit Breakers

The circuit breaker reset buttons are located on the back side of the front cover below front display. The breakers are as follows:

Item A - Main (5 amp)

Item B - Key Switch (5 amp)




Figure 1

Machine Controls and Features

Recovery Tank Float

The FOCUS Rider Scrubber is equipped with a float that shuts the vacuum off when the recovery tank is full. The squeegee will no longer pick up water. If this should happen, raise the squeegee and empty the recovery tank.

The Traverse

The FOCUS Rider Scrubber is equipped with an electronically controlled traverse system with variable speeds in forward and reverse.

- 1. To traverse the machine, the power to the machine must be turned on with the key switch and the operator must be properly seated.
- The traverse speed can be adjusted by varying the pressure on the foot pedal.

NOTE: During reverse motion, the squeegee raises and the solution flow stops automatically. Reverse also reduces maximum traverse speed.

Brakes

The machine is equipped with an electronic braking system. The electronic braking is activated automatically. NOTE: During training, you should allow machine to come to a full stop until you become familiar with stopping distances required.

Parking Brake

The parking brake is activated automatically when the machine comes to a stop. It disengages automatically when you begin to traverse. The transaxle is equipped with a manual brake release. NOTE: Machine will not function when manual brake release is engaged. See figure 2.

Reverse Alarm

The reverse alarm will sound intermittently and automatically when the machine is in reverse.



Figure 2



How To Handle the Packed Machine

The machine is packed in a specific package provided on a pallet so that it can be moved with a forklift.

WARNING: The packages cannot be placed on top of each other.

How to Unpack the Machine

- 1. Remove the outer package.
- The machine is fixed on the pallet with banding straps and wooden blocks to prevent movement during shipment. Remove the bands and blocks.
- 3. The machine is shipped with the batteries already installed.
- 4. Remove tie down brackets.
- Lower the ramp. The machine can be driven off of the pallet if the operator is thoroughly familiar with its operation. Avoid violent blows to the base unit.
- 6. Keep the pallet for future transport necessities.

How to Install the Batteries

WARNING: The batteries are heavy. Lifting batteries without help could result in an injury. Get help to lift the batteries.

WARNING: Working with batteries can be dangerous.

Always wear eye protection and protective clothing when working near batteries. NO SMOKING!

⚠ WARNING: Hydrogen gas is formed during the charging operation and is explosive. Only charge batteries in a well ventilated area with the seat base lifted.

The batteries are fitted in the battery compartment under the seat and recovery tank (figure 3). The machine uses six - 6 volt batteries. They must be handled by using appropriate lifting equipment suitable for the weight and for the coupler system. For maintenance and daily recharge of the batteries, it is necessary to follow all instructions given by the manufacturer.

For Battery Installation follow these steps (See figure 3):

- 1. Make sure that the key switch is in the "OFF" position.
- 2. Lift and rotate the base support of the seat forward.
- 3. Lean the seat on it's restraint cable.
- Lift the front of the recovery tank and rotate it towards the rear until it rests on it's restraint cable.
- 5. Put the batteries into position and connect the battery cables as shown in figure 3.
- Rotate the recovery tank and then carefully rotate it forward to the normal operating position.
- Lower the base support of the seat.
 NOTE: Charge the batteries before using.

BATTERY CONNECTIONS Front of machine 420 AH, 6 Volt (Battery No. 56388582 Wet) 375 AH, 6 Volt (Battery No. 40602A Dry) Front of machine 310 AH, 6 Volt (Battery No. 56391391 Wet) 305 AH, 6 Volt (Battery No. 891385 Dry) Front of machine 235 AH, 6 Volt (Battery No. 881317 Wet) (Battery No. 881318 Dry)

Figure 3

Three (3) 70222A Spacers

Battery Maintenance

The electrical power to operate the machine comes from the storage batteries. Storage batteries need preventative maintenance.

WARNING: Working with batteries can be dangerous. Always wear eye protection and protective clothing when working near batteries. NO SMOKING!

To maintain the batteries in good condition, follow these instructions:

Keep the electrolyte at the correct level. The correct level is between 1/4" (1/2 cm) below the bottom of the tube in each cell and above the tops of the plates. Check the level of the electrolyte each time you charge the batteries (see figure 4).

NOTE: Check the level of electrolyte prior to charging the batteries. Be sure the plates in each cell are covered with electrolyte before charging. Do not top off the cells prior to charging the battery. Electrolyte expands during charging. As a result, the electrolyte could overflow from the cells. Always top off the cells with distilled water after charging.

CAUTION: Irreversible damage will occur to the batteries if electrolyte does not cover the plates. Keep the

electrolyte at the correct level.

CAUTION: Machine damage and discharge across the tops of the batteries can occur if the batteries are over filled. Do not fill the batteries up to the bottom of the tube in each cell. Wipe any acid from the machine or the tops of the batteries. Never add

acid to a battery after installation.

CAUTION: Batteries must be refilled with distilled water only. Do not use tap water as it may contain contaminants that will damage batteries.

- Keep the tops of the batteries clean and dry. Keep the terminals and connectors clean. To clean the top of the batteries, use a damp cloth with a weak solution of ammonia or bicarbonate of soda solution. To clean the terminals and connectors, use a terminal and connector cleaning tool. Do not allow ammonia or bicarbonate of soda to get into the batteries.
- Keep the batteries charged.




Figure 4



How to Charge the Batteries

MARNING: Charging the batteries in an area without ad-

equate ventilation could result in an explosion. To prevent an explosion, charge the batteries

only in an area with good ventilation.

WARNING: Lead acid batteries generate gases which could

explode. Keep sparks and flames away from

batteries. NO SMOKING!

CAUTION: See Charger Owner's Manual. All onboard

battery chargers are programmed for a specific type battery. The charger may need reprogramming to properly charge replacement batteries different than the originally equipped Clarke

battery.

NOTE: Only replace batteries with the identical Clarke battery pack as originally equipped. The correct Clarke battery part number can be found on the Clarke battery label affixed to the top of each battery.

If the replacement battery is a different Clarke battery, please contact Clarke Technical Service, 1-800-356-7274, for instructions.

If the replacement battery is not a Clarke battery, please contact the charger manufacturer for instructions.

To charge the batteries, follow this procedure:

- 1. Make sure the key switch is in the "OFF" position.
- 2. Raise the seat base support.
- Connect the battery charger AC cord to a 15 amp (min) 120V properly grounded wall receptacle.
- 4. Observe indicator light to ensure the charging process has started (see figure 5, A Red, B Yellow, and C Green). For color indications see figure 6.

Recharging the Batteries

The Focus Rider Scrubber comes with an on board charger.

- 1. Plug into any wall socket and charging is automatic.
- Observe indicator light to ensure the charging process has started (see figure 5, A - Red, B - Yellow, and C - Green). For color indications see figure 6.

NOTE: Make sure you plug into a circuit that is not loaded by other equipment. Wall breakers may be tripped and no charge will occur.

WARNING: Never charge a GEL battery with an unsuitable

battery charger. Carefully follow the instructions given by the manufacturer of the batteries

and battery charger.

NOTE: To prevent permanent damage to the batteries, avoid their complete discharge. Never leave the batteries completely discharged, even if the machine is not being used. When recharging the batteries, keep the base support of the seat lifted. After every 20 recharging operations, check the level of the electrolyte and if necessary top off with distilled water.



(Shown with Optional Chemical Mixing System)

Figure 5




Figure 6

Level Indicators for the Charge of the Batteries

The battery meter (see figure 7) on the control panel has a digital read out with 10 fixed positions (A) and also a blinking indicator (B). The bars that appear on the display show the approximate charge level with icon (blinking) discharged battery.

NOTE: A few seconds after the voltage reads 32V it will start blinking. The brush motors will then automatically switch off.

How To Install the Squeegee

To install the squeegee onto the machine, follow this procedure:

- The squeegee assembly has a break away feature that is also used for mounting the squeegee. Loosen the knobs on the squeegee (figure 8). Slide the stud into the slotted hole in the support frame on the machine.
- Attach the vacuum hose cuff to the squeegee hose fitting (see figure 9).
- 3. Tighten knobs. **NOTE: Do not overtighten or break away feature** is lost and damage may occur.

NOTE: To prevent damage to the squeegee or machine, the squeegee was designed to break away from the machine. If the squeegee is impacted and it breaks away from the machine, simply reinstall it by following step 1-3.



During operation, the rear squeegee blade should have a constant 3/16" minimum flare along the entire squeegee blade (see figure 10).

- 1. The squeegee body can be tilted to adjust the squeegee blade flare in the middle to match the flare on the ends. To adjust the tilt, loosen the adjusting bolt located on the left and right side of the squeegee (see figure 9).
- Press down on the squeegee until both sets of guide wheels contact floor
- 3. After making adjustments, retighten the screw(s).

NOTE: It is important that the right and left wheels are contacting the floor in order for the squeegee to work.

NOTE: As the rear squeegee blade wears, it can be rotated and/or flipped to obtain four good edges before having to change blades.




Figure 7




Figure 8




Figure 9




Figure 10



How To Change or Rotate Brushes on Cylindrical Brush Head

To install or rotate brushes on the cylindrical brush head:

- 1. Raise the brush deck and turn the key switch "OFF".
- 2. Raise the brush skirt and pull out to remove. See figure 11.
- 3. Remove thumb screw from brush door. See figure 12.
- 4. Lower door approximately 1/2 inch and slide door and hub assembly from brush. See figure 13.
- 5. Slide brush off hub at opposite end. See figure 14.
- 6. Rotate brush or replace.
- 7. Slide brush on drive hub and insert door and hub assembly into brush core.
- 8. Raise door and install thumb screw.
- 9. Place side skirt on retainer pins and lower in place.



Figure 11



Figure 12



Figure 13



Figure 14

How To Install The Brush Or Pad on the BOOST machine

To install the brush or pad on the BOOST machine, follow this procedure:

- 1. Turn the key switch "ON".
- 2. Put the brush switch in the "UP" position.
- 3. Turn the key switch "OFF".
- 4. Go to the side of the machine.
- 5. Press on a brush or pad under the flex plates. See figure 15.

NOTE: When using a black pad, position pad on head. Lower head and operate momentarily to affix pad to pad driver (if you have difficulty, position pad on floor and lower head then operate.)

<u>How To Remove The Brush Or Pad on the BOOST machine</u>

To remove the brush or pad from the machine, follow this procedure:

- 1. Turn the key switch "ON".
- 2. Put the brush switch in the "UP" position.
- 3. Turn the key switch "OFF".
- 4. Go to the side of the machine.
- 5. Pull downward on the brush or pad until it releases from the flex plates. See figure 16.




Figure 15




Figure 16



How to Return One Touch to Factory Default Settings

To restore the factory settings, follow the procedures below:

- Press and hold the green one touch button (figure 17) until you hear a <u>double beep</u> from the machine. NOTE: The time required for this will be approximately 15 seconds.
- The settings should be returned to 2 bars of solution and 1 bar of brush pressure. NOTE: The squeegee vac switch must be in the middle position for default settings to work.



- Engage manual override on brake (see page 9, "Parking Brake").
- 2. Remove foot plate and 4 screws and locate steering motor.
- 3. Using the knob on steering motor, turn shaft on motor in direction you wish to turn machine.
- Slowly push machine to desired location. NOTE: If you attempt to push machine too fast it will limit top speed. If this happens, stop and restart.
- 5. After moving machine, disengage manual brake override. NOTE: Machine will not function if override is engaged.



The standard seat is not adjustable forward or backward.

Seat Adjustment (Deluxe)

The optional deluxe seat is adjustable in three ways:

- The seat can be adjusted to the forward/backward position by using the lever on the lower right side of the seat. Moving the lever will allow the seat to slide into the preferred position. See figure 19.
- To adjust the angle of the back support portion of the seat, turn the lever located in the middle right position of the seat. Turning this clockwise will make the seat more vertical. Turning the knob counterclockwise will tilt the seat back.
 See figure 20 A.
- 3. To adjust the suspension of the seat for operator comfort, use the lever on the side of the back support section of the seat. This has three positions. The upper position is for light weight operators. The middle position is for medium weight operators. The bottom position is for heavy weight operators. See figure 20, B. NOTE: The lever must be pressed firmly to change positions.




Figure 17




Figure 18




Figure 19



Figure 20

How to Read the Battery Meter (see figure 21, A)

The battery meter is an indicator on the LCD display. This indicator is on the LCD display on the front of the machine. It has 10 bars with 10 bars visible indicating a full charge. As you run the machine the bars will begin to lower. The "Battery Icon" (B) will begin to flash to indicate you are reaching the end of charge.

NOTE: If you continue to run the brushes they will shut down to protect the batteries from over discharging.

NOTE: Run times will vary depending on machine variables, battery size, brush pressure and floor type, etc.

How to Change Displays Screens on the LCD Module

The LCD display has three screens. Two of them can be accessed at any time the key is on. The first screen shows the machine status and the second screen shows the four hour meters (figure 21).

The two screens that can be viewed by the operator can be accessed via the display button (figure 22) on the control panel to the left of the key switch. Pressing this button toggles the display between the available screens.

The third screen is for diagnostics only. This screen displays any errors that might occur or if the system diagnostics finds something wrong. When the diagnostic screen comes up, refer to the trouble shooting quide for suitable action to resolve the error code.

How to Read the Solution Empty Indicator (see figure 23, A)

The solution empty indicator is located on the front of the machine below the LCD display. When the solution reaches nearly empty, the indicator will begin to flash, warning the operator of the need to refill. NOTE: Solution run times will vary depending on solution flow setting.

How to Read the Recovery Full Indicator (see figure 23, B)

The recovery full indicator is located on the front of the machine below the LCD display. When the recover tank is near full the indicator will begin to flash, warning the operator of the need to empty the recovery tank. The vacuum motors will shut down a few moments later.

NOTE: Recovery times will vary depending on




Figure 21




Figure 22




Figure 23




How to Operate the Squeegee and the Vacuum Motor

The squeegee wipes the floor while the vacuum motor removes the dirty solution from the floor. To operate the squeegee, follow this procedure:

- To lower the squeegee and start the vacuum motor, press the squeegee up/down switch to the down position (figure 24).
 NOTE: The vacuum motor will start immediately when the down position of the switch is pressed, and the squeegee will lower.
- To raise the squeegee, press the squeegee up/down switch to the up position (figure 24). The squeegee will then raise and the vacuum motor will shut off after short delay NOTE: The center position of the squeegee up/down switch is for use with one touch control.

NOTE: The squeegee will raise automatically when traversing in reverse during scrubbing operations.



The solution is used to loosen and remove dirt from the floor. The amount of solution applied can be adjusted to five different levels to accommodate many different floor conditions. These different levels are shown on the LCD display on the front of the machine. To adjust the amount of solution applied, use the Solution Flow Switch (figure 25). NOTE: There are five different settings on the display. See figure 26, A.

To increase solution flow:

- 1. Press the " + " side of the switch (figure 25).
- 2. Press and hold the " + " switch to achieve the desired level of solution flow.

To decrease solution flow:

- 1. Press the " " side of the switch (figure 25).
- Press and hold the " " side of the switch to achieve the desired level of solution flow.

How to Operate the Brush Pressure

The brushes are used to supply agitation for the solution, which improves the cleaning process. The amount of brush pressure applied can be adjusted to five different levels to accommodate many different floor conditions. These different levels are shown on the LCD display on the front of the machine (figure 26, B). To adjust the amount of brush pressure, use the brush up/down switch (figure 27).

To increase brush pressure:

- 1. Press the " + " side of the switch (figure 27).
- 2. Press and hold the " + " switch to achieve maximum level of pressure.

To decrease brush pressure:

- 1. Press the " " side of the switch (figure 27).
- 2. Press and hold the " " side of the switch to achieve minimum or no brush pressure.




Figure 24




Figure 25




Figure 26




Figure 27

How to Operate the Forward / Reverse Switch

(see figure 28).

- 1. To go forward, push the up arrow side of the switch.
- 2. To go in reverse, push the down arrow side of the switch.

How to Fill the Solution Tank

The solution tank fill port is located at the left side of the machine (see figure 29). To fill the solution tank, follow this procedure:

- 1. Turn the key switch to the "OFF" position.
- 2. Remove lid.
- Add a cleaning chemical to the solution tank. For the correct amount of chemical, follow the directions shown on the container. NOTE: Excess foam in the recovery tank could damage the vacuum motor, so use only the minimum amount of detergent necessary.



Always use low foam detergent. To avoid the production of foam, before starting to clean, put a minimum quantity of antifoam liquid into the recovery tank. NEVER USE PURE ACID.

- 4. Fill the solution tank with clean water (see figure 29).
- 5. After filling the solution tank, replace the solution tank lid.



Water solutions or cleaning materials used with this type of machine can leave wet areas on the floor surface. These areas can cause a dangerous condition for the operator or other persons. Always put CAUTION signs near the area you are cleaning.



Machines can ignite flammable materials and vapors. Do not use with or near flammables such as gasoline, grain dust, solvents and thinners. Only use a cleaning concentration recommended by the chemical manufacturer.



Clarke recommends a maximum water temperature of 120°F (49°C).

Operating the Machine

NOTE: Before scrubbing with the machine, become familiar with the operations and handling of the machine. Run the machine at the lowest traverse speed. Use the machine in an area that has no furniture or objects until you can do the following:

- Traverse the machine in a straight direction, forward and backward.
- 2. Stop the machine safely.
- 3. Turn the machine both left and right and return to a straight direction.
- 4. Turn a 180° turn where one rear wheel just pivots.




Figure 28



Figure 29



How To Operate the Machine (cont.)

To traverse the machine follow this procedure:

- 1. Sit on the driver seat. **NOTE:** The machine will not traverse if the operator is not properly seated.
- 2. Turn the key switch to the "ON" position.
- 3. Raise the brush to the highest position (if necessary).
- 4. Raise the squeegee (if necessary).
- 5. Gently press the foot pedal and the machine will begin to move.
- 6. To stop, release pressure on the foot pedal.
- 7. To travel in reverse, select reverse with the forward/reverse switch.
- 8. To stop, release pressure on the foot pedal.
- 9. When you stop the machine, turn the key switch "OFF" and remove the key.

Do These Procedures When You Begin Your Work Period

- 1. Make sure the key switch is in the "OFF" position.
- Disconnect AC power from battery charger (follow charger instructions).
- 3. Make sure the filter screen (1) to the vacuum motor is clean and installed properly in the recovery tank (see figure 30).
- 4. Make sure the recovery tank lid is in place and has been tightened (see figure 31).
- Close and secure the lower cleaning port cover (if so equipped) on the recovery tank.
- 6. Make sure that the plug in the recovery drain hose is in place and has been tightened (see figure 32).
- Make sure that the brushes/pads are in position and installed correctly.
- 8. Make sure the brush housings are in position on the brush head.
- 9. Check the installation of the squeegee and squeegee hose.




Figure 30



Figure 31



Figure 32

How to Clean a Floor

✓!_WARNING:

Water solutions or cleaning materials used with this type of machine can leave wet areas on the floor surface. These areas can cause a dangerous condition for the operator or other persons. Always put CAUTION signs near the

area you are cleaning.

For one touch automatic cleaning follow this procedure:

- Turn the key switch to the "OFF" position.
- 2. Put the water and a cleaning chemical in the solution tank.
- 3. Sit on the driver seat. NOTE: The machine will not traverse if the operator is not properly seated.
- Turn the key switch "ON". NOTE: The key switch turns on the battery and LED screen displays, which shows the machines condition.
- The machine has a one touch button on the control panel (see figure 33) that is preset for brush pressure and solution flow. Momentarily depress the one touch button if you wish to use these settings. NOTE: If this is not the settings that you desire see page 16 or one touch operation.

For manual control of cleaning process, follow these procedures:

- 1. Turn the key switch to the "OFF" position.
- 2. Put the water and a cleaning chemical in the solution tank.
- 3. Sit on the driver seat. NOTE: The machine will not traverse if the operator is not properly seated.
- Turn the key switch "ON". NOTE: The key switch turns on the battery and LED screen displays, which shows the machines condition.
- Lower the squeegee. NOTE: The vacuum motor will turn on when the squeegee up/down switch is placed in the lower position.
- Lower the brush head until it reaches the full stroke down. **NOTE**: The brushes will start rotating only when the machine begins to traverse.
- Reset the solution flow valve by using the + / solution switch. **NOTE**: The solution will flow only if the machine is moving forward.
- After a few feet of scrubbing, check to see that the amount of solution being applied is correct and that the squeegee is picking up water and drying the floor. Make adjustments as required.
- Once the machine is set properly continue to scrub until the solution low indicator comes on or until you run out of solution.

NOTE: When making multiple passes across the floor, overlap the brush cleaning path approximately 2 inches (5 cm) of the area already cleaned by the brush.

NOTE: During most cleaning procedures, apply and remove the solution in one operation.





Figure 33



How to Clean a Very Dirty Floor

To clean a very dirty floor, follow this procedure:

- 1. Apply solution to the floor.
- 2. Do not lower the squeegee. This will keep the vacuum motor off.
- 3. Lower the brush or pad and scrub the floor.
- Scrub the floor again with additional solution and lower the squeegee.
- 5. Pick up all the solution with the squeegee.



Having finished the job and before any type of maintenance is done, follow these procedures:

For one touch cleaning shut down process, press and release the one touch button.

For manual shut down follow these procedures:

- Turn the solution flow off by decreasing the flow to its minimum position.
- 2. Press the brush up/down switch to the up position until the brush head has reached its up most position.
- Place the squeegee up/down switch in the up position to raise the squeegee and allow the vacuum motor to continue to run. The vacuum motor will run for another 20 seconds and then place the squeegee up/down switch to the up position. This will shut the vacuum motor off.
- 4. Take the machine to a water drain.
- 5. Turn the key switch "OFF".
- 6. Remove the drain hose from the holding hook.
- 7. Put the end of the hose over a drain or bucket.
- 8. Turn the valve housing to the left (see figure 34).
- To open the valve completely, turn the housing fully to the left. Pull the housing off of the valve.
- 10. Empty the recovery tank. **NOTE:** When hose is lowered below water level, water will flow.



Use gloves to protect your hands from contact with dangerous solutions when preforming the steps listed above.



Figure 34

- 11. Rinse the tank. Put clean water in the tank through the opening at the top. Be careful not to allow water into the vacuum intake tube (with screen).
- 12. If the tank or recovery hose has an obstruction, use water pressure to flush them. Put the water hose into the recovery hose (figure 35, A). NOTE: Do not place water hose in vacuum intake tube (see figure 35, B), damage will occur.

The recovery hose (figure 35, A) is located to the right of the vacuum intake tube (see figure 35, B). The recovery hose is flexible, which will allow you to move it toward the opening for easy access to the water hose for flushing the line.

- 13. Leave the tank and drain plug removed to air dry.
- 14. Check the squeegee blade. Use a cloth to clean the squeegee blade. If the squeegee blade is damaged or worn, turn or replace the blade.

NOTE: To avoid damage to the squeegee, the squeegee must be lifted when the machine is not in operation.

- 15. Take off the brushes and clean them with a jet stream of water.
- 16. Use a clean cloth and wipe the surface of the machine.
- 17. Check the batteries and add distilled water as needed. The correct level is between ¼" (½ cm) below the bottom of the tube in each cell and above the tops of the plates. See the instructions in the section of this book called "Battery Maintenance".

CAUTION: Tap water may contain contaminants

that will damage batteries. Batteries must be refilled with distilled water

only.

⚠WARNING: Lead acid batteries generate gases

which can cause an explosion. NO SMOKING. Always wear eye protection and protection clothing when

working near batteries.

18. Charge the batteries. See the instructions in the section of this book called "How to Charge the Batteries".




Figure 35



Maintenance

Maintenance To Be Done Every Week

WARNING: Maintenance and repairs must be done by

authorized personnel only. Always empty the solution tank and the recovery tank before doing any maintenance. Keep all

fasteners tight.

WARNING: Always wear eye protection and protective

clothing when working near batteries. NO SMOKING! Do not put tools or other metal objects across the battery terminals or the

tops of the batteries.

CAUTION: To prevent damage to the machine, and

discharge across the tops of the batteries, do not fill the batteries above the bottom of the tube in each cell. Wipe any acid from the machine or the tops of the batteries. Do not add acid to batteries after installa-

tion.

Battery Inspection and Cleaning

- 1. Turn the key switch to the "OFF" position.
- 2. To inspect batteries, rotate seat support forward. Lift and rotate recovery tank. Be sure the recovery tank is empty before lifting.
- Disconnect the batteries. Use a cloth and a solution of ammonia
 or bicarbonate of soda to wipe the top of the batteries. Clean the
 battery terminals. Reconnect the batteries. See the instructions in
 the section of this book called "Battery Maintenance".
- 4. When battery inspection is completed, close the recovery tank. Rotate the seat support back to the operating position.

Cleaning the Recovery Tank and Filter

- 1. Turn the key switch to the "OFF" position.
- Empty the recovery tank using the flexible drain hose by unscrewing the knob and taking off the plug (see figure 36).
- If the machine is equipped with the optional clean-out port, open the lower cleaning port cover by unscrewing the four knobs (see figure 37). NOTE: Make sure that the tank is empty first.
- 4. Rinse the tank and clean the drain plug.



Figure 36



Figure 37

Maintenance

- 5. Clean the hose fitting in the recovery tank and spray water down the squeegee hose to clean out debris.
- 6. Reattach the squeegee hose.

Cleaning the Solution Tank and Filter

- 1. Move the machine so that the solution tank filter assembly is located directly over a floor drain.
- 2. Turn the key switch to the "OFF" position.
- 3. Clean inside the solution tank with a jet stream of water.
- 7. Close the solution flow valve.
- 8. Clean the filter inside the housing and reinstall on machine.

Manually Draining the Solution Tank

- 1. Remove sight gauge hose from top connector (see figure 38).
- 2. Rotate lower fitting to allow drain hose to rest over drain.
- 3. Drain solution tank (see figure 39).

Vac Assisted Solution Tank Drain

- 1. Remove vacuum hose from squeegee plate.
- Turn vac on.
- 3. Remove and place solution hose into vac hose until washer rest against hose cuff.

NOTE: Using vac assist will help to rinse recovery tank. This will help to reduce cleanup and maintenance times.

Squeegee Maintenance

Clean the squeegee with a jet stream of water and a damp cloth. Inspect the front and rear squeegee blades for wear. Readjust or replace if necessary.

Front Squeegee Blade Replacement

To replace the front squeegee blade, follow this procedure:

- 1. Remove the squeegee assembly from the machine.
- 2. Remove clamp and front squeegee blade.
- 3. Install new front squeegee blade and reinstall clamp.
- 4. Replace squeegee on machine.



Figure 38



Figure 39



Maintenance

Rear Squeegee Blade Replacement

If the rear squeegee blade is worn and does not dry the floor well, follow this procedure:

- 1. Remove the squeegee assembly from the machine.
- 2. Remove the squeegee blade and inspect it.
- 3. Rotate the squeegee blade to obtain a new cleaning edge. Replace if necessary.
- 4. Reinstall the squeegee blade.
- 5. Reinstall the squeegee assembly on the machine.
- 6. Readjust the settings on the squeegee as required (see "How to Adjust Squeegee").

Squeegee Maintenance

The squeegee blade may be rotated for longer life. Keep sharp corner on floor for best cleaning results. See figure 40. To rotate follow this procedure:

- 1. Remove Clamp.
- 2. Remove blade and rotate to new edge.
- 3. Replace squeegee.
- 4. Replace clamp.

Every 250 hrs (BOOST Only)

- Isolators are expected to last 250-1,000 hours depending on the application.
- 2. Replace lower isolators annually or after every 250 hours, whichever comes first.

Cleaning the Vacuum Hoses

Make sure the squeegee is over a suitable drain.

- 1. Use a garden hose to flush through the recovery hoses.
- 2. <u>Side Squeegee</u> Position garden hose to the squeegee side of the hose and flush thoroughly.
- Recovery Hose Position water hose inside recovery tank. Recovery hose is located behind threaded lip (see figure 41, A). NOTE: Do not place hose in vacuum intake tube (see figure 41, B), damage will occur.




Figure 40




Figure 41



HOW TO CORRECT PROBLEMS IN THE MACHINE

| PROBLEM | CAUSE | ACTION | |
|---|--|--|--|
| Insufficient water onto the brushes | The solution flow is not set | Make sure the solution flow is set. | |
| | There is no water in the solution tank. | Fill the solution tank. | |
| | The solution filter is dirty. | Clean the solution filter. | |
| | A circuit breaker has tripped. | Reset the circuit breaker. | |
| | Insufficient flow. | Increase flow with solution switch. | |
| The machine does not clean satisfactorily | The brushes are worn. | Check the brushes and replace if necessary. (the brushes have to be replaced when the bristles reach approximately .59 inches (15mm height.) | |
| | Need to use a different kind of brush/pad | Use a different kind of brush. For cleaning operations on floors where the dirt proves to be particularly resistant, we recommend using special brushes. See Accessories page. | |
| The annual date and double floor | The environce is dish. | Clean the squeegee. | |
| The squeegee does not dry the floor | The squeegee is dirty. | Close the drain plug. | |
| | Recovery drain hose is not closed. | Clean the vacuum hoses. See "Routine Maintenance" | |
| | The suction hoses need to be cleaned. | section. | |
| | The squeegee blades are worn. | Replace/ or rotate the squeegee blades. See "Routine Maintenance" section. | |
| | The recovery tank is full. | Drain recovery tank. | |
| The vacuum motor does not function | The squeegee up/down switch in not in the low or middle position. | Put the squeegee in the low or middle position or reprogram "one touch". | |
| The machine does not start | The operator is not properly seated. | The operator must be properly seated in the driving position. | |
| | Tild a series and a | Turn the key to the "ON" position. | |
| | The key is not in the "ON position". | Remove the A/C cord from the wall. | |
| | The charger is still connected. | Check to make sure the batteries are connected properly and charge if necessary. | |
| | The batteries are not charged or not connected properly. | Reset the circuit breaker. | |
| | The circuit breaker has tripped. | reset the circuit breaker. | |
| | | Put the brush head unit down. | |
| The brush motors do not work WARNING: To avoid damage to the floor, | The brush head unit is not down. | Check to make sure the batteries are connected prop- | |
| the motor starts only when the machine is traversing. | The batteries are not charged or not connected properly. | erly and charge if necessary. | |
| | Poor electrical connection at the brush head unit. | Connect the electrical connection at the brush head unit. | |



FOCUS Rider Scrubber Common Error Codes

| ERROR CODE | | | |
|--|--|--|--|
| 1500 1501 1507 | Check brake and wiring for short circuit. | Make sure manual override is not engaged. | |
| 1600 | High battery voltage. | Poor or corroded connection to the battery. | |
| 3100 3101 3102 3103 3104 3105 | Probable short circuit of output device. | Check the traction, brush and vac motor connections on the trio and check wiring from these connectors down to the traction, brush and vac motors. | |
| 7600 | Open circuit on brush motors or brush motor wiring. | Check the brush motor connection on the trio and check the wiring from this connector down to the brush motor. | |
| 7603 | Possible short circuit on brush motors or wiring. | Gormond down to the Brasil motor. | |
| 7700 | Open circuit on vacuum motor | Check connector to trio and vacuum motor | |
| 7800 | Open circuit on traction motor. | Check the traction motor connection on trio and wiring down to motor. | |
| 7802 Traction motor current has exceeded current limit for the fold back time. | | Excessive driving up an incline, or machine driven up against an obstacle or step. | |
| 9000 | Brushes not fitted. | Place brushes or pads onto machine. | |
| 2F01 | Drive system activated prior to turning key switch "ON". | Release traverse switch and reactivate. | |



LEA ESTE MANUAL

Este manual contiene información importante acerca del uso y la seguridad de la máquina. Si no lee el manual antes de utilizar su máquina Clarke o de intentar realizar los procedimientos de reparación o mantenimiento de la misma, usted o el resto del personal podrían sufrir lesiones; asimismo, podrían producirse daños a la máquina o a otras propiedades. Antes de utilizar la máquina, es necesario recibir la capacitación adecuada en la operación de la misma. Si el operador de la máquina no sabe leer en inglés, explíquele el manual exhaustivamente antes de que intente utilizarla.

Todas las indicaciones incluidas en este manual se ofrecen desde la posición del operador en la parte posterior de la máquina.

Índice

| Instrucciones de seguridad para el operador | 31 |
|--|----|
| Introducción y especificaciones de la máquina | 33 |
| Símbolos utilizados en el modelo Focus | |
| Pantalla del modelo Focus | 35 |
| Panel de control de la máquina | 36 |
| Controles de palanca | 37 |
| Controles y funciones de la máquina | 37 |
| Preparación de la máquina para el funcionamiento | 38 |
| Manipulación de la máquina embalada | 38 |
| Desembalaje de la máquina | 38 |
| Colocación de las baterías | |
| Mantenimiento de las baterías | 39 |
| Carga de las baterías | 40 |
| Recarga de las baterías | 40 |
| Indicadores de nivel de carga de las baterías | 41 |
| Colocación de la escobilla de goma | |
| Ajuste de la escobilla de goma | 41 |
| Métoda para cambiar orotar los cepillos en el cepillo cilíndrico cabezal | 42 |
| Instalación de la cepillo o la almohadilla (BOOST) | 43 |
| Para extraer el cepillo o la almohadilla (BOOST) | 43 |
| Operación de la máquina | 44 |
| Cambio de la operación de pulsación única por las configuraciones por omisión de fábrica | 44 |
| Desplazamiento de la máquina | 44 |
| Ajuste del asiento | 44 |
| Lectura del medidor de carga de la batería | 45 |
| Cambio de las pantallas de visualización en el módulo de imagen por cristal líquido | |
| Lectura del indicador de falta de carga de solución | 45 |
| Lectura del indicador de depósito de recuperación lleno | 45 |
| Operación de la escobilla de goma y del motor de vacío | 46 |
| Operación del flujo de solución | |
| Funcionamiento de la presión del cepillo | |
| Delantero / Inverso | |
| Llenado del depósito de solución | |
| Operación de la máquina | |
| Efectúe estos procedimientos al comienzo del período de trabajo | 48 |
| Limpieza de pisos | |
| Limpieza de pisos muy sucios | |
| Efectúe estos procedimientos al final del período de trabajo | |
| Mantenimiento | |
| Mantenimiento semanal | |
| Inspección y limpieza de la batería | |
| Limpieza del depósito de recuperación y del filtro | 52 |
| Limpieza del depósito de solución y del filtro | |
| Drenaje manual del depósito de solución | 53 |
| Drenaje del depósito de solución asistido por vacío | |
| Mantenimiento de la escobilla de goma | |
| Reemplazo de la hoja de la escobilla de goma delantera | |
| Reemplazo de la hoja de la escobilla de goma trasera | |
| Mantenimiento de la escobilla de goma | |
| Limpieza de las mangueras de vacía | |
| Códigos de error comunes | |
| Coulyos de citol collules | |
| SECCIÓN II Repuestos y manual de servicio | 85 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR

PELIGRO: Si no se leen y cumplen todas las instrucciones que aparecen bajo el encabezado

PELIGRO, se pueden producir lesiones personales graves e incluso la muerte. Lea y respete todas las indicaciones de PELIGRO que se encuentran en el manual de

instrucciones y en la máquina.

ADVERTENCIA: Si no se leen y cumplen todas las instrucciones que aparecen bajo el encabezado

ADVERTENCIA, usted o el resto del personal pueden sufrir lesiones; también pueden producirse daños a la propiedad. Lea y respete todas las indicaciones de ADVERTENCIA que se encuentran en el manual de instrucciones y en la máquina.

PRECAUCIÓN: Si no se leen y respetan todas las instrucciones que aparecen bajo el encabezado

PRECAUCIÓN, pueden producirse daños en la máquina y en otras propiedades.

Lea y respete todas las indicaciones de PRECAUCIÓN que se

PELIGRO: Usted o el resto del personal pueden sufrir lesiones si no leen el manual de instrucciones antes de operar,

intentar reparar, o realizar mantenimiento a su máquina Clarke. Asimismo, pueden producirse daños a la máquina o a otras propiedades. Antes de utilizar la máquina, usted debe haber recibido capacitación adecuada en la operación de la misma. Si el operador de la máquina no sabe leer en inglés, explíquele el manual

exhaustivamente antes de que intente utilizarla.

PELIGRO: Si se opera una máquina que no se encuentra completa o totalmente ensamblada es posible que usted o el

resto del personal sufran lesiones o que se produzcan daños a la propiedad. No haga funcionar la máquina si no está completamente ensamblada. Inspeccione cuidadosamente la máquina antes de operarla. Ponga la máquina en funcionamiento sólo después de haber cerrado bien las tapas, las puertas y los paneles de ac-

ceso.

PELIGRO: Las máquinas pueden causar una explosión si se operan cerca de materiales y vapores inflamables. No

utilice la máquina con combustibles, polvo de cereales, solventes, diluyentes u otros materiales inflamables ni cerca de ellos. Esta máquina no es adecuada para la recolección de polvos peligrosos ni de materiales inflamables. Utilice solamente las ceras para pisos disponibles en el mercado diseñadas para el funcionamiento de la máquina. **NO** coloque gasolina ni materiales combustibles o inflamables en el depósito de solución ni en el

de recuperación.

PELIGRO: Las baterías de plomo generan gases, los cuales pueden causar una explosión. Mantenga las chispas y

las llamas lejos de las baterías. No fume cerca de la máquina. Cambie las baterías solamente en áreas con

buena ventilación.

PELIGRO: ¡El trabajo con baterías puede resultar peligroso! Siempre utilice protección ocular y ropa de protección

cuando trabaje cerca de baterías. Sáquese todas las joyas. No coloque herramientas ni otros objetos metáli-

cos encima de los bornes de las baterías o de las partes superiores de las mismas.

PELIGRO: El uso del cargador con un cable de alimentación dañado puede producir una electrocución. No utilice el

cargador si el cable de alimentación está dañado.

ADVERTENCIA: Esta máquina no debe ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos.

ADVERTENCIA: Al circular sobre rampas o pendientes, evite las paradas bruscas. Evite las curvas muy cerradas. Circule lentam-

ente al bajar rampas. Si está en una rampa, limpie sólo al bajar por ella (descendiendo).

ADVERTENCIA: No haga girar la máquina en una rampa. No la utilice en superficies con una pendiente superior a la marcada en el

artefacto.

ADVERTENCIA: Las máquinas pueden volcar y causar lesiones o daños si se las conduce por bordes de escalones o de muelles de

carga. Detenga la máquina y déjela solamente en superficies uniformes. Cuando detenga la máquina coloque todos los interruptores en la posición "OFF" (apagado). Coloque el interruptor de llave en la posición "OFF" (apagado) y

revised 8/12

saque la llave.



ADVERTENCIA: Se pueden producir deslizamientos cuando la máquina se desplaza a alta velocidad y cuando se realizan giros bruscos, especialmente en superficies húmedas.

ADVERTENCIA: No mueva la máquina con un elevador de horquilla. Se podría dañar la máquina.

ADVERTENCIA: El mantenimiento y las reparaciones realizados por personal no autorizado podrían producir daños o lesiones. El mantenimiento y las reparaciones solo deben ser llevados a cabo por personal autorizado de Clarke.

ADVERTENCIA: Todas las alteraciones o modificaciones realizadas a esta máquina pueden producir daños a la misma o lesiones al operador o a otras personas que se encuentren en el lugar. Las alteraciones o modificaciones no autorizadas por el fabricante anulan todas las garantías y responsabilidades.

ADVERTENCIA: Los componentes eléctricos de esta máquina pueden producir un cortocircuito si se los expone al agua o a la humedad. Mantenga secos los componentes eléctricos de la máquina. Limpie la máquina después de cada uso. Este artefacto está diseñado sólo para su uso en seco y no se lo debe utilizar ni almacenar al aire libre en lugares húmedos. Almacene la máquina en un lugar cubierto.

ADVERTENCIA: La operación de una máquina sin respetar todas las etiquetas e instrucciones puede producir lesiones o daños. Lea todas las etiquetas de la máquina antes de intentar operarla. Compruebe que todas las etiquetas y las instrucciones se encuentren unidas o ajustadas a la máquina. No las cubra por ningún motivo. Si se pierden o dañan etiquetas o calcomanías, obtenga las de reemplazo de inmediato a través de su distribuidor de Clarke.

ADVERTENCIA: Si la superficie del piso está húmeda puede resultar resbalosa. Las soluciones de agua o los materiales de limpieza que se utilizan con este tipo de máquina pueden dejar zonas mojadas en el piso. Estas áreas pueden resultar peligrosas para el operador o para otras personas. Coloque siempre avisos de "Precaución" alrededor y cerca del área que esté limpiando.

ADVERTENCIA: La descarga inapropiada de aguas residuales puede dañar el medio ambiente y ser ilegal. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos ha establecido determinadas reglamentaciones relacionadas con la descarga de aguas residuales. Las reglamentaciones locales, estatales y nacionales relacionadas con esta descarga también pueden estar vigentes en su zona. Comprenda y respete las reglamentaciones de su zona. Sea consciente de los riesgos para el medio ambiente de los productos químicos que usted elimina.

ADVERTENCIA: Utilice solamente los cepillos provistos junto con el artefacto o los especificados en el manual de instrucciones. El uso de otro tipo de cepillos puede afectar la seguridad.

PRECAUCIÓN: Si utiliza esta máquina para desplazar otros objetos o para subirse a la misma se pueden producir lesiones o daños. No utilice esta máquina como escalera ni como mueble.

PRECAUCIÓN: Si no utiliza los repuestos originales de Clarke la garantía de la máquina se anulará. Utilice siempre repuestos de Clarke.

PRECAUCIÓN: Esta máquina incluye baterías de plomo. Se debe disponer de estas baterías de manera adecuada para la protección del medio ambiente.

⚠ ADVERTENCIA: REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

Se deben seguir cuidadosamente las siguientes reglas para evitar lesiones al operador y daños a la máquina:

- Durante la operación de esta máquina debe prestar atención a las otras personas que se encuentre cerca, especialmente si se trata de niños.
- Tenga cuidado al retroceder con la máquina en espacios reducidos.
- No mezcle diferentes clases de detergentes. Evite los olores nocivos.
- · No coloque recipientes con líquidos sobre la máquina.
- La temperatura recomendada para el funcionamiento debe ser de entre 32° F y 104° F.
- La humedad para el funcionamiento de esta máquina debe ser de entre 30 y 95%.
- · No utilice soluciones ácidas que puedan dañar la máquina.
- Para no dañar el piso no deje los cepillos en funcionamiento cuando la máquina está detenida.
- En caso de incendio use un extinguidor de polvo. No utilice agua.
- No golpee estantes ni andamios cuando existe el riesgo de hacer caer objetos.
- Adapte la velocidad de uso según las condiciones de adhesión.
- No exceda la capacidad de ascenso declarada de lo contrario la máquina puede volverse inestable.
- Para todas las tareas de mantenimiento desconecte la alimentación de corriente de la máquina.
- No desensamble las piezas que requieran del uso de una herramienta para su extracción.
- · No lave la máquina con chorros de aqua directos o con presión de aqua elevada ni con materiales corrosivos.
- · Haga que el personal del servicio técnico autorizado revise la máquina cada 200 horas de funcionamiento.




Introducción y especificaciones de la máquina

Esta máquina de limpiar pisos utiliza la acción abrasiva mecánica de cepillos giratorios o de almohadillas y la acción química de una solución de agua y detergente para limpiar todo tipo de pisos. Durante el movimiento de avance recoge la suciedad removida y la solución de detergente no absorbida por el piso.


| Modelo | Disco de 28" | Disco de 34" | Disco de 28" cilíndrico | Orbital Boost® de 32" |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Número de pieza | 00310S, 00310C | 00311S, 00311C | 00312S, 00312C | 00317S, 00317C |
| Ancho de limpieza | 28" (71,1 cm) | 34" (86,4 cm) | 28" (71,1 cm) | 32" (81,3 cm) |
| Fuente de alimentación | Sistema de 36 voltios que usa (6) baterías de 6 voltios, de cicio profundo, de 250, 330 ó 370 AH | | | |
| Cargador de batería | Cargador inteligente totalmente automático incorporado, 115V 60 Hz | | | |
| Motores de cepillos | (1) 2 hp (1,5 kW) para | (1) 2,5 hp (1,9 kW) para | (2) 0,75 hp (0,56 kW) | (1) 0,75 hp (0,56 kW) |
| | propular dos cajas de | propular dos cajas de | | |
| | engranajes en ángulo recto | engranajes en ángulo recto | | |
| Tamaño de los | (2) 14" (36 cm) 300 RPM | (2) 17" (43 cm) 300 RPM | (2) 6 x 28" (15,2 x 71,1 | (1) 14 x 32" (35,6 x 81,3 |
| cepillos/velocidad | | | cm) 750 RPM | cm) 2250 RPM |
| Presión de los cepillos | 12 -225 lbs. (57- | 102 kg) | 90-130 lbs. (41-59 kg) | 115-155 lbs. (52-70 kg) |
| Velocidad de | 4,1 mph (6,6 kph) | | | |
| desplazamiento | | | | |
| (máxima) | | | | |
| Desplazamiento | 1.5 hp (1.1 kW) potencia de transeje para propulsar dos ruedas traseras de 10" (25,4 cm) de diámetro | | | |
| Limpieza en pendiente | 6 grados | | | |
| Motor de aspiración | 1 hp (.75 kW) descarga tangencial 3 etapas | | | |
| Nivel de ruido | 70 dBA | | | |
| Depósito de solución | 30 galones (113 litros) | | | |
| Depósito de recuperación | 30 galones (113 litros) | | | |
| Longitud | 65" (165 cm) | | | |
| Ancho | 33" (84 cm) | 35,5" (90 cm) | 30" (130 cm) | 33" (84 cm) |
| Altura | 56" (142cm) | | | |
| Peso de la máquina, | | | | |
| con baterías de 330 | 1478 lbs. (670 kg) | 1498 lbs. (679 kg) | 1498 lbs. (679 kg) | 1488 lbs. (675 kg) |
| AH, llenos de solución | | | | |
| Garantía | 8 anos para los depósito | os Polydur™, 1 año de mano de | obra, 18 meses para las baterí | a, |
| | en base prorrateada | | | |
| | | | | |


ADVERTENCIA: Los Productos a la venta en este Manual contienen, o pueden contener, productos químicos reconocidos por algunos gobiernos (como el Estado de California, según lo indica en su Proposición 65, Ley de Advertencia Regulatoria) como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. En algunas jurisdicciones (incluido el Estado de California), los compradores de estos Productos que los coloquen en servicio en un emplazamiento laboral o en un espacio de acceso público tienen la obligación regulatoria de realizar determinados avisos, advertencias o divulgaciones respecto de los productos químicos contenidos o posiblemente contenidos en los Productos utilizados en tal lugar. Es la responsabilidad del comprador conocer y cumplir con todas las leyes y reglamentaciones relacionadas con el uso de estos Productos en tales entornos. El Fabricante niega toda responsabilidad de informar a los compradores sobre requisitos específicos que pueden regir el uso de los Productos en tales entornos.

Símbolos usados en el modelo FOCUS fregadora de conductor a bordo



Pantallas de visualización para FOCUS fregadora de conductor a bordo





Sólo el diagnóstico. No aparece a menos que se produzca un fallo de la máquina. El icono y el código de error aparecen en pantella cuando se produce el fallo.

Panel de control de la máquina

<u>Interruptor de llave On/Off (encendido/ apagado) (Consulte la figura 1, Elemento D)</u>

El interruptor de llave enciende el suministro de energía del panel de control. "O" representa "OFF" (apagado) y "I" es "ON" (encendido).

Interruptor de cepillo Arriba /Abajo (Consulte la figura 1, Elemento A)

Para bajar el cabezal del cepillo coloque el interruptor del cepillo en la posición abajo (+). Para bajar el cabezal del cepillo para la presión máxima del cepillo, siga sosteniendo el interruptor en la posición abajo (+) hasta que se detiene el desplazamiento. Los motores del cepillo arrancan y la solución fluye (siempre que la misma esté "ON" (encendida)) cuando la máquina comienza a desplazarse. Para levantar el cabezal del cepillo coloque el interruptor del cepillo en la posición arriba (-) hasta detener el desplazamiento del cabezal del cepillo o hasta alcanzar la posición deseada.

<u>Interruptor de escobilla de goma Arriba /Abajo (Consulte la figura 1, Elemento B)</u>

El interruptor de la escobilla de goma se utiliza para levantar y bajar la misma y para encender y apagar el motor de vacío. El motor de vacío se enciende cuando se coloca el interruptor en la posición media o baja. NOTA: El motor de vacío se enciende cuando se coloca el interruptor de la escobilla de goma en la posición baja.

Para levantar la escobilla de goma, coloque el interruptor en la posición media o arriba. La posición media se utiliza para el control de una sola pulsación. El motor de vacío se detiene, luego de una breve demora, cuando se coloca el interruptor en la posición arriba.

<u>Cuentavueltas calibrado en horas de trabajo (Consulte la figura 1,</u> Elemento E)

El cuentavueltas calibrado en horas de trabajo está ubicado en la pantalla delantera. Debe elegir las pantallas usando el botón de la pantalla de cristal líquido. El cuentavueltas calibrado en horas de trabajo indica el número de horas que ha funcionado la máquina. Presenta las horas de trabajo del motor del cepillo, del motor de vacío, del motor de desplazamiento y de todas las teclas.

Medidor de carga de la batería (Consulte la figura 1, Elemento F)

El medidor de carga de la batería indica la carga relativa del paquete de baterías. El medidor de carga de la batería está ubicado en la pantalla 1 en la pantalla delantera. Consulte la página 7.

Control de flujo de solución (Consulte la figura 1, Elemento C)

El interruptor del flujo de solución regula el flujo de solución química hasta el piso. Para incrementar el flujo elija (+). Para reducir el flujo elija (+). Para cerrar la solución elija – hasta que no aparezca ningún indicador en la pantalla.

NOTA: ¡NO opere la máquina en seco! NOTA: La solución sólo fluirá cuando la máquina esté en movimiento.

Disyuntores

Los botones de reposición del disyuntor están ubicados en la parte posterior de la cubierta delantera debajo de la pantalla delantera. Los disyuntores son los siguientes:

Elemento A - Principal (5 amperes)

Elemento B – Interruptor de llave (5 amperes)




Figura 1

Controles y funciones de la máquina

Flotador del depósito de recuperación

La fregadora FOCUS de conductor a bordo está equipada con un flotador que cierra el vacío cuando el depósito de recuperación se encuentra lleno. La escobilla de goma no recoge más agua. Si esto sucede levante la escobilla de goma y vacíe el depósito de recuperación.

El desplazamiento

La fregadora FOCUS de conductor a bordo está equipada con un sistema de desplazamiento controlado electrónicamente que dispone de velocidades variables tanto en marcha adelante como en reversa.

- Para desplazar la máquina, se debe encender el suministro de energía que va a la máquina usando el interruptor de llave y el operador debe estar sentado adecuadamente.
- La velocidad de desplazamiento se pueden ajustar variando la presión del pedal de pie.

NOTA: Durante el movimiento en reversa, se levanta la escobilla de goma y se detiene automáticamente el flujo de solución. La reversa también reduce la velocidad máxima de desplazamiento.

Frenos

La máquina está equipada con un sistema de frenado eléctrico. El frenado electrónico se activa automáticamente. NOTA: Durante la capacitación debe permitir que la máquina se detenga totalmente hasta que se familiarice con las distancias requeridas para detenerla.

Freno de estacionamiento

El freno de estacionamiento se activa automáticamente cuando la máquina se detiene. Se desengrana automáticamente cuando comienza el desplazamiento. El transeje está equipado con una recuperación de freno manual. NOTA: La máquina no funciona cuando se engrana la recuperación de freno manual. Consulte la Figura 2.

Alarma de la reversa

La alarma de la reversa suena de forma intermitente y automática cuando la máquina está en reversa.




Figura 2



Preparación de la máquina para su funcionamiento

Manipulación de la máquina embalada

La máquina viene con un embalaje específico provisto en una bandeja de carga de manera que se la pueda mover con un elevador de horquilla.

ADVERTENCIA: Los embalajes no se pueden apilar unos sobre los otros.

Desembalaje de la máquina

- 1. Sague el embalaje exterior.
- La máquina está sujeta a la bandeja de carga mediante tiras de sujeción y bloques de madera para evitar que se mueva durante el envío. Retire las tiras y los bloques.
- 3. La máquina se envía con las baterías ya instaladas.
- 4. Sague las abrazaderas de alineación.
- Baje la rampa. Es posible sacar la máquina de la bandeja de carga si el operador está exhaustivamente familiarizado con su funcionamiento. Evite los golpes violentos a la unidad base.
- Guarde la bandeja de carga por si resulta necesario transportar la máquina en el futuro.

Colocación de las baterías

ADVERTENCIA: Las baterías son pesadas. Si levanta las baterías sin ayuda puede lesionarse. Solicite ayuda para levantar las baterías.

ADVERTENCIA: El trabajo con baterías puede resultar peligroso. Siempre utilice protección ocular y ropa de protección cuando trabaje cerca de baterías. ¡PROHIBIDO FUMAR!

ADVERTENCIA: Durante la operación de carga se forma gas hidrógeno y es explosivo. Sólo cargue las baterías en una zona bien ventilada con la base del asiento levantada.

Las baterías se colocan en el compartimiento para las mismas que está ubicado debajo del asiento y del depósito de recuperación (figura 3). La máquina utiliza seis baterías de 6 voltios. Se deben manipular utilizando el equipo adecuado para levantarlas según el peso y el sistema de acoplamiento. Para el mantenimiento y la recarga diaria de las baterías es necesario seguir todas las instrucciones provistas por el fabricante.

Para la instalación de las baterías siga estos pasos (Consulte la figura 3):

- Asegúrese de que el interruptor de llave se encuentra en la posición "OFF" (apagado).
- 2. Levante y gire hacia adelante el soporte de la base del asiento.
- 3. Apoye el asiento sobre su cable de sujeción.
- 4. Levante el frente del depósito de recuperación y gírelo hacia la parte trasera hasta que descanse sobre su cable de sujeción.
- Coloque las baterías en su lugar y conecte sus cables como se indica en la figura 3.
- 6. Gire el tanque de recuperación y después gírelo cuidadosamente hacia adelante hasta la posición de funcionamiento normal.
- Baje el apoyo de la base del asiento.
 NOTA: Carque las baterías antes del uso.

Frente de la máquina (Número de la batería 56388582 Húmeda) 375 AH. 6 Voltios (Número de la batería 40602A Seca) Frente de la máquina 310 AH, 6 Voltios (Número de la batería 56391391 Húmeda) 305 AH, 6 Voltios (Número de la batería 891385 Seca) Frente de la máguina 235 AH, 6 Voltios (Número de la batería 881317 Húmeda) (Número de la batería 881318 Seca) Tres (3) Separadores 70222A

CONEXIONES PARA LAS BATERÍAS

Figura 3

Preparación de la máquina para su funcionamiento

Mantenimiento de las baterías

La energía eléctrica para operar la máquina proviene de las baterías de acumuladores. Las baterías de acumuladores necesitan un mantenimiento preventivo.

ADVERTENCIA: El trabajo con baterías puede resultar peligroso. Siempre utilice protección ocular y ropa de protección cuando trabaje cerca de baterías. ¡PROHIBIDO FUMAR!

Para mantener las baterías en buen estado siga estas instrucciones:

 Mantenga el electrolito al nivel correcto. El nivel correcto se encuentra entre 1/4" (1/2 cm) por debajo del fondo del tubo en cada elemento y por encima de las partes superiores de las placas. Verifique el nivel del electrolito cada vez que cargue las baterías (consulte la figura 4).

NOTA: Verifique el nivel del electrolito antes de cargar las baterías. Antes de realizar la carga asegúrese de que las placas en cada elemento estén cubiertas con electrolito. No cubra por completo los elementos antes de cargar la batería. El electrolito se expande durante la carga. Como resultado de ello, el electrolito podría desbordarse de los elementos. Cubra siempre los elementos con agua destilada después de la carga.

PRECAUCIÓN: Si el electrolito no cubre las placas, las baterías sufrirán un daño irreversible. Mantenga el electrolito al nivel correcto.

PRECAUCIÓN: La máquina se puede dañar y las partes superiores de las baterías pueden descargarse si se llenan las baterías de forma excesiva. No llene las baterías hasta el fondo del tubo en cada elemento. Limpie cualquier resto de ácido de la máquina o de las partes superiores de las baterías. Nunca agregue ácido a una batería después de la instalación.

PRECAUCIÓN: Sólo se debe recargar las baterías con agua destilada. No utilice agua de la canilla ya que puede contener agentes contaminantes que dañan las baterías.

- 2. Mantenga las partes superiores de las baterías limpias y secas. Mantenga los bornes y conectores limpios. Para limpiar la parte superior de las baterías, utilice un trapo mojado con una solución aguada de amoníaco o solución de bicarbonato de sodio. Para limpiar los bornes y conectores, utilice una herramienta de limpieza para bornes y conectores. No permita que el amoníaco o el bicarbonato de sodio ingresen a las baterías.
- Mantenga las baterías cargadas.




Figura 4

Preparación de la máquina para su funcionamiento

Carga de las baterías

ADVERTENCIA: La carga de las baterías en una zona sin ventilación adecuada puede producir una explosión. Para

evitar una explosión carque las baterías solamente en áreas con buena ventilación.

ADVERTENCIA: Las baterías de plomo generan gases que pueden causar una explosión. Mantenga las chispas y las llamas lejos de las baterías. ¡PROHIBIDO

PRECAUCIÓN:

Consulte el manual de usuario del cargador. Todos los cargadores de baterías incorporados se programan para un tipo específico de batería. El cargador puede tener que ser reprogramado para cargar correctamente baterías de reemplazo diferentes a las originalmente equipadas por Clarke.

NOTA: Solo reemplace baterías con el paquete de baterías idéntico de Clarke como venía originalmente equipado. El número de parte de la batería correcta de Clarke puede encontrarse en la etiqueta de la batería de Clarke anexada a la parte superior de cada batería.

Si la batería de reemplazo es una batería diferente de Clarke, por favor contacte al Servicio Técnico de Clarke al número 800-356-7274 para recibir más instrucciones.

Si la batería de reemplazo no es una batería de Clarke por favor contacte al fabricante del cargador para recibir instrucciones.

Para cargar las baterías siga este procedimiento:

- Asegúrese de que el interruptor de llave se encuentra en la posición "OFF" (apagado).
- Levante el apoyo de la base del asiento.
- Conecte el cable de C.A. del cargador de la batería a un receptáculo de pared de 15 amperes (mín.) 120V debidamente conectado a tierra.
- Observe la luz indicadora para comprobar que el proceso de carga ha comenzado (consulte la figura 5, A - Rojo, B - Amarillo, C - Verde). Para las indicaciones de color consulte la figura 6.

Recarga de las baterías

La fregadora Focus de conductor a bordo viene provista con un cargador incorporado.

- Enchufe la máquina a cualquier enchufe de pared y la carga es au-1.
- Observe la luz indicadora para comprobar que el proceso de carga ha comenzado (consulte la figura 5, A - Rojo, B - Amarillo, C - Verde). Para las indicaciones de color consulte la figura 6.

NOTA: Compruebe que el circuito en el que desea enchufarla no esté cargado con otros equipos. Los interruptores de pared pueden activarse y no se producirá la carga.

ADVERTENCIA: Nunca cargue una batería de GEL con un cargador de batería inadecuado. Siga cuidadosamente las instrucciones provistas por el fabricante de las baterías y del cargador de baterías.

NOTA: Para evitar que las baterías se dañen de forma permanente evite que se descarguen por completo. Nunca deje las baterías completamente descargadas aún cuando la máquina no se use. Cuando recargue las baterías mantenga levantado el soporte de la base del asiento. Cada 20 operaciones de recarga, verifique e nivel de electrolito y de ser necesario cubra por completo con aqua destilada.



Figura 5




Figura 6

Preparación de la máquina para su funcionamiento

Indicadores de nivel para la carga de las baterías

El medidor de carga de la batería (consulte la figura 7) del panel de control tiene una lectura digital con 10 posiciones fijas (A) y además un indicador parpadeante (B). Las barras que aparecen en la pantalla indican el nivel de carga aproximado con el ícono (parpadeante) de batería descargada.

NOTA: A Unos segundos después de que la lectura del voltaje sea de 32V comienza a parpadear. Los motores de los cepillos se apagan entonces automáticamente.

Colocación de la escobilla de goma

Para colocar la escobilla de goma en la máquina siga este procedimiento:

- El montaje de la escobilla de goma tiene una función de separación que se utiliza también para el montaje de la escobilla de goma. Afloje las perillas de la escobilla de goma (figura 8).
 Deslice el pasador dentro del agujero con ranuras ubicado en el bastidor de apoyo de la máquina.
- Ajuste el borde de la manguera de aspiración al accesorio de la manguera de la escobilla de goma (consulte la figura 9).
- 3. Ajuste las perillas. NOTA: No realice un ajuste excesivo sino la función de separación se pierde y se producen daños.

NOTA: Para evitar daños a la escobilla de goma o a la máquina, la escobilla de goma se diseñó para que se separe de la máquina. Si se golpea la escobilla de goma y se separa de la máquina, sólo debe reinstalarla siguiendo los pasos 1-3.

Ajuste de la escobilla de goma

Durante la operación, la hoja de la escobilla de goma trasera debe tener un ancho constante de como mínimo 3/16" a lo largo de toda la hoja de la escobilla de goma (consulte la figura 10).

- El cuerpo de la escobilla de goma se puede inclinar para ajustar el ancho de la hoja de la escobilla de goma en el medio para que se ajuste al ancho de los extremos. Para ajustar la inclinación, afloje el perno de ajuste ubicado en los costados izquierdo y derecho de la escobilla de goma (consulte la figura 9).
- 2. Oprima la escobilla hacia abajo hasta que ambos juegos de ruedas de guía toquen el piso.
- 3. Luego de realizar los ajustes, vuelva a ajustar los tornillos.

NOTA: Es importante que las ruedas derecha e izquierda estén en contacto con el piso para que la escobilla de goma pueda trabajar.

NOTA: A medida que se gasta la hoja de la escobilla de goma trasera, se la puede girar y/ o dar vuelta para obtener cuatro bordes buenos antes de tener que cambiar las hojas.




Figura 7




Figura 8




Figura 9




Figura 10



Preparación de la máquina para su funcionamiento

<u>Método para cambiar o rotar los cepillos en el cepillo cilíndrico cabezal</u>

Para instalar o rotar cepillos en el cabezal del cepillo cilíndrico:

- Eleve la plataforma del cepillo y gire el interruptor de llave a "OFF" (APAGADO).
- 2. Eleve el faldón del cepillo y tire hacia afuera para extraer. Consulte la figura 11.
- 3. Saque el tornillo de botón de la puerta del cepillo. Consulte la figura 12.
- 4. Baje la puerta aproximadamente 1/2 pulgada y deslice la puerta y el montaje del cubo desde el cepillo. Consulte la figura 13.
- Deslice el cepillo fuera del cubo en el extremo opuesto. Consulte la figura 14.
- 6. Gire el cepillo o reemplace.
- Deslice el cepillo sobre el cubo de accionamiento e inserte la puerta y montaje de cubo dentro del núcleo del cepillo.
- 8. Eleve la puerta e instale el tornillo de botón.
- 9. Coloque el faldón lateral sobre las clavijas de retención y baje colocando en su lugar.
- 10. Los cepillos deberán rotarse después de cada 20 horas de uso.



Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14

PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PARA EL FUNCIONAMIENTO

Instalación de la cepillo o la almohadilla (BOOST™)

Para instalar el cepillo o la almohadilla en la máquina, siga este procedimiento:

- 1. Gire el interruptor de llave hasta la posición "ON" (encendido).
- 2. Sitúe el interruptor del cepillo en la posición "UP" (arriba).
- 3. Gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado).
- 4. Diríjase a la parte lado de la máquina.
- 5. Presione sobre un cepillo o una almohadilla debajo de las placas flexibles. Ver figura 15.

NOTA: Cuando se utiliza una almohadilla negra, posicione la almohadilla sobre el cabezal. Baje el cabezal y opere momentáneamente para fijar la almohadilla al impulsor de la almohadilla (si tiene dificultad, posicione la almohadilla sobre el piso y baje el cabezal, luego opere.)

Para extraer el cepillo o la almohadilla (BOOST™)

Para extraer el cepillo o la almohadillas de la máquina, siga este procedimiento:

- 1. Gire el interruptor de llave hasta la posición "ON" (encendido).
- 2. Sitúe el interruptor del cepillo en la posición "UP" (arriba).
- 3. Gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado).
- 4. Diríjase a la parte lado de la máquina.
- 5. Tire del ceplillo o de la almohadilla hacia abajo hasta que se suelte de las placas flexibles. Ver figura 16.




Figura 15




Figura 16

Retorno de la operación de pulsación única a las configuraciones por omisión de fábrica

Para restablecer las configuraciones de fábrica, siga los procedimientos a continuación:

- Oprima el botón verde de pulsación única (figura 17) y manténgalo así hasta que escuche un tono doble de la máquina. NOTA: Esta operación demora aproximadamente 15 segundos.
- Las configuraciones deben volver a 2 barras de solución y 1 barra de presión del cepillo. NOTA: El interruptor de aspiración de la escobilla de goma debe estar en la posición media para que funcionen las configuraciones por omisión.



- Engrane la transferencia de mando manual del freno (consulte la página 37, "Freno de estacionamiento").
- Saque la placa para pies y los 4 tornillos. Localice la conducción el motor.
- Utilizando la perilla en la conducción el motor, gire el eje del motor en la dirección en que desea girar la máquina.
- Empuje lentamente la máquina hacia la ubicación deseada. NOTA: Si intenta empujar la máquina demasiado rápidamente se limitará la velocidad máxima. Si esto sucede, deténgase y vuelva a comenzar.
- Después de mover la máquina, desengrane la transferencia de mando manual del freno. NOTA: La máquina no funciona cuando se engrana la transferencia de mando.

Ajuste del asiento (estándar)

El asiento estándar no se puede ajustar hacia adelante o hacia atrás.

Ajuste del asiento (de lujo)

Es posible ajustar de tres maneras el asiento opcional de lujo:

- Es posible ajustar el asiento en la posición hacia adelante /atrás mediante el uso de la palanca ubicada en el costado inferior derecho del asiento. Si mueve la palanca el asiento puede deslizarse hacia la posición elegida. Consulte la Figura 19.
- Para ajustar el ángulo de la parte correspondiente al respaldo del asiento, gire la palanca ubicada en la posición media derecha del asiento. Si la gira en el sentido de las agujas del reloj el asiento queda más vertical. Si gira la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj el respaldo se inclina hacia atrás. Consulte la Figura 20, A.
- 3. Para ajustar la suspensión del asiento para que le resulte más cómo al operador, utilice la palanca ubicada en el costado del respaldo del asiento. La misma tiene tres posiciones. La posición ubicada más arriba es para los operadores livianos. La posición media es para los operadores de peso mediano. La posición inferior es para los operadores muy pesados. Consulte la figura 20, B. NOTA: Para cambiar las posiciones se debe oprimir la palanca con firmeza.




Figura 17




Figura 18



Figura 19



Figura 20

Lectura del medidor de carga de la batería (consulte la figura 21, A) El medidor de carga de la batería es un indicador ubicado en la pantalla de cristal líquido. Este indicador está en la pantalla de cristal líquido ubicada en la parte delantera de la máquina. Tiene 10 barras con 10 barras

cada en la parte delantera de la máquina. Tiene 10 barras con 10 barras visibles que indican que la carga está completa. A medida que opere la máquina las barras comenzarán a bajar. El ícono de batería (B) comenzará a parpadear para indicarle que está llegando al final de la carga.

NOTA: Si sigue pasando los cepillos los mismos se apagarán para proteger las baterías de una descarga excesiva.

NOTA: El tiempo de funcionamiento varía según las variables de la máquina, el tamaño de la batería, la presión del cepillo y el tipo de piso, etc.

<u>Cambio de las pantallas de visualización en el módulo de imagen</u> <u>por cristal líquido</u>

La pantalla de cristal líquido tiene tres pantallas. Es posible acceder a dos de ellas en cualquier momento en que la tecla esté encendida. La primera pantalla indica el estado de la máquina y la segunda muestra los cuatro cuentavueltas calibrado en horas de trabajo (figura 21).

Es posible acceder a las dos pantallas que puede ver el operador mediante el botón de visualización (figura 22) ubicado en el panel de control hacia la izquierda del interruptor de llave. Al oprimir este botón elige la visualización entre las pantallas disponibles.

La tercer pantalla es sólo para diagnóstico. Esta pantalla presenta todos los errores que pueden presentarse o los problemas que detecta el diagnóstico del sistema. Cuando aparece la pantalla de diagnóstico, consulte la guía de solución de problemas por la medida correctiva adecuada para resolver el código de error.

Lectura del indicador de falta de carga de solución (consulte la figura 23, A)

El indicador de falta de carga de solución está ubicado en la parte delantera de la máquina debajo de la pantalla de cristal líquido. Cuando está por terminarse la carga de solución, el indicador comienza a parpadear advirtiéndole al operador que necesita realizar una recarga.

NOTA: El tiempo de duración de la solución varía según la configuración del flujo de solución.

<u>Lectura del indicador de depósito de recuperación lleno (consulte la figura 23, B)</u>

El indicador de depósito de recuperación lleno está ubicado en la parte delantera de la máquina debajo de la pantalla de cristal líquido. Cuando el depósito de recuperación se encuentra casi lleno, el indicador comienza a parpadear advirtiéndole al operador que necesita vaciarlo. Los motores de aspiración se apagan unos momentos después. NOTA: El tiempo que demora en llenarse el depósito de recuperación varía según la configuración del flujo de solución y según el




Figura 21




Figura 22




Figura 23

tipo de piso.



Operación de la escobilla de goma y del motor de vacío

La escobilla de goma limpia el piso mientras el motor de vacío quita la solución sucia del piso. Para operar la escobilla de goma siga este procedimiento:

- Para bajar la escobilla de goma y encender el motor de vacío, oprima el interruptor arriba/ abajo de la escobilla de goma hasta la posición abajo (figura 24). NOTA: El motor de vacío se enciende de inmediato cuando se oprime la posición abajo del interruptor y se baja la escobilla de goma.
- 2. Para levantar la escobilla oprima el interruptor arriba/ abajo de la escobilla de goma hasta la posición arriba (figura 24). Entonces se levanta la escobilla de goma y el motor de vacío se apaga luego de una breve demora NOTA: La posición central del interruptor arriba/ abajo de la escobilla de goma se usa con el control de pulsación única.

NOTA: La escobilla de goma se levanta de forma automática cuando se desplaza en reversa durante la operación de fregado.

Operación del flujo de solución

La solución se usa para aflojar y quitar la suciedad del piso. La cantidad de solución que se aplica se puede ajustar en cinco niveles diferentes para que se adapte a muchas condiciones de pisos diferentes. Estos niveles diferentes aparecen en la pantalla de cristal líquido ubicada en el frente de la máquina. Para ajustar la cantidad de solución a aplicar, use el Interruptor del flujo de solución (figura 25). NOTA: Existen cinco configuraciones diferentes en la pantalla. Consulte la figura 26, A.

Para incrementar el flujo de solución:

- 1. Oprima el lado " + " del interruptor (figura 25).
- 2. Oprima el interruptor " + " y manténgalo así para alcanzar el nivel deseado de flujo de solución.

Para reducir el flujo de solución:

- Oprima el lado " " del interruptor (figura 25).
- 2. Oprima el lado " " del interruptor y manténgalo así para alcanzar el nivel deseado de flujo de solución.

Funcionamiento de la presión del cepillo

Los cepillos se usan para agitar la solución, lo cual mejora el proceso de limpieza. La presión de cepillo que se aplica se puede ajustar en cinco niveles diferentes para que se adapte a muchas condiciones de pisos diferentes. Estos niveles diferentes aparecen en la pantalla de cristal líquido ubicada en el frente de la máquina (figura 26, B). Para ajustar la cantidad de presión de cepillo, use el Interruptor arriba/ abajo del cepillo (figura 27).

Para aumentar la presión de los cepillos:

- 1. Presione el lado " + " del interruptor (figura 27).
- Presione y mantenga apretado el interruptor " + " para lograr el máximo nivel de presión.

Para reducir la presión del cepillo:

- . 1. Presione el lado " " del interruptor (figura 27).
- 2. Presione y mantenga el lado " " del interruptor para alcanzar para lograr mínimo presión o ninguna presión de los cepillos.




Figura 24




Figura 25




Figura 26




Figura 27

C ómo operar el interruptor delantero / inverso.


(cosulte la figura 28).

- 1. Para avanzar, empujar el lado de flecha hacia arriba del interruptor.
- Para entrar el revés, empuje el lado de flecha hacia abajo del interruptor.

Llenado del depósito de solución

El orificio de carga del depósito de solución está ubicado en el costado izquierdo de la máquina (consulte la figura 29). Para cargar el depósito de solución, siga este procedimiento:

- Gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado). 1.
- 2. Saque la tapa.
- Agreque un producto químico de limpieza al depósito de solución. Para conocer la cantidad correcta del producto químico, siga las instrucciones que figuran en el recipiente. NOTA: El exceso de espuma en el depósito de recuperación puede dañar el motor de vacío por lo cual use sólo el mínimo de detergente necesario.




- Llene el depósito de solución con agua limpia (consulte la figura 29).
- Después de llenar el depósito de solución vuelva a colocarle la tapa.

ADVERTENCIA: Las soluciones de agua o los materiales de limpieza que se utilizan con este tipo de máquina pueden dejar mojadas algunas zonas del piso. Estas áreas pueden resultar peligrosas para el operador o para otras personas. Coloque siempre avisos de "PRECAUCIÓN" cerca del área que esté limpiando.



ADVERTENCIA: Las máquinas pueden encender materiales y vapores inflamables. No utilice la máquina con materiales inflamables como gasolina, polvo de cereales, solventes o diluyentes; ni cerca de ellos Utilice sólo la concentración de limpieza recomendada por el fabricante de productos quími-



Operación de la máquina

NOTA: Antes de utilizar la máquina familiarícese con las operaciones y el manejo de la misma. Utilice la máquina a la velocidad más baja de desplazamiento. Use la máquina en una zona donde no haya ni muebles ni objetos hasta que pueda hacer lo siguiente:

- Hacer que la máquina se desplace en línea recta, hacia adelante y hacia
- 2. Detener la máquina de manera segura.
- Girar la máquina tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y regresar a la línea recta.
- Dar un giro de 180º grados de manera que sólo use como eje de rotación una rueda trasera.




Figura 28



Figura 29

Para desplazar la máquina siga este procedimiento:

- Siéntese en el asiento del conductor. NOTA: La máquina no se desplaza si el operador no está bien sentado.
- 2. Gire el interruptor de llave hasta la posición "ON" (encendido).
- Levante el cepillo hasta la posición más elevada (en caso de ser necesario).
- 4. Levante la escobilla de goma (en caso de ser necesario).
- 5. Oprima suavemente el pedal de pie y la máquina comenzará a moverse.
- 6. Para detener la máquina no presione el pedal de pie.
- Para viajar en el revés, escoge el revés con el interruptor delantero/ inverso.
- 8. Para detener la máquina suelte el pedal de pie.
- Cuando detenga la máquina, gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado) y saque la llave.

Efectúe estos procedimientos al comienzo del período de trabajo

- Asegúrese de que el interruptor de llave se encuentra en la posición "OFF" (apagado).
- Desconecte la alimentación de energía de C.A. del cargador de la batería (siga las instrucciones para el cargador).
- Compruebe que el filtro de tela metálica (1) que va al motor de vacío esté limpio y bien colocado en el depósito de recuperación (consulte la figura 30).
- Compruebe que la tapa del depósito de recuperación esté en su lugar y que esté ajustada (consulte la figura 31).
- Cierre y asegure la cubierta del orificio inferior de limpieza (si equipado) del depósito de recuperación.
- 6. Compruebe que el tapón de la manguera de drenaje de recuperación está en su lugar y que esté ajustado (consulte la figura 32).
- Asegúrese que los cepillos y las almohadilla esté en posición y se hayan instalado correctamente.
- Compruebe que los alojamientos de los cepillos estén en posición en el cabezal del cepillo.
- Verifique la instalación de la escobilla de goma y de la manguera de la misma.




Figura 30



Figura 31



Figura 32

Limpieza de pisos

ADVERTENCIA: Las soluciones de agua o los materiales de limpieza que se utilizan con este tipo de máquina pueden dejar mojadas algunas zonas del piso. Estas áreas pueden resultar peligrosas para el operador o para otras personas. Coloque siempre avisos de "PRE-CAUCIÓN" cerca del área que esté limpiando.

Para la limpieza automática de una sola pulsación siga este procedimiento:

- Gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado).
- 2. Coloque el agua y un producto químico de limpieza en el depósito de solución.
- Siéntese en el asiento del conductor. NOTA: La máquina no se desplaza si el operador no está bien sentado.
- Gire el interruptor de llave hasta la posición "ON" (encendido). NOTA: El interruptor de llave enciende la batería y las visualizaciones dela pantalla DEL, que indican el estado de la máquina.
- La máquina tiene un botón de pulsación única en el tablero de control (consulte la figura 33) que se encuentra configurado previamente para una presión de cepillo y un flujo de solución. Oprima un momento el botón de pulsación única si desea usar estas configuraciones. NOTA: Si esas no son las configuraciones que desea usar consulte la página 44 o la operación con pulsación

Para un control manual del proceso de limpieza siga estos procedimientos:

- 1. Gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado).
- Coloque el agua y un producto químico de limpieza en el depósito de solución. 2.
- Siéntese en el asiento del conductor. NOTA: La máquina no se desplaza si 3. el operador no está bien sentado.
- Gire el interruptor de llave hasta la posición "ON" (encendido). NOTA: El interruptor de llave enciende la batería y las visualizaciones dela pantalla DEL, que indican el estado de la máquina.
- Baje la escobilla de goma. NOTA: El motor de vacío se enciende cuando se coloca el interruptor arriba /abajo de la escobilla de goma en la posición baja.
- Baje el cabezal del cepillo hasta que realice todo el recorrido hacia abajo. NOTA: Los cepillos comienzan a girar sólo cuando la máquina comienza a desplazarse.
- Vuelva a ajustar la válvula del flujo de solución usando el interruptor + / de la solución. NOTA: La solución fluirá sólo si la máquina se mueve hacia
- Después de limpiar unos metros verifique que la cantidad de solución que se aplica es la correcta y que la escobilla de goma levanta el agua y seca el piso. Realice los ajustes que resulten necesarios.
- Una vez que la máquina está bien configurada siga limpiando hasta que se encienda el indicador de carga baja de solución o hasta que la misma se termine.

NOTA: Cuando realice múltiples pasadas por el piso, superponga el recorrido de limpieza del cepillo aproximadamente 2 pulgadas (5 cm) de la superficie que el cepillo ya limpió.

NOTA: Durante la mayoría de los procedimientos de limpieza aplique y saque la solución en una operación.





Figura 33

Limpieza de pisos muy sucios

Para limpiar pisos muy sucios siga este procedimiento:

- 1. Aplique solución al piso.
- No baje la escobilla de goma. Así se mantiene apagado el motor de vacío.
- 3. Baje el cepillo o la almohadilla y limpie el piso.
- Limpie el piso nuevamente con más solución y baje la escobilla de goma.
- 5. Levante toda la solución con la escobilla de goma.



Una vez terminado el trabajo y antes de realizar ningún tipo de mantenimiento siga estos procedimientos:

Para el proceso de apagado de la limpieza de pulsación única oprima y suelte el botón de pulsación única.

Para el apagado manual siga estos procedimientos:

- Apague el flujo de solución reduciendo el flujo hasta su posición mínima.
- 2. Oprima el interruptor arriba /abajo del cepillo hasta la posición arriba hasta que el cabezal del cepillo alcance su posición más elevada.
- 3. Coloque el interruptor arriba /abajo de la escobilla de goma en la posición arriba para levantar la escobilla de goma y deje que el motor de vacío siga funcionando. El motor de vacío sigue funcionando otros 20 segundos y luego coloque el interruptor arriba /debajo de la escobilla de goma en la posición arriba. Este procedimiento apaga el motor de vacío.
- 4. Lleve la máquina a un drenaje.
- 5. Gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado).
- 6. Saque la manguera de drenaje del gancho que la sostiene.
- 7. Coloque el extremo de la manguera en un drenaje o en un balde.
- 8. Gire el alojamiento de la válvula hacia la izquierda (consulte la figura 34).
- Para abrir la válvula por completo, gire el alojamiento totalmente hacia la izquierda. Tire del alojamiento hacia afuera de la válvula.
- Vacíe el depósito de recuperación. NOTA: Cuando se baja la manguera por debajo del nivel del agua, ésta fluye.

ADVERTENCIA: Use guantes para protegerse las manos del contacto con soluciones peligrosas cuando siga los pasos enumerados anteriormente.



Figura 34

- Enjuague el depósito. Coloque agua en el depósito a través de la abertura que se encuentra en la parte superior. Tenga cuidado de que no entre agua dentro del tubo de entrada de vacío (con pantalla).
- 12. Si el depósito o la manguera de recuperación están obstruidos use presión de agua para lavarlos. Coloque la manguera de agua dentro de la manguera de recuperación (figura 35, A). NOTA: No coloque la manguera de agua en el tubo de entrada de aspiración (consulte la figura 35, A), ya que se producirán daños.

La manguera de recuperación (figura 35, A) está localizada a la derecha del tubo de entrada de aspiración (consulte la figura 35, B). La manguera de recuperación es flexible, lo que le permitirá moverla hacia la abertura para fácil acceso a la manguera de agua para lavar la línea

- 13. Deje que el depósito y el tapón de drenaje se sequen con el aire.
- 14. Verifique la hoja de la escobilla de goma. Use una tela para limpiar la hoja de la escobilla de goma. Si la hoja de la escobilla de goma está dañada o gastada, gire o reemplace la hoja.

NOTA: Para evitar que se dañe la escobilla de goma, la misma debe estar levantada cuando la máquina no está en funcionamiento.

- 15. Saque los cepillos y límpielos con un chorro de agua.
- 16. Utilice un trapo limpio y limpie la superficie de la máquina.
- 17 Revise las baterías y agregue agua destilada según resulte necesario. El nivel correcto se encuentra entre ¼" (½ cm) por debajo del fondo del tubo en cada elemento y por encima de las partes superiores de las placas. Consulte las instrucciones incluidas en la sección de este manual llamada "Mantenimiento de las baterías".

PRECAUCIÓN: El agua de la canilla puede contener elementos contaminantes que dañan las baterías. Sólo se debe recargar las baterías con agua destilada.

ADVERTENCIA: Las baterías de plomo generan gases, los cuales pueden causar una explosión. PROHIBIDO FUMAR. Siempre utilice protección ocular y ropa de protección cuando trabaje cerca de baterías.

18. Cargue las baterías. Consulte las instrucciones incluidas en la sección de este manual llamada "Carga de las baterías".




Figura 35

Mantenimiento

Mantenimiento seminal

ADVERTENCIA: El mantenimiento y las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por personal autorizado. Vacíe siempre el depósito de solución y el de recuperación antes de realizar las tareas de mantenimiento. Mantenga todos los sujetadores apretados.

ADVERTENCIA: Siempre utilice protección ocular y ropa de protección cuando trabaje cerca de baterías. ¡PROHIBIDO FUMAR! No coloque herramientas ni otros objetos metálicos encima de los bornes de las baterías o de las partes superiores de las mismas.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños a la máquina y la descarga de las partes superiores de las baterías no llene las baterías por encima del fondo del tubo en cada elemento. Limpie cualquier resto de ácido de la máquina o de las partes superiores de las baterías. No les agregue ácido a las baterías después de su instalación.

Inspección y limpieza de la batería

- 1. Gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado).
- Para inspeccionar las baterías gire el apoyo del asiento hacia adelante.
 Levante y gire el depósito de recuperación. Compruebe que el depósito de recuperación esté vacío antes de levantarlo.
- Desconecte las baterías. Use una tela y una solución de amoníaco o bicarbonato de sodio para limpiar la parte superior de las baterías. Limpie los bornes de la batería. Reconecte las baterías. Consulte las instrucciones incluidas en la sección de este manual llamada "Mantenimiento de las baterías".
- Una vez terminada la inspección de las baterías cierre el depósito de recuperación. Vuelva a girar el apoyo del asiento hasta la posición de operación.

Limpieza del depósito de recuperación y del filtro

- 1. Gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado).
- Vacíe el depósito de recuperación usando la manguera flexible de drenaje.
 Para ello desatornille la perilla y saque el tapón (consulte la figura 36).
- Si la máquina está equipada con el orificio opcional de limpieza, abra la cubierta inferior del orificio de limpieza para lo cual desatornille las cuatro perillas (consulte la figura 37). NOTA: Primero compruebe que el depósito está vacío.
- 4. Enjuaque el depósito y limpie el tapón de drenaje.



Figura 36




Figura 37

Mantenimiento

- Limpie el accesorio de la manguera del depósito de recuperación y rocíe agua hacia abajo por la manguera de la escobilla de goma para eliminar los residuos.
- 6. Vuelva a conectar la manguera de la escobilla de goma.

Limpieza del depósito de solución y del filtro

- Mueva la máquina de manera que el montaje del filtro del depósito de solución quede ubicado directamente sobre un drenaje del piso.
- 2. Gire el interruptor de llave hasta la posición "OFF" (apagado).
- 3. Limpie el interior del depósito de solución con un chorro de agua.
- 7. Cierre la válvula de flujo de la solución.
- Limpie el filtro que está dentro del alojamiento y vuelva a instalarlo en la máquina.

Drenaje manual del depósito de solución

- Saque la manguera del calibre derecho del conector superior (consulte la figura 38).
- Gire el accesorio inferior para permitir que la manguera de drenaje descanse sobre el drenaje.
- 3. Drene el depósito de solución (consulte la figura 39).

Drenaje del depósito de solución asistido por vacío

- 1. Saque la manguera de vacío de la placa de la escobilla de goma.
- 2. Encienda la aspiradora.
- Saque la manguera de solución y colóquela dentro de la manguera de vacío hasta que la arandela se apoye en el borde de la manguera.

NOTA: El uso de la asistencia por vacío ayuda a enjuagar el depósito de recuperación. De esta manera se contribuye a reducir los tiempos de limpieza y mantenimiento.

Mantenimiento de la escobilla de goma

Limpie la escobilla de goma con un chorro de agua y una tela húmeda. Revise las hojas delanteras y traseras de la escobilla de goma para determinar si presentan desgaste. Reajuste o reemplace las hojas según resulte necesario.

Reemplazo de la hoja de la escobilla de goma delantera

Para reemplazar la hoja delantera de la escobilla de goma siga este procedimiento:

- 1. Saque el montaje de la escobilla de goma de la máquina.
- 2. Sague la abrazadera y la hoja delantera de la escobilla de goma.
- Coloque la hoja delantera de la escobilla de goma delantera nueva y vuelva a colocar la abrazadera.
- 4. Vuelva a colocar la escobilla de goma en la máquina.



Figura 38



Figura 39


ESPAÑOL

Mantenimiento

Reemplazo de la hoja trasera de la escobilla de goma

Si la hoja trasera de la escobilla de goma está gastada y no seca bien el piso, siga este procedimiento:

- Saque el montaje de la escobilla de goma de la máquina.
- 2. Saque la hoja de la escobilla de goma y revísela.
- 3. Rote la hoja de la escobilla de goma para lograr un borde de limpieza nuevo. Reemplace la hoja de ser necesario.
- Vuelva a colocar la hoja de la escobilla de goma.
- Vuelva a colocar el montaje de la escobilla de goma en la máquina. 5.
- Vuelva a realizar los ajustes de la escobilla según resulte necesario 6. (consulte "Ajuste de la escobilla de goma").



Es posible rotar la hoja de la escobilla de goma a fin de prolongar su vida útil.

Deje que el borde afilado quede en el piso para lograr una mejor limpieza. Consulte la figura 40. Para rotar la hoja siga este procedimiento:

- Saque la abrazadera. 1.
- 2. Sague la hoja y gírela hasta obtener otro borde.
- 3. Vuelva a colocar la escobilla de goma.
- Vuelva a colocar la abrazadera.

Cada 250 horas (únicamente BOOST):

- Se espera que los aislantes duren por 250-1.000 horas dependiendo de la aplicación.
- Reemplace los aislantes inferiores anualmente o después de cada 250 horas, lo que suceda primero.

Limpieza de las mangueras de vacío

Verifique que la escobilla de goma esté sobre un drenaje adecuado.

- Use una manguera de jardín para lavar las mangueras de recuperación.
- Escobilla de goma lateral Coloque la manguera de jardín del lado de la escobilla de goma de la manguera y realice un lavado completo.
- Manguera de recuperación Coloque la manguera de jardín dentro del depósito de recuperación. La manquera de recuperación està ubicada detràs del borde roscado (consulte la figura 41, A). NOTA: No coloque la manguera en la entrada de vacío (consulte la figura 41, B), se producirán daños.



Figura 40




Figura 41



CORRECCIÓN DE PROBLEMAS DE LA MÁQUINA

| El flujo de solución no está configurado | Compruebe que el flujo de solución esté con- | |
|--|---|--|
| | Compruebe que el flujo de solución esté configurado. | |
| No hay agua en el depósito de solución. | Llene el depósito de solución. | |
| El filtro de la solución está sucio. | Limpie el filtro de solución. | |
| Se activó un disyuntor. | Reponga el disyuntor. | |
| El flujo es insuficiente. | Incremente el flujo con el interruptor de la solución. | |
| Los cepillos están gastados. Es necesario usar un tipo diferente de cepillo /almohadilla | Controle los cepillos y reemplácelos de resultar necesario. (se deben reemplazar los cepillos cuando la cerda alcanza aproximadamente 0,59 pulgadas (15 mm de altura). Utilice otro tipo de cepillo. Para las operaciones de limpieza de pisos cuya suciedad ha demostrado ser particularmente resistente, recomendamos el uso de cepillos especiales. Consulte la página de los Accesorios. | |
| La escobilla de goma está sucia. | Lave la escobilla de goma. | |
| La manguera de drenaje de la recuperación no está cerrada. | Cierre el tapón de drenaje. | |
| Es necesario limpiar las mangueras de succión. | Limpie las mangueras de vacío Consulte la sección "Mantenimiento de rutina". | |
| Las hojas de la escobilla de goma están gastadas. | Reemplace o gire las hojas de la escobilla de goma. Consulte la sección "Mantenimiento de rutina". | |
| El depósito de recuperación está lleno. | Drene el depósito de recuperación. | |
| El interruptor arriba /abajo de la escobilla de goma no se encuentra en la posición baja ni media. | Coloque la escobilla de goma en la posición baja o media o vuelva a programar a "pul- sación única". | |
| El operador no se encuentra bien sentado. | El operador debe estar bien sentado en la posición del conductor. | |
| La llave no está en la posición "ON" (encendido). | Gire la llave hasta la posición "ON" (encendido). | |
| El cargador todavía está conectado. | Saque el cable de C.A. de la pared. | |
| Las baterías no están cargadas o no están adecuadamente conectadas. | Verifique que las baterías estén bien conectadas y cárguelas de ser necesario. | |
| Se activó el disyuntor. | Reponga el disyuntor. | |
| La unidad del cabezal del cepillo no bajó. | Baje la unidad del cabezal del cepillo. | |
| Las baterías no están cargadas o no están adecuadamente conectadas. | Verifique que las baterías estén bien conectadas y cárguelas de ser necesario. | |
| La conexión eléctrica en la unidad del cabezal del cepillo no es buena. | Realice la conexión eléctrica en la unidad del cabezal del cepillo. | |
| | Se activó un disyuntor. El flujo es insuficiente. Los cepillos están gastados. Es necesario usar un tipo diferente de cepillo /almohadilla La escobilla de goma está sucia. La manguera de drenaje de la recuperación no está cerrada. Es necesario limpiar las mangueras de succión. Las hojas de la escobilla de goma están gastadas. El depósito de recuperación está lleno. El interruptor arriba /abajo de la escobilla de goma no se encuentra en la posición baja ni media. El operador no se encuentra bien sentado. La llave no está en la posición "ON" (encendido). El cargador todavía está conectado. Las baterías no están cargadas o no están adecuadamente conectadas. Se activó el disyuntor. La unidad del cabezal del cepillo no bajó. Las baterías no están cargadas o no están adecuadamente conectadas. La conexión eléctrica en la unidad del | |



Fregadora de conductor a bordo FOCUS Códigos de error communes

| CÓDIGO DE ERROR | CAUSA | A MEDIDA CORRECTIVA | | |
|--|--|--|--|--|
| 1500 1501 1507 | Verifique el freno y los cables para cortocircuito. | Asegúrese de que la transferencia de mando manual no está engranada. | | |
| 1600 | Alta tensión de la batería. Conexión con la batería en mal estado o corroída. | | | |
| 3100 3101 3102 3103 3104 3105 | Probable cortocircuito en el dispositivo de salida. Verifique las conexiones del motor del cepillo en el trío, y verifique los cables que van de estos conectores a la tracción, los cepillos y los motores de vacío. | | | |
| 7600 | Circuito abierto en los motores del cepillo o en los cables del motor de cepillo. | Verifique la conexión del motor del cepillo en el trío, y verifique los cables que van de este conector al motor del | | |
| 7603 | Posible cortocircuito en los motores o cables del cepillo. | cepillo. | | |
| 7700 | Circuito abierto en el motor de vacío. | Verifique el conector al trío y el motor de vacío. | | |
| 7800 | Circuito abierto en el motor de tracción. | Verifique la coexión del motor de tracción en el trío y el cableado que va al motor. | | |
| 7802 | La corriente del motor de tracción ha excedido el límite de corriente para el tiempo de reinyección. | Impulsión excesiva al subir una incli- nación, o máquina impulsada contra un obstáculo o escalón. | | |
| 9000 | Los cepillos no están colocados. | Coloque los cepillos o almohadillas en la máquina. | | |
| 2F01 | El sistema de impulsión se ha activado antes de girar el interruptor de llave a la posición "ON" (encendido). | Libere el interruptor de desplazamiento y vuelva a activar. | | |



LISEZ CE MANUEL

Ce Manuel contient des informations importantes concernant l'utilisation et le fonctionnement de cette machine dans des conditions de sécurité optimales. La non-lecture de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir votre machine Clarke risque de provoquer un accident ou d'endommager la machine ou son environnement. Vous devez avoir été formé à l'utilisation de cette machine avant de l'utiliser. Si l'opérateur n'est pas en mesure de lire ce Manuel, il devra se le faire expliquer entièrement avant de tenter d'utiliser cette machine.

Toutes les directions données dans ce Manuel le sont par rapport à la position de l'opérateur, à l'arrière de la machine.

Table des matières

| Consignes de sécurité destinées à l'opérateur | 59 |
|---|----|
| Introduction et caractéristiques de la machine | |
| FOCUS sur les symboles utilisés | 62 |
| FOCUS sur les écrans d'affichage | 63 |
| Panneau de commande de la machine | 64 |
| Commandes et fonctions de la machine | 65 |
| Préparation de la machine avant son utilisation | 66 |
| Manipulation de la machine emballée | 66 |
| Déballage de la machine | 66 |
| Installation des batteries | 66 |
| Entretien des batteries | 67 |
| Chargement des batteries | |
| Rechargement des batteries | |
| Indicateurs de niveau de charge des batteries | 69 |
| Installation de la raclette | 69 |
| Réglage de la raclette | |
| Comment changer ou faire pivoter les brosses sur la tête à brosse cylindrique | |
| Installation de brosse ou de disque (BOOST™) | 71 |
| Retrait de brosse ou de disque (BOOST™) | 71 |
| Fonctionnement de la machine | |
| Restauration des paramètres par défaut d'un bouton One Touch | |
| Déplacement de la machine | 72 |
| Réglage du siège | |
| Lecture de l'indicateur du niveau de charge des batteries | |
| Modification des écrans d'affichage du module LCD | |
| Lecture de l'indicateur Réservoir de solution vide | |
| Lecture de l'indicateur Réservoir de récupération vide | 73 |
| Utilisation de la raclette et du moteur d'aspiration | 74 |
| Utilisation du dispositif d'écoulement de la solution lavante | |
| Réglage de la pression exercée sur les brosses | |
| Comment fonctionner le commutateur d'avant et inverse | |
| Remplissage du réservoir de solution | |
| Utilisation de la machine | |
| Procédures à appliquer au début de la session de travail | |
| Nettoyage d'un sol | |
| Nettoyage d'un sol très sale | |
| Procédures à appliquer à la fin de la session de travail | |
| Maintenance | |
| Tâches de maintenance à effectuer quotidiennement | |
| Inspection et nettoyage de la batterie | |
| Nettoyage du réservoir de récupération et du filtre | |
| Nettoyage du réservoir de solution et du filtre | |
| Vidange manuelle du réservoir de solution | |
| Vidange du réservoir de solution à l'aide du moteur d'aspiration | |
| Entretien de la raclette | |
| Remplacement de la lame de la raclette avant | |
| Remplacement de la lame de la raclette arrière | |
| Entretien de la raclette | |
| Nèttoyage des flexibles d'aspiration | |
| Résoudre les problèmes rencontrés avec la machine | |
| Coues a effects containes | 84 |
| SECTION II Piàces et Manuel d'entretion | 85 |



CONSIGNES DE SECURITE DESTINEES A L'OPERATEUR

La non-lecture et le non-respect des avis de DANGER peut entraîner de graves blessures corporelles, voire la mort. Lisez et respectez tous les avis de DANGER se trouvant dans le Manuel de l'utilisateur et sur la machine.

AVERTISSEMENT: En ne lisant pas et en ne respectant pas les AVERTISSEMENTS, vous risquez, et d'autres personnes avec vous, d'être victime d'un accident ; des dégâts matériels sont également possibles. Lisez et respectez tous les AVERTISSEMENTS se trouvant dans le Manuel de l'utilisateur et sur la machine.

MISE EN GARDE: La non-lecture et le non-respect des MISES EN GARDE risquent d'endommager la machine ou de provoquer d'autres dégâts matériels. Lisez et respectez toutes les MISES EN GARDE

se trouvant dans le Manuel de l'utilisateur et sur la machine.

La non-lecture du Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser ou de tenter d'entretenir votre machine Clarke est susceptible de provoquer un accident ; un endommagement de la machine ou de son environnement est également possible. Vous devez avoir été formé à l'utilisation de cette machine avant de l'utiliser. Si l'opérateur n'est pas en mesure de lire ce Manuel, il devra se le faire expliquer entièrement avant de tenter d'utiliser cette machine.

L'utilisation d'une machine qui n'est pas entièrement assemblée est susceptible de provoquer un accident ou d'entraîner des dommages. N'utilisez pas cette machine avant qu'elle ne soit complètement assemblée. Inspectez soigneusement la machine avant utilisation. N'utilisez la machine que lorsque les bouchons, les portes et les panneaux d'accès sont solidement fermés.

Les machines peuvent provoquer une explosion lorsqu'elles sont utilisées à proximité de matériaux inflammables et de vapeurs. N'utilisez pas cette machine en présence ou à proximité de combustibles, de poussière agroalimentaire, de solvants, de diluants ou de toute autre substance inflammable. Cette machine n'a pas été conçue pour recueillir les poussières dangereuses ou les substances inflammables. N'utilisez que les cires de nettoyage des sols vendues dans le commerce et spécialement conçues pour être utilisées avec une machine. NE PAS mettre d'essence, de combustible ou de matériaux inflammables dans les réservoirs de solution et de récupération.

Les batteries au plomb génèrent des gaz susceptibles de provoquer une explosion. Tenez les batteries éloignées de toute étincelle et de toute flamme. Ne pas fumer à proximité de la machine. Ne recharger les batteries que dans endroit bien ventilé.

Travailler avec des batteries peut être dangereux! Portez toujours des lunettes et des vêtements de protection lorsque vous travaillez à proximité des batteries. Enlevez tous vos bijoux. Ne placez aucun outil, ni aucun autre objet métallique sur les bornes de la batterie ou sur le dessus des batteries.

Utiliser le chargeur avec un cordon d'alimentation endommagé peut entraîner l'électrocution. Ne pas utiliser le chargeur si le cordon d'alimentation est endommagé.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de cette machine n'est pas destinée aux personnes (notamment les enfants) qui souffrent de capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou d'un manque d'expérience et de connaissances.

AVERTISSEMENT : Évitez les arrêts soudains lorsque la machine se trouve sur des rampes ou des pentes. Évitez les virages serrés. Adoptez une vitesse réduite lorsque la machine est en descente. Ne nettoyez les sols que lorsque la machine est en descente.

AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de faire tourner la machine sur une rampe d'accès. N'utilisez pas cette machine sur des surfaces présentant une pente supérieure à celle indiquée sur la machine.

AVERTISSEMENT : La machine pourrait se renverser et causer un accident ou provoquer des dégâts si elle utilisée le long d'un escalier ou d'un quai de chargement. N'arrêtez et ne sationner cette machine que sur une surface plane. Lorsque vous arrêtez la machine, placez tous les commutateurs en position « OFF » (arrêt). Tournez le commutateur à clé en position « OFF » et retirez la clé.



AVERTISSEMENT :La machine risque de déraper si elle est utilisée à une vitesse trop élevée, si vous tentez de prendre des virages serrés, et ce, notamment sur une surface mouillée.

🗥 AVERTISSEMENT :Ne pas déplacer la machine à l'aide d'un chariot élévateur à fourche. Vous risqueriez d'endommager la machine.

AVERTISSEMENT :Les opérations de maintenance et les réparations effectuées par des techniciens non agréés risquent d'entraîner des dommages ou des blessures corporelles. L'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par un technicien Clarke agréé.

AVERTISSEMENT : Toute transformation ou modification apportée à cette machine risque d'endommager la machine ou de blesser l'opérateur et les personnes alentour. Les transformations ou les modifications non autorisées par le fabricant annulent toutes les garanties qui couvrent cette machine.

AVERTISSEMENT: Les composants électriques de cette machine peuvent provoquer un « court-circuit » s'il sont exposés à l'eau et à l'humidité.

Veillez à ce que les composants électriques de la machine soient toujours secs. Essuyez la machine après chaque utilisation. Cette machine est destinée à être utilisée dans un environnement sec et n'a pas été conçue pour être utilisée ou stockée à l'extérieur ou dans un environnement humide. Stockez la machine dans un bâtiment.

AVERTISSEMENT: L'utilisation d'une machine sans respecter les autocollants de sécurité et les instructions risque de provoquer un accident ou des dégâts matériels. Lisez tous les autocollants de sécurité présents sur la machine avant de l'utiliser. Assurez-vous que tous les autocollants de sécurité et toutes les instructions sont présentes et visibles sur la machine. Ne les recouvrez en aucun cas. Si certains autocollants et certaines décalcomanies sont manquantes ou endommagées, commandez immédiatement des autocollants et des décalcomanies de rechange auprès de votre distributeur Clarke.

AVERTISSEMENT :Les sols mouillés peuvent être glissants. Les solutions aqueuses ou les produits de nettoyage utilisés avec ce type de machine peuvent laisser des zones humides au sol. Ces zones peuvent s'avérer dangereuses pour l'opérateur et pour les autres personnes. Veillez à toujours placer une pancarte ATTENTION à proximité de la zone que vous nettoyez.

AVERTISSEMENT: L'élimination « sauvage » des eaux sales risque d'endommager l'environnement et constitue un délit. L'Agence américaine de protection de l'environnement (US Environmental Protection Agency) a établi un certain nombre de règles concernant l'élimination des eaux usées. Des réglementations municipales, locales et nationales concernant cette élimination sont peut-être en vigueur dans votre secteur. Comprenez et respectez la réglementation en vigueur dans votre région. Soyez conscients des dangers que constituent pour l'environnement les produits chimiques que vous éliminez.

AVERTISSEMENT :N'utilisez que les brosses livrées avec la machine ou indiquées dans le Manuel de l'utilisateur. L'utilisation d'autres brosses risque d'affecter la sécurité de la machine.

ATTENTION: L'utilisation de cette machine pour déplacer ou monter sur des objets peut provoquer un accident ou entraîner des dégâts matériels. Ne pas utiliser cette machine comme marchepied ou comme meuble.

ATTENTION :La garantie de votre machine sera annulée si vous utilisez d'autres pièces que les pièces d'origine Clarke sur votre machine.

N'utilisez que des pièces de rechange Clarke.

ATTENTION :Cette machine contient des batteries au plomb. Ces batteries doivent être éliminées d'une manière respectueuse de l'environnement.

AVERTISSEMENT: REGLES GENERALES DE SECURITE

Les règles ci-dessous doivent être scrupuleusement suivies afin d'éviter que l'opérateur ne soit blessé et que la machine ne soit endommagée :

- Faites attention aux personnes autour de vous, et notamment aux enfants, lorsque vous utilisez cette machine.
- Faites attention lorsque vous faites marche arrière dans un endroit confiné.
- Ne mélangez pas différents types de détergents. Evitez les odeurs nocives.
- Ne placez aucun récipient contenant un liquide sur la machine.
- La température de fonctionnement recommandée est comprise entre 32° F et 104° F.
- Cette machine ne doit pas être utilisée lorsque l'humidité ambiante est inférieure à 30 % et supérieure à 95 %.
- Ne pas utiliser de solutions acides qui risquent d'endommager la machine.
- Afin d'éviter d'endommager le sol, ne laissez pas les brosses fonctionner lorsque la machine est à l'arrêt.
- En cas d'incendie, utiliser un extincteur à poudre. Ne pas utiliser d'eau.
- Veillez à ne pas heurter d'étagère ou d'échaffaudage : vous risqueriez de faire tomber des objets.
- Adaptez la vitesse de la machine aux conditions d'adhérence.
- Ne dépassez pas la pente maximum autorisée indiquée par le constructeur : la machine pourrait devenir instable.
- Coupez l'alimentation électrique de la machine pour toute opération de maintenance.
- Ne démontez aucune pièce qui nécessite l'utilisation d'un outil pour être retirée.
- Ne lavez pas la machine directement avec un jet d'eau, avec un nettoyeur haute pression ou avec des produits corrosifs.
- La machine doit être révisée par un technicien agréé toutes les 200 heures d'utilisation.




Introduction et caractéristiques de la machine

Cette machine est une machine de nettoyage des sols qui, grâce à l'action abrasive mécanique de brosses ou de patins et à l'action chimique d'une solution composée d'eau et de détergent, est capable de nettoyer tous les types de sols. En avançant, elle recueille la saleté retirée et la solution de détergent qui n'a pas été absorbée par le sol.


| | | | | + | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|--|--|
| Modèle | Disque de 28" | Disque de 34" | Cylindrique de 28" | Orbital Boost® 32" | | |
| Code d'article | 00310S, 00310C | 00311S, 00311C | 00312S, 00312C | 00317S, 00317C | | |
| Largeur nettoyé | 28" (71,1 cm) | 34" (86,4 cm) | 28" (71,1 cm) | 32" (81,3 cm) | | |
| Alimentation électrique | Système de 36 volt utillisant (6) batteries à décharges poussée de 6 volt 250, 330, ou 370 AH | | | | | |
| Chargeur de batterie | Smart charger embarqué entièrement automatique, 115V 60Hz ou 230V 50Hz | | | | | |
| Moteurs de brosse | (1) 2 hp (1,5 kW) entraînant | (1) 2.5 hp (1,9 kW) entraînant | (2) 0,75 hp (0,56 kW) | (1) 0,75 hp (0,56 kW) | | |
| | deux engrenages | deux engrenages | | | | |
| | coniques d'equerre | coniques d'equerre | | | | |
| Taille/vitesse de | (2) 14" (36 cm) 300 RPM | (2) 17" (43 cm) 300 RPM | (2) 6 x 28" (15,2 x 71,1 | (1) 14 x 32" (35,6 x 81,3 | | |
| brosse | | | cm) 750 RPM | cm) 2250 RPM | | |
| Pression de brosse | 12 -225 lbs. (57- | 102 kg) | 90-130 lbs. (41-59 kg) | 115-155 lbs. (52-70 kg) | | |
| Vitesse de | | 4.1 mph (6.6 kj | ph) | | | |
| déplacement (max) | | | | | | |
| Déplacement | 1,5 hp (1,1 kW) trac | 1,5 hp (1,1 kW) traction transaxle de deux roues arrières de diamètre 10" (25,4 cm) | | | | |
| Degré maximum | 6 degrés | | | | | |
| de nettoyage | | | | | | |
| Moteur d'aspiration | 1 hp (0,75 kW) déchargement tangentiel à trois niveaux | | | | | |
| Niveau sonore | 70 dBA | | | | | |
| Réservoir de solution | 30 gallon (113 liter) | | | | | |
| Réservoir de | 30 gallon (113 liter) | | | | | |
| récupération | | | | | | |
| Longueur | 65" (165 cm) | | | | | |
| Largeur | 33" (84 cm) | 35,5" (90 cm) | 30" (130 cm) | 33" (84 cm) | | |
| Hauteur | 56" (142cm) | | | | | |
| Poids de la machine | | | | | | |
| avec batterie 330 AH | 1478 lbs. (670 kg) | 1498 lbs. (679 kg) | 1498 lbs. (679 kg) | 1488 lbs. (675 kg) | | |
| & rempli de produit | | | | | | |
| Garantie | 8 ans pour les réservoirs Polydur™ , 3 ans pour les pièces, 1 an main d'oeuvre, 18 mois au prorata pour les batteries | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


Symboles utilisés dans les FOCUS laveuse autoportée



Ecrans de l'afficheur pour les FOCUS laveuse autoportée

Indicateur de vitesse de déplacement





Destiné au diagnostic uniquement. Reste éteint tant que la machine ne présente pas de panne. Lorsque l'erreur se produit, l'icône et le code d'erreur s'affichent.



Panneau de commandes de la machine

Commutateur à clé Marche/Arrêt (voir figure 1, élément D)

Le commutateur à clé permet de mettre le panneau de commandes sous tension. « O » correspond à « OFF » et « I » correspond à « ON ».

Commutateur d'abaissement/de relèvement des brosses (voir figure 1A)

Pour abaisser la brosse, poussez le commutateur correspondant vers le bas (+). Pour abaisser la brosse jusqu'à la pression d'applique maximum, maintenez le commutateur des brosses abaissé (+) jusqu'à la fin du processus d'abaissement. Les moteurs des brosses se mettent en route et la solution commence à s'écouler (pourvu que la commutateur solution soit en position « ON ») lorsque la machine commence à avancer. Pour relever la brosse, poussez le commutateur des brosses vers le haut (-) jusqu'à la fin du processus de relèvement ou jusqu'à ce que la position désirée soit atteinte.

Commutateur d'abaissement/de relèvement de la raclette (voir figure 1B)

Le commutateur de la raclette permet de relever ou d'abaisser la raclette et d'allumer et d'éteindre le moteur d'aspiration. Le moteur d'aspiration s'allume lorsque le commutateur est en position intermédiaire ou en position basse. REMARQUE : Lorsque le commutateur de raclette est en position haute, le moteur d'aspiration se met en route.

Pour relever la raclette, placez le commutateur en position intermédiaire ou haute. La position intermédiaire est utilisée pour les commandes One Touch. Le moteur d'aspiration s'arrête, après un court instant, lorsque le commutateur est placé en position haute.

Compteur horaire (voir figure 1E)

Le compteur horaire est situé sur l'afficheur avant. Vous devez naviguer dans les écrans à l'aide du bouton de l'afficheur LCD. Le compteur horaire indique le nombre d'heures de fonctionnement de la machine. Il affiche le temps de fonctionnement du moteur des brosses, du moteur d'aspiration, du moteur de déplacement et du commutateur à clé.

Indicateur du niveau de charge des batteries (voir figure 1F)

L'indicateur du niveau de charge de la batterie indique le niveau de charge résiduelle du bloc-batterie. Cet indicateur est situé sur l'écran 1 de l'afficheur avant. Voir page 7.

Commande d'écoulement de la solution (voir figure 1C)

Le commutateur d'écoulement de la solution régule le débit de l'écoulement de la solution chimique sur le sol. Pour augmenter le débit, mettez le commutateur en position (+). Pour augmenter le débit, mettez le commutateur en position (-). Pour stopper l'écoulement, maintenez le commutateur en position - jusqu'à ce que tous les indicateurs présents à l'écran disparaissent.

REMARQUE : NE PAS faire fonctionner à sec !
REMARQUE : la solution ne s'écoule pas lorsque la machine est à l'arrêt.

Coupe-circuits

Les boutons d'intialisation des coupe-cricuits sont situés à l'arrière du capot avant situé sous l'afficheur avant. Les coupe-circuits sont les suivants :

Disjoncteur A - Secteur (5 A)

Disjoncteur B - commutateur à clé (5 A)




Figure 1

Commandes et fonctions de la machine

Flotteur du réservoir de récupération

L'autolaveuse auto-portée FOCUS est équipée d'un flotteur qui coupe le système d'aspiration lorsque le réservoir de récupération est plein. La raclette n'aspire donc plus d'eau. Dans ce cas, relevez la raclette et videz le réservoir de récupération.

Déplacements

L'autolaveuse auto-portée FOCUS est équipée d'un système de déplacement doté de vitesses variables tant en marche avant qu'en marche arrière.

- Pour faire avancer la machine, cette dernière doit être mise sous tension à l'aide du commutateur à clé et l'opérateur doit être correctement assis.
- La vitesse de déplacement peuvent être réglées varier la pression exercée sur de la pédale de pied.

REMARQUE : En marche arrière, la raclette se relève et l'écoulement de la solution s'arrête automatiquement. La marche arrière réduit également la vitesse maximum de déplacement.

Freins

La machine est équipée with d'un système de freinage électronique. Le frein électronique s'actionne automatiquement. REMARQUE : Lors de votre période d'apprentissage, vous devez laisser la machine s'arrêter entièrement jusqu'à ce que vous ayez l'habitude des distances de freinage nécessaires.

Frein de stationnement

Le frein de stationnement s'active automatiquement lorsque la machine s'arrête. Le frein de stationnement se relâche automatiquement lorsque la machine commence à avancer. La boîte-pont est équipée d'un dispositif de relâchement manuel du frein. RE-MARQUE : La machine ne fonctionne pas lorsque la neutralisation manuelle est embrayée. Voir la figure 2.

Avertisseur de marche arrière

L'avertisseur de marche arrière émet automatiquement un son intermittent lorsque la machine recule.




Figure 2



Préparation de la machine avant son utilization

Manipulation de la machine emballée

La machine est livrée dans un emballage spécifique placé sur une palette afin de pouvoir être déplacée à l'aide d'un chariot élévateur à fourche.

AVERTISSEMENT :Les emballages ne doivent pas être empilés.

Déballage de la machine

- 1. Retirer l'emballage extérieur.
- La machine est fixée sur la palette à l'aide de sangles de maintien et de cales de bois afin de l'empêcher de bouger lors du transport. Retirez les sangles et les cales.
- 3. La machine est livrée batteries installées.
- 4. Retirez les fixations.
- Abaissez la rampe d'accès. La machine peut être mise en route pour descendre de la palette. Toutefois, pour ce faire, l'opérateur devra être habitué à son utilisation.
- Conserver la palette au cas où vous auriez besoin de transporter la machine ultérieurement.

Installation des batteries

AVERTISSEMENT :Les batteries sont lourdes. Vous risquez de vous blesser en tentant de soulever les batteries seul. Faites-vous aider pour soulever les batteries.

AVERTISSEMENT :Travailler avec des batteries peut être dangereux ! Portez toujours des lunettes et des vêtements de protection lorsque vous travaillez à proximité des batteries. NE PAS FUMER !

AVERTISSEMENT :De l'hydrogène (gaz explosif) se forme lors de la recharge des batteries. Ne rechargez les batteries que dans un endroit bien ventilé en vous assurant que la base du siège est relevée.

Les batteries sont placées dans le compartiment des batteries situé sous le siège et sous le réservoir de récupération (figure 3). La machine utilise six batteries de 6 volts. Elles doivent être manipulées à l'aide d'un équipement de manutention adapté au poids et au système de coupleur Pour l'entretien et la recharge quotidienne des batteries, il est nécessaire de suivre toutes les instructions données par le constructeur.

Suivez les étapes suivantes pour installer les batteries (voir figure 3) :

- 1. Assurez-vous que le commutateur à clé est en position « OFF ».
- 2. Inclinez le support du siège vers l'avant.
- 3. Inclinez le siège jusqu'au câble de retenue.
- 4. Soulevez l'avant du réservoir de récupération et faites le pivoter vers l'arrière jusqu'à ce qu'il repose sur son câble de retenue.
- Mettez les batteries en place et connectez les câbles de batterie comme indiqué dans la figure 3.
- Faites pivoter le réservoir de récupération puis ramenez-le doucement vers l'avant en position normale.
- 7. Abaissez le support du siège.

REMARQUE: charger les batteries avant utilisation.

CONNEXION DES BATTERIES Avant de la machine (Batterie n°56388582 à liquide) 375 Ah, 6 Volts (Batterie n°40602A sèche) Avant de la machine 310 Ah. 6 Volts (Batterie n°56391391 à liquide) 305 Ah, 6 Volts (Batterie n°891385 sèche) Avant de la machine 235 Ah, 6 Volts (Batterie n°881317 à liquide) (Batterie n°881318 sèche) Trois (3) entretoises 70222A

Figure 3



Préparation de la machine avant son utilization

Entretien des batteries

La puissance électrique dont a besoin la machine pour fonctionner provient des batteries à accumulateurs. Les batteries à accumulateurs requièrent une maintenance préventive.

AVERTISSEMENT : Travailler avec des batteries peut être dangereux ! Portez toujours des lunettes et des vêtements de protection lorsque vous travaillez à proximité des batteries. NE PAS FUMER !

Afin de maintenir les batteries en bon état, suivez ces instructions :

 Veillez à maintenir en permanence un niveau d'électrolyte suffisant. Le niveau correct se situe entre 1/2 cm en-dessous du fond du tube de chacun des compartiments et au-dessus du sommet des plaques. Vérifiez le niveau d'électrolyte à chaque fois que vous rechargez les batteries (voir figure 4).

REMARQUE: Vérifiez le niveau d'électrolyte avant de recharger les batteries. Assurez-vous que les plaques de chaque compartiment sont recouvertes d'électrolyte avant de procéder au chargement. Ne remplissez pas les compartiments avant de recharger la batterie. L'électrolyte augmente de volume lors du chargement. Par conséquent, l'électrolyte risque de déborder des compartiments. Ne complétez le remplissage des compartiments avec de l'eau distillée qu'après le chargement.

MISE EN GARDE: Les batteries risquent d'être irrémédiablement endommagées si l'électrolyte ne recouvre pas entièrement les plaques. Veillez à maintenir en permanence un niveau d'électrolyte suffisant.

MISE EN GARDE: La machine risque d'être endommagée et les batteries risquent de déborder si ces dernières sont trop remplies. Ne remplissez pas les batteries jusqu'en haut du tube de chaque compartiment. Essuyez toute trace d'acide présente sur la machine ou au sommet des batteries. N'ajoutez jamais d'acide dans une batterie une fois que celle-ci est installée.

MISE EN GARDE : Les batteries ne doivent être remplies qu'avec de l'eau distillée. N'utilisez pas d'eau du robinet : elle pourrait contenir des contaminants qui risquent d'endommager la batterie.

- Veillez à ce que le dessus des batteries soit toujours propre et sec. Veillez à ce que les bornes et les connecteurs soient propres. Pour nettoyer le dessus des batteries, utilisez un chiffon humidifié avec une légère solution d'ammoniaque ou de bicarbonate de soude. Pour nettoyer les bornes et les connecteurs, utilisez un outil de nettoyage spécifique. Ne laissez pas l'ammoniaque ou le bicarbonate de soude pénétrer dans les batteries.
- 3. Veillez à ce que les batteries soient chargées.




Figure 4

Préparation de la machine avant son utilization

Chargement des batteries

AVERTISSEMENT : Le chargement des batteries dans une zone sans ventilation adéquate risque d'entraîner une explosion. Afin d'éviter tout risque d'explosion, ne rechargez les batteries que dans endroit bien ventilé.

AVERTISSEMENT : Les batteries au plomb génèrent des gaz susceptibles d'exploser. Tenez les batteries éloignées de toute étincelle et de toute flamme. NE PAS FUMER!

ATTENTION: Consultez le manuel du propriétaire du chargeur tous les chargeurs de batterie embarqués sont programmés pour un type de batterie spécifique. Le chargeur devra peut-être être reprogrammé pour charger correctement des batteries de rechange différentes des batteries d'origine de la marque Clarke.

REMARQUE : Remplacez les batteries par un ensemble de batteries Clarke identique au jeu de batteries d'origine. Le numéro de pièce correct de la batterie Clarke figure sur l'étiquette de batterie Clarke apposée sur le dessus de chaque batterie.

Si la batterie de remplacement est une batterie de marque Clarke mais d'un type différent, contactez le service technique de Clarke au 800-356-7274 pour plus d'instructions.

Si la batterie de remplacement n'est pas de marque Clarke, contactez le fabricant du chargeur pour obtenir plus d'instructions.

Suivez la procédure ci-dessous pour recharger les batteries :

- Assurez-vous que le commutateur à clé est en position « OFF ».
- Soulevez la base du siège. 2.
- Connectez le cordon d'alimentation CA du chargeur de batterie à une prise murale de 15 A (min.) et de 120V correctement reliée à la
- Observez le voyant lumineux pour vous assurer que le processus de charge a commencé (voir figure 5, A - Rouge, B - Jaune, C -Vert). Pour plus d'indications sur les couleurs, voir la figure 6.

Rechargement des batteries

L'autolaveuse autoportée Focus est livrée avec un chargeur intégré.

- Branchez-le dans n'importe quelle prise murale pour que le chargement commence automatiquement.
- Observez le voyant lumineux pour vous assurer que le processus de charge a commencé (voir figure 5, A - Rouge, B - Jaune, C -Vert). Pour plus d'indications sur les couleurs, voir la figure 6.

REMARQUE: Assurez-vous que le chargeur est branché dans un circuit qui n'est pas déjà utilisé par un autre équipement. Les coupe-circuits pourraient se déclencher et le chargement ne pas s'effectuer.

AVERTISSEMENT : Ne chargez jamais une batterie sèche avec un chargeur non adapté. Suivez scrupuleusement les instructions données par le fabricant des batteries et du chargeur de batterie.

REMARQUE: Afin d'éviter d'endommager les batteries, évitez de les laisser se décharger complètement. Ne laissez jamais les batteries complètement déchargées, même si la machine n'est pas utilisée. Lors du rechargement des batteries, maintenez la base du siège soulevée. Toutes les 20 opérations de recharge, vérifiez le niveau d'électrolyte et complétez, si nécessaire, avec de l'eau distillée.



Figure 5




Figure 6

Préparation de la machine avant son utilisation

Indicateurs de niveau de charge des batteries

L'indicateur du niveau de charge des batteries (voir figure 7) situé sur la panneau de commandes est un cadran numérique doté de 10 positions fixes (A) et d'un indicateur clignotant (B). Les barres qui apparaissent sur l'afficheur indiquent le niveau de charge approximatif sous forme d'une icône représentant une batterie déchargée (clignotante).

REMARQUE: Quelques secondes après que la tension n'indique 32V, cette icône commence à clignoter. Les moteurs des brosses s'éteignent alors automatiquement.

Installation de la raclette

Pour installer la raclette sur la machine, appliquez la procédure suivante :

- La raclette est équipée d'un dispositif de décrochage qui est également utilisé pour monter la raclette. Desserrez les boutons de la raclette (figure 8). Insérez le goujon dans le trou situé sur le châssis de la machine.
- Fixez le manchon du flexible d'aspiration au raccord du flexible de la raclette (voir figure 9).
- Resserrez les boutons. REMARQUE: Veillez à ne pas trop serrer: le dispositif de décrochage pourrait ne pas fonctionner et la machine pourrait être endommagée.

REMARQUE: Afin d'éviter que la raclette ou que la machine ne soient endommagées, la raclette a été conçue pour se décrocher de la machine. Si la raclette heurte un objet et qu'elle se décroche de la machine, il vous suffit de la réinstaller en suivant les étapes 1 à 3.

Réglage de la raclette

Pendant le fonctionnement, le balai de la raclette arrière doit avoir un évasement minimum de 3/16" le long de la totalité du balai de la raclette (voir figure 10).

- Le corps de la raclette peut être incliné pour régler l'évasement central du balai afin que ce dernier corresponde à l'évasement des côtés. Pour régler l'inclinaison, déserrez le boulon de réglage situé sur les côtés gauche et droit de la raclette (voir figure 9).
- Poussez la raclette vers le bas jusqu'à ce que les deux ensembles de roulettes de guidage soient en contact avec le sol.
- 3. Une fois les réglages effectués, resserrer les vis.

REMARQUE: Il est important que les roues de gauche et de droite soient en contact avec le sol pour que la raclette fonctionne.

REMARQUE: Au fur et à mesure de son usure, le balai de raclette arrière peut être tourné afin de pouvoir utiliser quatre bords neufs avant de devoir changer le balai.




Figure 7




Figure 8




Figure 9




Figure 10



Préparation de la machine avant son utilisation

Comment changer ou faire pivoter les brosses sur la tête à brosse cylindrique.

Pour installer ou faire pivoter les brosses sur la tête à brosse cylindrique:

- 1. Soulever la structure de la brosse et tourner l'interrupteur à clé en position << Arrêt >> (OFF).
- 2. Soulever la jupe de la brosse et tirer pour la retirer. Voir figure 11.
- Retirer la vis de serrage de la porte de la brosse. Voir figure 12.
- Abaisser la porte à environ 3 cm, et retirer de la brosse l'assemblage du moyeu et de la porte en le faisant coulisser. Voir figure 13.
- Retirer la brosse du moyeu à l'extrémité opposée en la faisant coulisser. Voir figure 14.
- 6. Faire pivoter la brosse ou la remplacer.
- Faire coulisser la brosse sur le moyeu d'entraînement et insérez l'assemblage du moyeu et de la porte au centre de la brosse.
- 8. Soulever la porte et placer la vis de serrage.
- 9. Placer la jupe latérale sur les broches de fixation et l'abaisser pour la mette en place.
- 10. Il est nécessaire de faire pivoter les brosses toutes les 20 heures d'utilisation environ.



Figure 11



Figure 12



Figure 13



Figure 14

Préparation de la machine avant son utilisation

Installation de brosse ou de disque_(BOOST™)

Pour installer le brosse ou le disque sur la machine, procédez comme suit:

- 1. Mettez le commutateur à clé en position « ON ».
- 2. Mettez le commutateur de position des brosses en position « UP ».
- 3. Mettez le commutateur à clé en position « OFF ».
- 4. Allez à le côté de la machine.
- 5. Appliquez par pression une brosse ou un disque sous les plaques flexibles. Voir figure 15.

NOTE: Lorsque vous utilisez un disque noir, positionnez le disque sur la tête. Abaissez le tête et manoeuvrez un moment pour appliquer le disque sur le porte-disque (en cas de difficulté, positionnez le disque sur le sol et abaissez la tête, puis manoeuvrez).

Retrait de brosse ou de disque(BOOST™)

Pour retirer la brosse ou le disque de la machine, procédez comme suit:

- 1. Mettez le commutateur à clé en position « ON ».
- 2. Mettez le commutateur de position des brosses en position « UP ».
- 3. Mettez le commutateur à clé en position « OFF ».
- 4. Allez à le côté de la machine.
- Baissez en tirant sur la brosse ou le disque jusqu'à ce qu'elle ou il se dégage des plaques flexibles. Voir figure 16.




Figure 15




Figure 16



Utilisation de la machine

Restauration des paramètres par défaut d'un bouton One Touch

Pour restaurer les réglages d'usine, appliquez la procédure suivante :

- Maintenez le bouton One Touch vert (figure 17) enfoncé jusqu'à ce que la machine émette <u>double bip</u>. REMARQUE : le temps nécessaire est d'environ 15 secondes.
- Les réglages devraient revenir à 2 barres de solution et à 1 barre de pression pour les brosses. REMARQUE: Le commutateur d'aspiration de la raclette doit être en position centrale pour correspondre aux réglages usine.

Déplacement de la machine sans alimentation électrique (voir figure 18)

- Enclenchez le relâchement manuel du frein (voir page 65, « Frein de stationnement »).
- 2. Retirez la plaque d'assise et les 4 vis, et localiser moteur de direction.
- 3. Á l'aide du bouton sur le moteur de direction, tournez l'axe sur le moteur dans la direction dans laquelle vous souhaitez tourner la machine.
- Pousser lentement la machine jusqu'à l'emplacement désiré. RE-MARQUE: Si vous tentez de pousser la machine trop rapidement, la vitesse maximum sera réduite. Dans ce cas, arrêtez la machine et redémarrez.
- Après avoir déplacé la machine, désenclenchez le relâchement manuel du frein. REMARQUE: La machine ne fonctionne pas lorsque le dispositif d'arrêt d'urgence manuel est activé.

Réglage du siège (standard)

Le siège standard n'est pas réglable vers l'avant ou l'arrière:

Réglage du siège (Deluxe)

Le siège Deluxe en option est réglable de trois manières :

- 1. Le siège peut être réglé vers l'avant ou vers l'arrière à l'aide de la manette située du côté droit du siège. En déplaçant la manette, le siège pourra glisser jusqu'à la position désirée. Voir la figure 19.
- Pour régler l'angle du dossier du siège, tournez la manette située au milieu du côté droit du siège. En tournant la manette dans le sesn horaire, le dossier sera davantage ramené à la verticale. En tournant la manette dans le sens contraire, le dossier sera davantage incliné. Voir la figure 20, A.
- 3. Pour régler la suspension du siège et améliorer le confort de l'opérateur, utilisez la manette sur le côté du dossier du siège. Cette manette propose trois positions. La position supérieure est destinée aux opérateurs de faible poids. La position centrale est destinée aux opérateurs de poids moyen. La position inférieure est destinée aux opérateurs lourds. Voir la figure 20, B.REMARQUE : Appuyez fermement sur la manette pour la changer de position.




Figure 17



Figure 18



Figure 19



Figure 20

Lecture de l'indicateur du niveau de charge des batteries (voir figure 21, A)

L'indicateur du niveau de charge des batteries est situé sur l'afficheur LCD. Cet indicateur est situé sur l'afficheur LCD situé à l'avant de la machine. Il comporte 10 barres (10 barres visibles indiquent une pleine charge). Lorsque la machine fonctionne, le nombre de barres visibles commence à diminuer. L'icône « Batterie » (B) commence à clignoter lorsque le niveau de charge des batteries approche du minimum.

REMARQUE : Si vous continuez à utiliser les brosses, ces dernières s'arrêtent de fonctionner afin de protéger les batteries d'une décharge trop importante.

REMARQUE: Les durées de fonctionnement dépendent des variables de la machine, de la taille des batteries, de la pression d'applique et du type de sols, etc.

Modification des écrans d'affichage du module LCD

L'afficheur LCD est composé de trois écrans. Deux d'entre eux sont accessibles à tout moment lorsque le commutateur à clé est en position « On ». Le premier écran indique l'état de la machine et le second correspond aux quatre compteurs horaire (figure 21).

Les deux écrans peuvent être visualisés par l'opérateur à l'aide du bouton Affichage (figure 22) situé sur le panneau de commandes à gauche du commutateur à clé. En appuyant sur ce bouton, l'opérateur peut faire défiler les affichages proposés par ces différents écrans.

Le troisième écran est destiné au diagnostic uniquement. Cet écran affiche toutes les défaillances susceptibles d'apparaître ou toutes les anomalies découvertes par le système. Lorsque l'écran de diagnostic apparaît, consultez le guide de dépannage pour trouver une solution convenable permettant de résoudre la panne indiquée par le code d'erreur.

<u>Lecture de l'indicateur du niveau de charge des batteries (voir figure 23, A).</u>

L'indicateur de réservoir de solution vide est situé à l'avant de la machine sous l'afficheur LCD. Lorsque le réservoir de solution est presque vide, l'indicateur commence à clignoter pour indiquer à l'opérateur qu'il doit remplir ce réservoir.

REMARQUE : Les intervalles entre les remplissages dépendent du réglage de l'écoulement de la solution.

<u>Lecture de l'indicateur de réservoir de récupération plein (voir figure 23, B).</u>

L'indicateur de réservoir de récupération plein est situé à l'avant de la machine sous l'afficheur LCD. Lorsque le réservoir de récupération est presque plein, l'indicateur commence à clignoter pour indiquer à l'opérateur qu'il doit vider ce réservoir. Le moteur d'aspiration s'arrête peu de temps après.

REMARQUE : Les intervalles entre les vidanges dépendent du réglage de l'écoulement de la solution et du type de sol.




Figure 21




Figure 22




Figure 23



Utilisation de la raclette et du moteur d'aspiration

La raclette essuie le sol tandis que le moteur d'aspiration enlève la solution sale du sol. Suivez la procédure ci-dessous pour utiliser la raclette :

- Pour abaisser la raclette et mettre le moteur d'aspiration en marche, placez le commutateur raclette relevée/abaissée en position abaissée (figure 24). REMARQUE: Le moteur d'aspiration démarre immédiatement lorsque le commutateur est mis en position basse et que la raclette s'abaisse.
- Pour relever la raclette, placez le commutateur de raclette en position haute (figure 24). La raclette remonte et le moteur d'aspiration s'éteint peu de temps après.REMARQUE: La position centrale du commutateur de raclette est destinée à être utilisée avec le bouton One Touch.

REMARQUE: La raclette remonte automatiquement lorsque la machine se déplace en marche arrière pendant les opérations de nettoyage.

Réglage du débit de solution lavante

La solution est utilisée pour désincruster et pour retirer la saleté du sol. La quantité de solution appliquée peut être réglée sur cinq niveaux différents afin de s'adapter à tous les sols, quel que soit leur état. Ces différents niveaux sont indiqués sur l'afficheur LCD situé à l'avant de la machine. Pour régler la quantité de solution appliquée, utilisez le commutateur de réglage du débit (figure 25). REMARQUE : Cinq réglages différents sont proposés par l'afficheur. Voir la figure 26, A.

Pour augmenter l'écoulement de la solution :

- 1. Appuyez sur le côté « + » du commutateur (figure 25).
- 2. Maintenez le côté « + » du commutateur enfoncé jusqu'à atteindre l'écoulement désiré pour la solution.

Pour diminuer l'écoulement de la solution :

- 1. Appuyez sur le côté « » du commutateur (figure 25).
- Maintenez le côté « » du commutateur enfoncé jusqu'à atteindre l'écoulement désiré pour la solution.

Réglage de la pression exercée sur les brosses

Les brosses sont utilisées pour assurer l'agitation de la solution, ce qui améliore le processus de nettoyage. L'importance de la pression appliquée peut être réglée sur cinq niveaux différents afin de s'adapter à tous les sols, quel que soit leur état. Ces différents niveaux sont indiqués sur l'afficheur LCD situé à l'avant de la machine (figure 26,B). Pour régler la pression d'applique sur les brosses, utilisez le commutateur des brosses (figure 27).

Pour augmenter la pression des brosses :

- 1. Pressez le côté « + » du l'interrupteur (figure 27).
- Pressez et maitenez l'interrupteur « + » pour atteindre le niveau maximum de pression.

Pour réduire la pression des brosses :

- 1. Pressez le côté « » du l'interrupteur (figure 27).
- Pressez et maintenez l'interrupteur « » pour atteindre le niveau minimum de pression ou aucune pression.




Figure 24




Figure 25




Figure 26




Figure 27


<u>Comment fonctionner le commutateur d'avant et inverse</u> (voir figure 28).

- 1. Pour avancer, pousser le côté du commutateur avec l'augmente la flèche.
- Pour aller en sens inverse, pousser le côté de flèche descendante du commutateur.


Remplissage du réservoir de solution

L'orifice de remplissage du réservoir de solution est situé du côté gauche de la machine (voir figure 29). Appliquez la procédure suivante pour remplir le réservoir de solution :

- 1. Mettez le commutateur à clé en position « OFF ».
- 2. Retirez le bouchon.
- 3. Ajoutez un agent chimique nettoyant dans le réservoir de solution. Consultez les instructions données sur le bidon pour déterminer la quantité de produit nettoyant nécessaire. REMARQUE: Un excès de mousse dans le réservoir de récupération risquerait d'endommager le moteur d'aspiration: n'utilisez que la quantité de détergent minimum nécessaire.



- 4. Remplissez le réservoir de solution d'eau propre (voir figure 29).
- Après avoir rempli le réservoir de solution, replacez le bouchon du réservoir de solution.



AVERTISSEMENT : Les machines peuvent enflammer les matériaux inflammables et les vapeurs. N'utilisez pas cette machine avec ou à proximité de combustibles, de poussière agro-alimentaire, de solvants, de diluants ou de toute autre substance inflammable. N'utilisez que la concentration de liquide de nettoyage recommandée par le fabricant du produit.

AVERTISSEMENT : Clarke recommande une température d'eau maximum de 49°C.

Utilisation de la machine

REMARQUE: Avant de nettoyer un sol avec la machine, familiarisez-vous avec le fonctionnement et la manipulation de la machine. Faites fonctionner la machine à la plus petite vitesse de déplacement proposée. Utilisez la machine dans une zone ne comportant pas de meubles ou d'objets jusqu'à ce que vous soyez capable de réaliser les actions suivantes :

- Faire avancer la machine en ligne droite, en marche avant et en marche arrière.
- 2. Arrêter la machine en toute sécurité.
- 3. Faire tourner la machine à gauche et à droite puis revenir à une progression en ligne droite.
- 4. Faire un virage à 180° sur place (une roue arrière doit rester sur place).




Figure 28



Figure 29



Utilisation de la machine (suite)

Suivez la procédure ci-dessous pour faire avancer la machine :

- S'asseoir sur le siège du conducteur. REMARQUE : La machine n'avancera pas si l'opérateur n'est pas correctement assis.
- 2. Mettez le commutateur à clé en position « ON ».
- 3. Relevez la brosse à sa position la plus haute (si nécessaire).
- 4. Relevez la raclette (si nécessarie).
- Appuyez doucement sur de la pédale de pied et la machine commence alors à bouger.
- Pour arrêter la machine, relâcher de la pression sur la pédale de pied.
- Pour voyager en sens inverse, choisir l'inverse avec le commutateur en avant et l'inverse.
- 8. Pour vous arrêter, relâchez la pédale de pied.
- Lorsque vous arrêtez la machine, tournez le commutateur à clé en position « OFF » et retirez la clé.

Procédures à appliquer au début de la session de travail

- 1. Assurez-vous que le commutateur à clé est en position « OFF ».
- Débranchez le cordon d'alimentation CA du chargeur de batterie (suivez les indications de la notice d'utilisation du chargeur).
- 3. Assurez-vous que l'écran du filtre (1) au niveau du moteur d'aspiration est propre et correctement installé dans le réservoir de récupération (voir figure 30).
- 4. Assurez-vous que le bouchon du réservoir de récupération est en place et qu'il a été resserré (voir figure 31).
- 5. Refermez bien le bouchon de l'embout de nettoyage inférieur (si équipé) du réservoir de récupération.
- Assurez-vous que le bouchon mâle du flexible de vidange du réservoir de récupération est bien en place et qu'il a été serré (voir figure 32).
- Assurez-vous que les brosses/tampons sont en position et correctement installés.
- Assurez-vous que les compartiments des brosses sont en position sur la tête de brossage.




Figure 30



Figure 31



Figure 32

Nettoyage d'un sol

AVERTISSEMENT : Les solutions aqueuses ou les produits de nettoyage utilisés avec ce type de machine peuvent laisser des zones humides au sol. Ces zones peuvent s'avérer dangereuses pour l'opérateur et pour les autres personnes. Veillez à toujours placer une pancarte ATTENTION à proximité de la zone que vous nettoyez.

Pour effectuer un nettoyage automatique à l'aide du bouton One Touch, suivez la procédure ci-dessous :

- 1. Mettez le commutateur à clé en position « OFF ».
- 2. Mettez de l'eau et un agent chimique nettoyant dans le réservoir de solution.
- Asseyez-vous sur le siège du conducteur. REMARQUE : la machine n'avancera 3. pas si l'opérateur n'est pas correctement assis.
- Mettez le commutateur à clé en position « ON ». REMARQUE : Le commutateur à clé met la batterie sous tension et allume les voyants DEL de l'écran, qui indiquent l'état de la machine.
- Le tableau de commande avant de machine est équipé d'un bouton One Touch (voir figure 33) qui est pré-programmé selon le débit d'écoulement de la solution et selon la pression d'applique sur les brosses par défaut. Appuyez brièvement sur ce bouton One Touch pour utiliser ces réglages. REMARQUE : Si ces réglages ne sont pas adaptés à vos besoins, consultez la page 72 ou la section « Utilisation du bouton One Touch ».

Pour contrôler manuellement le processus de nettoyage, appliquez la procédure

- Mettez le commutateur à clé en position « OFF ». 1.
- 2. Mettez de l'eau et un agent chimique nettoyant dans le réservoir de solution.
- Assevez-vous sur le siège du conducteur. REMARQUE : la machine n'avancera pas si l'opérateur n'est pas correctement assis.
- Mettez le commutateur à clé en position « ON ». REMARQUE : Le commutateur à clé met la batterie sous tension et allume les voyants DEL de l'écran, qui indiquent l'état de la machine.
- Abaissez la raclette. REMARQUE : Lorsque le commutateur de raclette est en position inférieure, le moteur d'aspiration se met en route.
- Abaissez la tête de brossage jusqu'à ce qu'elle soit entièrement abaissée. RE-MARQUE: Les brosses ne commenceront à tourner que lorsque la machine commencera à avancer.
- Réinitialisez la valev d'écoulement de la solution à l'aide du commutateur de solution + / -. REMARQUE: La solution ne commencera à s'écouler que lorsque la machine commencera à avancer.
- Après quelques mètres de nettoyage, vérifiez que la quantité de solution appliquée est correcte et que la raclette récupère bien l'eau et sèche le sol. Procédez aux réglages nécessaires.
- Une fois la machine correctement réglée, continuez le nettoyage jusqu'à ce que l'indicateur de réservoir de solution vide s'allume ou jusqu'à ce que vous tombiez en panne de solution.

REMARQUE: Lorsque vous effectuez des passages multiples sur un sol, faites se chevaucher les couloirs de nettoyage d'environ 5 cm.

REMARQUE: Lors de la plupart des opérations de nettoyage, vous appliquerez et retirerez la solution en une seule et même opération.




Figure 33



Nettoyage d'un sol très sale

Pour nettoyer un sol très sale, appliquez la procédure suivante:

- 1. Appliquez la solution sur le sol.
- 2. N'abaissez pas la raclette. Ceci couperait le moteur d'aspiration.
- 3. Abaissez la brosse ou le tampon et nettoyez le sol.
- Nettoyez de nouveau le sol à l'aide d'une solution additionnelle et abaissez la raclette.
- Récupérez toute la solution à l'aide de la raclette.



Une fois le travail terminé et avant toute opération de maintenance, appliquez les procédures suivantes :

Pour un arrêt du processus de nettoyage au moyen d'un bouton One Touch, appuyez et relâchez le bouton One Touch.

Pour un arrêt manuel, appliquez la procédure suivante :

- 1. Stoppez l'écoulement de la solution en diminuant le débit au minimum.
- Placez le commutateur des brosses en position supérieure jusqu'à ce que les brosses soient relevées au maximum.
- Mettez le commutateur des raclettes en position supérieure pour relever la raclette et laissez le moteur d'aspiration fonctionner. Ce dernier fonctionnera encore 20 secondes. Puis, mettez le commutateur des raclettes en position supérieure. Ceci permet de couper le moteur d'aspiration.
- 4. Garez la machine à proximité d'un point d'écoulement des eaux.
- 5. Mettez le commutateur à clé en position « OFF ».
- 6. Décrochez le flexible de vidange de son compartiment.
- Placez l'extrémité du flexible au-dessus d'un point d'écoulement des eaux ou d'un seau.
- 8. Tournez le valve vers la gauche (voir figure 34).
- Pour ouvrir complètement la valve, tournez le robinet entièrement vers la gauche. Enlevez la protection de la valve.
- Videz le réservoir de récupération. REMARQUE : Lorsque le flexible est abaissé en-dessous du niveau de l'eau, cette dernière commence à s'écouler.

AVERTISSEMENT : Utilisez des gants pour protéger vos mains de tout contact avec des solutions dangereuses lorsque vous effectuez les opérations suivantes.



Figure 34



- Rincez le réservoir. Mettez de l'eau propre dans le réservoir jusqu'au niveau de l'ouverture supérieure. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans le tuyau d'entrée d'aspiration (à l'aide de l'écran).
- 12. Si le réservoir ou le tuyau de récupération sont bouchés, utilisez de l'eau sous pression pour les déboucher. Insérez le tuyau d'eau dans le tuyau de récupération (figure 35, A). REMARQUE : Ne placez pas le tuyau d'eau dans le tube d'admission de l'aspirateur (voir figure 35, B), car vous risquez d'endommager l'appareil.

Le tuyau de récupération (figure 35, A) se situe du côté droit du tuyau d'admission de l'aspirateur (voir figure 35, B). Le tuyau de récupération est flexible, ce qui vous permet de le déplacer vers l'avant pour accéder facilement au tuyau d'eau afin de rincer la conduite.

- 13. Ne séchez pas le réservoir et l'embout de vidange avec de l'air.
- 14. Vérifiez le balai de la raclette. Utilisez un chiffon pour nettoyer le balai de la raclette. Si le balai de la raclette est abîmé ou usé, retournez-le ou remplacez-le.

REMARQUE: Afin de ne pas être endommagée, la raclette doit être relevée lorsque la machine ne fonctionne pas.

- 15. Retirez les brosses et nettoyez-les à l'aide d'un jet d'eau.
- 16. Utilisez un chiffon propre pour essuyer la surface de la machine.
- 17. Vérifiez les batteries et ajoutez de l'eau distillée si nécessaire. Le niveau correct se situe entre 1/2 cm en-dessous du fond du tube de chacun des compartiments et au-dessus du sommet des plaques. Consutez les instructions données dans la section de ce Manuel intitulée « Entretien de la batterie ».

MISE EN GARDE : L'eau du robinet peut contenir des contaminants qui risquent d'endommager les batteries. Les batteries ne doivent être remplies qu'avec de l'eau distillée.

AVERTISSEMENT : Les batteries au plomb génèrent des gaz susceptibles de provoquer une explosion. NE PAS FUMER. Portez toujours des lunettes et des vêtements de protection lorsque vous travaillez à proximité des batteries.

 Chargez les batteries. Consutez les instructions données dans la section de ce Manuel intitulée « Rechargement de la batterie ».




Figure 35

Entretien

TÂCHES DE Maintenance à effectuer toutes les semaines

AVERTISSEMENT : L'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par un technicien agréé. Videz toujours les réservoirs de solution et de récupération avant toute opération de maintenance. Veillez à ce que tous les dispositifs de fixation soient serrés.

AVERTISSEMENT : Portez toujours des lunettes et des vêtements de protection lorsque vous travaillez à proximité des batteries. NE PAS FUMER! Ne placez aucun outil, ni aucun autre objet métallique sur les bornes de la batterie ou sur le dessus des batteries.

MISE EN GARDE : Afin d'éviter d'endommager la machine, et d'éviter tout débordement de la batterie, ne remplissez pas les batteries au-delà du sommet du tube de chaque compartiment. Essuyez toute trace d'acide présente sur la machine ou au sommet des batteries. N'ajoutez jamais d'acide dans les batteries une fois celles-ci installées.

Inspection et nettoyage des batteries

- Mettez le commutateur à clé en position « OFF ».
- Pour inspecter les batteries, inclinez la base du siège vers l'avant. Soulevez et faites pivoter le réservoir de récupération. Vérifiez que le réservoir de récupération est vide avant de le soulever.
- Déconnectez les batteries. Utilisez un chiffon et une solution d'ammoniaque ou de bicarbonate de soude pour essuyer le dessus des batteries. Nettoyez les bornes de la batterie. Reconnectez les batteries. Consutez les instructions données dans la section de ce Manuel intitulée « Entretien de la batterie ».
- Une fois l'inspection des batteries terminée, refermez le réservoir de récupération. Replacez le support du siège dans sa position normale.

Nettoyage du réservoir de récupération et du filtre

- 1. Mettez le commutateur à clé en position « OFF ».
- Videz le réservoir de récupération à l'aide du tuyau de vidange flexible en dévissant the bouton et en retirant the bouchon (voir figure 36).
- Si la machine est équipée d'un embout de nettoyage optionnel, ouvrez le couvercle de l'orifice de nettoyage inférieur en dévissant les quatre boutons (voir figure 37). REMARQUE: avant toute chose, assurez-vous que le réservoir est vide.
- Rincez le réservoir et nettoyez le bouchon de vidange.



Figure 36




Figure 37

Entretien

- 5. Nettoyez le raccord de flexible du réservoir de résupération et pulvérisez de l'eau dans le flexible de la raclette pour éliminer les déchets.
- 6. Refixez le flexible de la raclette.

Nettoyage du réservoir de solution et du filtre

- Déplacez la machine de sorte que le filtre du réservoir de solution soit orienté vers un point d'écoulement des eaux au sol.
- 2. Mettez le commutateur à clé en position « OFF ».
- 3. Nettoyer l'intérieur du réservoir de solution à l'aide d'un jet d'eau.
- 7. Refermez la valve d'écoulement de la solution.
- 8. Nettoyez le filtre intérieur et réinstallez-le sur la machine.

Vidange manuelle du réservoir de solution

- Retirez le flexible de la jauge visuelle du connecteur supérieur (voir figure 38).
- 2. Faites pivoter l'embout inférieur pour permettre au flexible de vidange de reposer sur le point d'écoulement.
- 3. Vidangez le réservoir de solution (voir figure 39).

Vidange du réservoir de solution à l'aide du moteur d'aspiration

- 1. Retirez le flexible d'aspiration de la plaque des raclettes.
- 2. Allumez l'aspirateur.
- 3. Retirez le flexible de solution et connectez-le au flexible d'aspiration jusqu'à ce que le laveur repose contre le manchon du flexible.

REMARQUE : L'utilisation du moteur d'aspiration vous aidera à rincer le réservoir de récupération. Ceci vous permettra de réduire les temps de nettoyage et de maintenance.

Entretien de la raclette

Nettoyez la raclette à l'aide d'un jet d'eau et d'un chiffon humide. Contrôlez l'usure des balais des raclettes avant et arrière. Réglez ou remplacez si nécessaire.

Remplacement de la lame de la raclette avant

Pour remplacer le balai de la raclette avant, appliquez la procédure suivante :

- 1. Déposez la raclette de la machine.
- 2. Retirez la fixation et le balai de raclette avant.
- 3. Installez un nouveau balai de raclette avant et remettez la fixation en place.
- 4. Remontez la raclette sur la machine.




Figure 38



Figure 39



Entretien

Remplacement de la lame de la raclette arrière

Si le balai de la raclette arrière est usé et qu'il ne sèche pas bien le sol, suivez la procédure ci-dessous :

- 1. Déposez la raclette de la machine.
- 2. Déposez le balai de la raclette et inspectez-le.
- 3. Faites pivoter le balai de la raclette afin de disposer d'une face de nettoyage neuve. Remplacez le balai si nécessaire.
- 4. Réinstallez le balai de la raclette.
- 5. Réinstallez le bloc raclette sur la machine.
- Refaites les réglages nécessaires de la raclette (voir « Réglage de la raclette »).

Entretien de la raclette

Le balai de la raclette peut être tourné d'un quart de tour afin d'augmenter sa durée de vie.

Maintenez un coin aiguisé sur le sol pour de meilleurs résultats de nettoyage. Voir la figure 39. To rotate, suivez cette procédure :

- Retirez la bride de fixation.
- 2. Déposez le balai et faites le pivoter sur une nouvelle face.
- 3. Remettez la raclette en place.
- 4. Remettez la bride de fixation en place.

Toutes les 250 heures (BOOST uniquement)

- Les isolateurs sont prévus pour durer 250 à 1 000 heures en fonction de l'application.
- 2. Remplacez les isolateurs inférieurs toutes les 250 heures dans la limite d'un an.

Nettoyage des flexibles d'aspiration

Assurez-vous que la raclette est au-dessus d'un point de vidange adapté.

- 1. Utilisez un tuyau d'arrosage pour rincer les flexibles de récupération.
- <u>Raclette latérale</u> Orientez le tuyau d'arrosage vers la raclette latérale du flexible et rincez abondamment.
- Flexible de récupération Placez le tuyau d'arrosage dans le réservoir de récupération. Le tuyau de récupération se situe à l'arrière de la bague filetée (voir figure 41, A). REMARQUE: Ne placez pas le flexible dans une entrée d'aspiration (voir figure 41, B) afin d'éviter tout endommagement.



Figure 40




Figure 41



RESOLUTION DES PROBLEMES RENCONTRES AVEC LA MACHINE

| PROBLEME | CAUSE | ACTION |
|---|---|---|
| Il n'y a pas assez d'eau sur les brosses | Le débit d'écoulement de la solution n'a pas été réglé. | Vérifiez le réglage du débit d'écoulement. |
| DI 03363 | Il n'y a pas d'eau dans le réservoir de solution. | Remplissez le réservoir de solution. |
| | Le filtre de solution est sale. | Nettoyez le filtre de la solution. |
| | Un coupe-circuit s'est enclenché. | Initialisez le coupe-circuit. |
| | Débit insuffisant. | Augmentez le débit d'écoulement à l'aide du commutateur de solution. |
| La machine ne nettoie pas de manière satisfaisante | L'utilisation d'un type de brosse/tampon différent est nécessaire. | Vérifiez les brosses et remplacez-les si néces- saire. (les brosses doivent être remplacées lorsque les poils atteignent une hauteur de 15 mm en- viron). Utilisez un type de brosse différent. Pour les opérations de nettoyage sur des sols où la saleté s'avère être particulièrement résistante, nous vous recommandons d'utiliser des brosses spéciales. Consultez la page Accessoires. |
| La raclette ne sèche pas le sol. | La raclette est sale. | Nettoyez la raclette. |
| · | Le flexible de vidange du réservoir de récupération n'est pas fermé. | Refermez l'embout de vidange. |
| | Les flexibles d'aspiration doivent être nettoyés. | Nettoyez les flexibles d'aspiration. Consultez la section « Entretien de routine ». |
| | Les balais de la raclette sont usés. | Remplacez ou retournez les balais de la raclette. Consultez la section « Entretien de routine ». |
| | Le réservoir de récupération est plein. | Vidangez le réservoir de récupération. |
| Le moteur d'aspiration ne fonctionne pas. Le commutateur de raclette n'est pas en position centrale. | | Placez le raclette en position basse ou centrale ou reprogrammez le bouton One Touch. |
| La machine ne démarre pas | L'opérateur n'est pas assis correctement. | L'opérateur doit être assis correctement au poste de conduite. |
| | Le commutateur à clé n'est pas en position « ON ». | Mettez le commutateur à clé en position « ON ». |
| | Le chargeur est toujours branché. | Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise murale. |
| | Les batteries ne sont pas rechargées ou ne sont pas connec- tées correctement. | Assurez-vous que les batteries sont correctement connectées et rechargez-les si nécessaire. |
| | Le coupe-circuit s'est enclenché. | Initialisez le coupe-circuit. |
| Les moteurs des brosses ne fonc- | Les brosses ne sont pas abaissées. | Abaissez les brosses. |
| tionnent pas. AVERTISSEMENT : Afin déviter d'endommager le sol, le moteur ne | Les batteries ne sont pas rechargées ou ne sont pas connec- tées correctement. | Assurez-vous que les batteries sont correctement connectées et rechargez-les si nécessaire. |
| démarre que lorsque la machine commence à avancer. | Mauvaise connexion électrique des brosses. | Branchez la connexion électrique des brosses. |
| | | |



Laveuse FOCUS Rider Codes d'erreurs courantes

| CODE ERREUR | CAUSE | ACTION |
|--|---|--|
| 1500 1501 1507 | Contrôlez qu'il n'y a pas de courts-circuits dans les freins et les câblages. | Assurez-vous que la neutralisation manuelle n'est pas embrayée. |
| 1600 | Tension élevée de la batterie. | Connexion mauvaise ou corrodée à la batterie. |
| 3100 3101 3102 3103 3104 3105 | Court-circuit probable du dispositif de sorite. | Contrôlez la traction, les connexions des moteurs des brosses et de l'aspirateur sur le trio et contrôlez le câblage de ces connecteurs à la traction et aux moteurs des brosses et de l'aspirateur. |
| 7600 | Circuit ouvert sur les moteurs des brosses ou le câblage des moteurs des brosses. | Contrôlez la connexion du moteur de la brosse sur le trio et contrôlez le câblage de ce connecteur au moteur |
| 7603 | Court-circuit possible sur les moteurs des brosses ou le câblage. | de la brosse. |
| 7700 | Circuit ouvert sur le moteur de l'aspirateur. | Contrôlez le connecteur au trio et le moteur de l'aspirateur. |
| 7800 | Circuit ouvert sur le moteur de traciton. | Contrôlez la connexion du moteur de traction sur le trio et le câblage jusqu'au moteur. |
| 7802 | Le courant du moteur de traction a dépassé la limite de courant pour le temps de repli. | Utilisation excessive sur une pente ou machine bloquée sur un obstacle ou une marche. |
| 9000 | Brosses non installées. | Placez des brosses ou patins sur la machine. |
| 2F01 | Systéme d'entraînement activé avant de tourner la clé sur la positon « ON » (« Marche »). | Désengagez l'interrupteur latéral et réactivez. |

Clarke®

FOGUS

Rider Scrubber


Section II

Parts and Service Manual

(71171A)

U.S. Patent No. 6,105,192; No. RE39,581; No. 6,557,207; No. 7,185,397; and Patents Pending Canada Patent No. 2,353,279 (Deluxe Machines)

FINAL ASSEMBLY




FINAL ASSEMBLY

| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|------------|-----|---------------------------------|
| 1 | Pg 98-99 | 1 | Recovery Tank Assy |
| 2 | Pg 100-101 | 1 | Solution Tank Assembly-1 |
| | Pg 102-103 | 1 | Solution Tank Assembly-2 |
| 3 | Pg 120 | 1 | Plate, Electrical |
| 4 | Pg 88-89 | 1 | Mainframe, Main Asm. (Rotary) |
| | Pg 90-91 | 1 | Mainframe, Main Asm. (Cyl.) |
| | Pg 92-93 | 1 | Mainframe, Main Asm. (Boost) |
| 5 | Pg 96 | 1 | Wheel, Front Steering |
| 6 | Pg 119 | 1 | Front Squeegee Arm Assy |
| 7 | Pg 118 | 1 | Front Squeegee Assy |
| 8 | Pg 106 | 1 | Assembly, 28" Rotary Brush Head |
| | Pg 107 | 1 | Assembly, 34" Rotary Brush Head |
| A8 | Pg 108-109 | 1 | Assembly, 28" Cyl. Brush Head |
| 8B | Pg 110-111 | 1 | 32 Inch Boost Head Assy |
| 9 | 10802L | 1 | Assembly, Squeegee 32" |
| | 11054L | 1 | Assembly, Squeegee 39" |
| | 11040L | 1 | Assembly, Squeegee 41" |
| 10 | Pg 97 | 1 | Arm, Rear Squeegee Lift |
| 11 | 56388582 | 6 | Battery-6V 420 AH |
| 12 | 53767A | 1 | Pedal, Accelerator |
| 13 | 11087B | 1 | Steering Column Assy |
| 14 | 70079A | 1 | Plate, Warning |
| 15 | 818381 | 1 | Spring Extension |
| [] | 40895A | 1 | Positive Cable |
| [] | 40896A | 1 | Negative Cable |
| [] | 40882A | 1 | Cable Fuse |
| [] | 41217A | 4 | Cable, Series |

^{[] =} Not Shown

MAIN FRAME ASSY [ROTARY]




MAIN FRAME ASSY [ROTARY]

| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|----------------------------------|
| 1 | 170883 | 22 | Washer, Lock 3/8" |
| 2 | 766780 | 1 | Pin Handle Lock |
| 3 | 818381 | 1 | Spring, Idler Tension |
| 4 | 920204 | 8 | Nut, 3/8-24 Hex Jam |
| 5 | 962244 | 6 | Screw, 3/8-16 X .75 Hex |
| 6 | 962288 | 8 | Bolt, 3/8-16 X 1.00 Hex Hd. |
| 7 | 962929 | 2 | Screw, 10-32 X 3/8" |
| 8 | 980205 | 2 | Washer, .31 I.D. X 1.06 O.D. |
| 9 | 980614 | 3 | Washer, 1/4" Starlock, External |
| 10 | 980645 | 20 | Washer, 3/8" S.A.E. Flat |
| 11 | 980652 | 2 | Washer, 5/16 Lock |
| 12 | 980657 | 6 | Washer, Lock 1/4 |
| 13 | 56109703 | 2 | Wheel-10 Inch |
| 14 | 30445A | 1 | Hose, Solution (Flex) |
| 15 | 30453A | 1 | Hose, Clear Vinyl |
| 16 | 30558A | 1 | Pad, Brush Carriage Stop |
| 17 | 40836A | 1 | Horn |
| 18 | 40837B | 1 | Transaxle |
| 18A | 40275A | 1 | Brake |
| 18B | 40274A | 1 | Motor |
| [] | 56380669 | 1 | Kit, Carbon Brush |
| 19 | 48703A | 1 | Valve, Electric |
| 20 | 51609A | 2 | Bumper, Rear |
| 21 | 53386B | 1 | Actuator, Head Lift |
| 21A | 40910A | 1 | Potentiometer & Circuit Board |
| 21B | 40866A | 1 | Housing Potentiometer |
| 22 | 53493A | 1 | Pin, Quick Release Actuator Btm. |
| 23 | 53760A | 1 | Steering Asm., Manual |
| 24 | 59614A | 1 | Valve, Battery Drain |
| 25 | 61473A | 4 | Linkage, Rod |
| 26 | 61475A | 2 | Clamp, Transaxle |
| 27 | 61481A | 1 | Weldment, Mainframe |
| 28 | 61482A | 1 | Weldment, Head Carriage |
| 29 | 61491A | 1 | Bracket, Squeegee Stop |
| 30 | 61572A | 1 | Mount, Front Squeegee |
| 31 | 61596A | 1 | Stop, Brush Head |
| 32 | 61877A | 1 | Stop, Steering (Left) |
| 33 | 61878A | 1 | Stop, Steering (Right) |
| 34 | 69639A | 1 | Strap, Static |
| 35 | 77267A | 4 | Label, Tie Down |
| 36 | 81104A | 3 | Nut, 1/4" Nylock |
| 37 | 81221A | 8 | Nut, 1/2-20 Lug |
| 38 | 82501A | 1 | Pin Clevis |
| 39 | 85700A | 1 | Screw, 1/4-20 X 1 H.H.C.S. |
| 40 | 85737A | 8 | Screw, 1/4-20 X 1/2 H.H.C.S. |
| 41 | 85813A | 2 | Screw, 5/16-18 X 1.00 Hex Hd |
| 42 | 87026A | 2 | Washer, 1/4 Flat S.S. |
| 43 | 87054A | 2 | Washer Fender .375 |
| 44 | 50248A | 3 | Clamp, Hose |

^{[] =} Not Shown

MAIN FRAME ASSY [CYLINDRICAL]




MAIN FRAME ASSY [CYLINDRICAL]

| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|----------------------------------|
| 1 | 170883 | 22 | Washer, Lock 3/8" |
| 2 | 413754 | 1 | Grip, Sol. Tank Clamp |
| 3 | 766780 | 1 | Pin Handle Lock |
| 4 | 920204 | 8 | Nut, 3/8-24 Hex Jam |
| 5 | 962244 | 6 | Screw, 3/8-16 X .75 Hex |
| 6 | 962288 | 8 | Bolt, 3/8-16 X 1.00 Hex Hd. |
| 7 | 962929 | 2 | Screw, 10-32 X 3/8" |
| 8 | 980205 | 2 | Washer, .31 I.D. X 1.06 O.D. |
| 9 | 980614 | 3 | Washer, 1/4" Starlock, External |
| 10 | 980645 | 20 | Washer, 3/8" S.A.E. Flat |
| 11 | 980652 | 2 | Washer, 5/16 Lock |
| 12 | 980657 | 2 | Washer, Lock 1/4 |
| 13 | 56109703 | 2 | Wheel-10 Inch |
| 14 | 30453A | 1 | Hose, Clear Vinyl |
| 15 | 30649A | 1 | Hose, Solution |
| 16 | 40771A | 1 | Actuator, Head Lift |
| 16A | 40910A | 1 | Potentiometer & Circuit Board |
| 16B | 40866A | 1 | Housing Potentiometer |
| 17 | 40836A | 1 | Horn |
| 18 | 40837B | 1 | Transaxle |
| 18A | 40275A | 1 | Brake |
| 18B | 40274A | 1 | Motor |
| [] | 56380669 | 1 | Kit, Carbon Brush |
| 19 | 48703A | 1 | Valve, Electric |
| 20 | 51609A | 2 | Bumper, Rear |
| 21 | 53493A | 1 | Pin, Quick Release Actuator Btm. |
| 22 | 53760A | 1 | Steering Asm., Manual |
| 23 | 59614A | 1 | Valve, Battery Drain |
| 24 | 61473A | 4 | Linkage, Rod |
| 25 | 61475A | 2 | Clamp, Transaxle |
| 26 | 61718A | 1 | Carriage, Weldment |
| 27 | 61719A | 1 | Frame, Main Weldment |
| 28 | 61736A | 1 | Bracket, Head Stop (Cyl) |
| 29 | 61836A | 1 | Bracket, Squeegee Stop |
| 30 | 61877A | 1 | Stop, Steering (Left) |
| 31 | 61878A | 1 | Stop, Steering (Right) |
| 32 | 69639A | 1 | Strap, Static |
| 33 | 81104A | 3 | Nut, 1/4" Nylock |
| 34 | 81221A | 8 | Nut, 1/2-20 Lug |
| 35 | 82501A | 1 | Pin Clevis |
| 36 | 85700A | 1 | Screw, 1/4-20 X 1 H.H.C.S. |
| 37 | 85737A | 4 | Screw, 1/4-20 X 1/12 H.H.C.S. |
| 38 | 85813A | 2 | Screw, 5/16-18 X 1.00 Hex Hd |
| 39 | 87054A | 2 | Washer Fender .375 |
| 40 | 50248A | 1 | Clamp, Hose |
| ΨU | JU27UA | 1 | Olamp, Hose |

^{[] =} Not Shown

MAIN FRAME ASSY [BOOST]




MAIN FRAME ASSY [BOOST]

| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|---------------------------------|
| 1 | 170883 | 14 | Washer, Lock 3/8" |
| 2 | 722030 | 2 | Clamp, Hose |
| 3 | 766780 | 1 | Pin Handle Lock |
| 4 | 962244 | 8 | Screw, 3/8-16 X .75 Hex |
| 5 | 962288 | 8 | Bolt, 3/8-16 X 1.00 Hex Hd. |
| 6 | 980205 | 2 | Washer, .31 I.D. X 1.06 O.D. |
| 7 | 980614 | 3 | Washer, 1/4" Starlock, External |
| 8 | 980645 | 12 | Washer, 3/8" S.A.E. Flat |
| 9 | 980652 | 2 | Washer, 5/16 Lock |
| 10 | 56109703 | 2 | Wheel-10 Inch |
| 11 | 30453A | 1 | Hose, Clear Vinyl |
| 12 | 30680A | 1 | Hose, Solution (Flex) |
| 13 | 40837B | 1 | Transaxle |
| 13A | 40275A | 1 | Brake |
| 13B | 40274A | 1 | Motor |
| [] | 56380669 | 1 | Kit, Carbon Brush (for 40274A) |
| 14 | 40836A | 1 | Horn Reverse Alarm |
| 15 | 48703A | 1 | Valve, Electric |
| 16 | 53760A | 1 | Steering Asm., Manual |
| 17 | 53874A | 1 | Actuator, Head Lift |
| 17A | 40910A | 1 | Potentiometer & Circuit Board |
| 17B | 40866A | 1 | Housing Potentiometer |
| 18 | 59614A | 1 | Valve, Battery Drain |
| 19 | 61475A | 2 | Clamp, Transaxle |
| 20 | 61719A | 1 | Frame, Main Weldment |
| 21 | 61836A | 1 | Bracket, Squeegee Stop |
| 22 | 69639A | 1 | Strap, Static |
| 23 | 81104A | 3 | Nut, 1/4" Nylock |
| 24 | 81221A | 8 | Nut, 1/2-20 Lug |
| 25 | 82501A | 1 | Pin Clevis |
| 26 | 85700A | 1 | Screw, 1/4-20 X 1 H.H.C.S. |
| 27 | 85737A | 2 | Screw, 1/4-20 X 1/2 H.H.C.S. |
| 28 | 85813A | 2 | Screw, 5/16-18 X 1.00 Hex Hd |
| 29 | 50248A | 1 | Clamp, Hose |
| 30 | 61877A | 1 | Stop L.H. Steering |
| 31 | 61878A | 1 | Stop R.H. Steering |
| 32 | 77267A | 4 | Label Tie Down |
| 33 | 87054A | 2 | Washer Fender .375 |

^{[] =} Not Shown

Clarke®

FOCUS Rider Scrubber 28" & 34" Rotary Models Optional Side Squeegee Lift Assembly Drawing 3/05




Clarke®

FOCUS Rider Scrubber

28" & 34" Rotary Models Optional Side Squeegee Lift Assembly Parts List 3/05

| Ref | Part No. | Description | Qty |
|-----|----------|---------------------------------|-----|
| 1 | 87624A | Washer, Nylon 1 1/2 x 1/4 x 1/8 | 2 |
| 2 | 86004A | Screw, 1/4-20 x 1.50 HHCS | 1 |
| 3 | 920296 | Nut, 10-24 Elastic Stop | 1 |
| 4 | 61699A | Bracket, Sq. Lift Cable | 1 |
| 5 | 962798 | Screw, 10-24 x 1/2 PH | 1 |
| 6 | 836711 | Pin, Hair | 2 |
| 7 | 80152A | Washer, Flat 5/8 | 1 |
| 8 | 920110 | Nut, 5/16-18 Hex Lock | 1 |
| 9 | 980651 | Washer, 5/16 Flat | 1 |
| 10 | 80286A | Spring, Actuator | 1 |
| 11 | 80287A | Screw, 5/16-18 x 7 Hex Head | 1 |
| 12 | 80273A | Pin, Clevis | 2 |
| 13 | 61698A | Bracket, Actuator Rear Mount | 1 |
| 14 | 40751A | Actuator, 3" Stroke | 1 |
| 15 | 81104A | Nut, 1/4" Nylock | 1 |
| 16 | 61695A | Cable, Squeegee Lift | 1 |
| 17 | 57275A | Pulley, Cable | 1 |


Clarke® FOCUS Rider Scrubber Front Wheel Assembly Drawing and Parts List 1/11 Drawing #10779A



| Ref | Part No. | Description | Qty |
|-----|----------|---------------------------------|-----|
| 1 | 80267A | Bolt, 3/4 - 16 Hex Head | 1 |
| 2 | 61472A | Yoke Weldment, Steering | 1 |
| 3 | 980645 | Washer, 3/8 Flat | 4 |
| 4 | 170883 | Washer, Lock 3/8 | 4 |
| 5 | 85822A | Screw, 3/8 -16 x 7/8 Hex Hd. | 4 |
| 6 | 80268A | Nut, .750 ESNA | 1 |
| 7 | * | Spacer, Center (included w/#10) | 1 |
| 8 | 81221A | Nut, 1/2 -20 Lug | 4 |
| 9 | 56109703 | Wheel, Anti-Skid | 1 |
| 10 | 61691A | Hub Assembly, Front Wheel | 1 |
| 11 | * | Bearing (included w/#10) | 2 |
| 12 | * | Outside Spacer (included w/#10) | 2 |
| 13 | 85838A | Bolt, 1/2 -20 Hex | 4 |
| 14 | 61877A | Stop, LH Steering | 1 |
| 15 | 61878A | Stop, RH Steering | 1 |


*Front Wheel Hub Assembly (61691A) includes reference #'s 7, 11 and 12.

Clarke®
FOCUS Rider Scrubber
Squeegee Lift Assembly Drawing and Parts List 1/11
Drawing #10787A / 10949A



| Ref | Part No. | Description | Qty | Ref | Part No. | Description | Qty |
|-----|----------|-------------------------------|-----|-----|----------|---------------------------------------|-----|
| 1 | 66531A | Pin, Swing Arm | 1 | 16 | 980652 | Washer, 5/16 Lock | 4 |
| 2 | 962798 | Screw, 10-24 x 1/2 PH | 1 | 17 | 980651 | Washer, 5/16 Flat | 2 |
| 3 | 80273A | Pin, Clevis | 4 | 18 | 61267A | Tube, Bracket Squeegee | 1 |
| 4 | 30542A | Spacer | 2 | 19 | 85730A | Screw, 3/8 - 16 x 1 1/4 Hex HD | 1 |
| 5 | 61549A | Cable, Rear Squeegee | 1 | 20 | 87031A | Washer, 3/8 Flat SS | 1 |
| 6 | 53387B | Actuator, Squeegee | 1 | 21 | 60678C | Bracket, Squeegee Mount | 11 |
| 7 | 53446A | Lever, Pivot, Squeegee | 2 | 22 | 81105A | Nut, 3/8 - 16 SS ESNA | 1 |
| 8 | 836711 | Pin, Hair | 5 | 23 | 61551A | Arm, Rear Weldment | 1 |
| 9 | 87026A | Washer, 1/4 Flat SS | 6 | 24 | 962269 | Screw, 1/4 - 20 x 2 1/2 Hex HD | 2 |
| 10 | 61552A | Lever, Spring | 1 | 25 | 53423a | Spring, Extension 5,19" | 2 |
| 11 | 920110 | Nut, 5/16-18 Hex Lock | 1 | 26 | 80015A | Screw, 3/8 -16 x 2 | 2 |
| 12 | 920296 | Nut, 10-24 Elastic Stop | 1 | 27 | 61550A | Mount, Front Arm | 1 |
| 13 | 81104A | Nut, 1/4 Nylock | 5 | 28 | 61491A | Bracket, Squeegee Mount (Rotary) | 1 |
| 14 | 170915 | Screw, 1/4 - 20 x 3/4 Hex HD | 2 | | 61736A | Bracket, Squeegee Mount (Cylindrical) | 1 |
| 15 | 962620 | Screw, 5/16 - 24 x 3/4 Hex HD | 2 | 29 | 85813A | Screw, 5/16 - 18 x 1 Hex HD | 2 |
| | | | | 30 | 30568A | Hose, Recovery | 1 |


RECOVERY TANK ASSY



RECOVERY TANK ASSY


| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|--|
| 1 | 643418 | 1 | Gasket. Vac Unit |
| 2 | 752020 | 3 | Clamp, Hose |
| 3 | 80382A | 2 | O-Ring, Retainer |
| 4 | 872010 | 1 | Clamp, Hose |
| 5 | 185USP | 1 | Nut, Drain Valve |
| 6 | 962957 | 2 | Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap |
| 7 | 30225a | 1 | Body, Drain Valve |
| 8 | 30226a | 1 | Plug, Drain |
| 9 | 30227a | 1 | Housing, Drain |
| 10 | 30443a | 1 | Hose, Recovery Drain |
| 11 | 30531a | 1 | Tank, Recovery |
| 13 | 30581a | 1 | Lid, Recovery Tank |
| 14 | 30582a | 2 | Gasket, Rec. Tank Lid |
| 15 | 30621a | 1 | Hose, Vac Motor |
| 16 | 30622a | 1 | Hose, Vac Exhaust |
| 17 | 30623a | 1 | Adaptor Asm Vacuum |
| 18 | 38731a | 1 | Hose, Squeegee 1 1/2 X 57.0 |
| 19 | 39339b | 1 | Tube, Stand 90 Degree |
| 20 | 40002a | 1 | Switch, Float Electrical |
| 21 | 41809a | 2 | Contact, Housing Connector |
| 22 | 43401a | 2 | Housing, Connector |
| 23 | 56109731 | 1 | Motor, Vac |
| [] | 56212223 | 1 | Carbon Brush Set of 2 (for 56109731) |
| 24 | 52206a | 1 | Chain, Drain Assembly |
| 26 | 52560a | 1 | O-Ring, .103 X .799 I.D. |
| 27 | 53371a | 1 | Clamp, Hose ("P" Trap) |
| 28 | 58069a | 1 | Screen, Vac Filter |
| 29 | 58533a | 3 | Spacer, Vac Motor |
| 30 | 61477a | 1 | Retainer, Upper Hose |
| 31 | 61478a | 1 | Retainer, Lower Hose |
| 32 | 61498a | 1 | Retainer, Mid Hose |
| 33 | 61565a | 1 | Panel, Rec. Vac Mtr |
| 35 | 61573b | 1 | Cable, Seat/Rec. Tank |
| 36 | 71014a | 1 | Label, Falling Parts |
| 37 | 80056a | 6 | Screw, 4-40 X 1/2 P.H. |
| 38 | 82100a | 1 | Locknut, 1/2" Conduit |
| 39 | 85395a | 8 | Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. |
| 40 | 85728a | 3 | Screw, 1/4-20 X 4" Hex Hd. |
| 41 | 87026a | 3 | Washer, 1/4 Flat S.S. |
| 42 | 30567a | 1 | Hose 1-1/2 Vac X 36 1 Cuff NOTE 1 |
| 43 | 30561a | 1 | Tee Rec. Hose Reducing NOTE 1 |
| 44 | 30568a | 1 | Hose1-1/2 Squeegee X 17 2 Cf NOTE 1 |

 $\label{eq:NOTE 1: Not Shown} \mbox{NOTE 1: These items are only used on disk models.}$



| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|----------|----------|--------|----------------------------------|
| 1 | 170883 | 2 | Washer, Lock 3/8" |
| 2 | 193944 | 1 | Grommet |
| 3 | 193951 | 1 | Trim, Flexible 1.5 Ft. |
| 4 | 830214 | 1 | Adapter, 3/4 Barb & Ght Male |
| 5 | 838517 | 1 1 | Screen, Hose Washer |
| 6 | 920208 | • | Nut, 1/4-20 Hex |
| 7 | 962957 | 8 1 | Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap |
| 8 | 980614 | | Washer, 1/4" Starlock, External |
| 9 | 980645 | 2 | Washer, 3/8" S.A.E. Flat |
| 10 | 980651 | 8 8 | Washer, 5/16 Flat |
| 11 | 980652 | | Washer, 5/16 Lock |
| 12 | 30445A | 1 1 | Hose, Solution (Flex) |
| 13 | 30530A | 1 | Tank, Solution |
| 14 15 | 30534B | | Seat, Ergo/Adjustable |
| 15 | 30539B | 1 1 | Lid, Solution |
| 16 | 30564B | • | Hose, Solution Sight |
| 17 | 30566A | 1 | Hose, 5/8" Id X 7/8" Od X 4.00 |
| 18 | 30578A | 1 | Gasket, Sol. Tank Fill |
| 19 | 30596A | 1 | Pad, Sol. Tank Step (Right) |
| 20 | 30597A | 1 | Pad, Sol. Tank Step (Left) |
| 21 | 30775A | 1 | Gasket, Solution Tank Lid |
| 22 | 31242A | 2 | Bushing |
| 23 | 40876A | 1 | Sensor, Water Level (Option) |
| 24 | 50358A | 1 | Adapter, 5/8 Barb Swivel |
| 25 | 53498A | 1 | Fitting, 90d Ell Pipe |
| 26 | 53571A | 4 | Clamp, Hose |
| 27 | 53767A | 1 | Pedal, Accelerator |
| 28 | 54088A | 1 | Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght |
| 29 | 30883A | 2 | Hosebarb, .50 X 90 Deg. |
| 30 | 61489A | 1 | Plate, Cover |
| 31 | 61490A | 1 | Mount, Seat Assembly |
| 32 | 61492B | 1 | Plate, Seat Assembly |
| 33 | 61561A | 2 | Pivot, Recovery Tank |
| 34 | 61562A | 2 | Stop, Seat |
| 35 | 61563A | 1 | Washer, Sight Tube |
| 36 | 61574A | 1 | Bracket, Tank Fill Gasket |
| 37 | 61843A | 1 | Plate, Deck |
| 38 | 70841A | 1 | Label, Battery Installation |
| 39 | 70883A | 1 | Label, Battery Charger |
| 40 | 70884A | 1 | Label Error Code |
| 41 | 71015A | 1 | Label Gases |
| 42 | 71278A | 1 | Label, Brake Operation |
| 43 | 80333A | 2 | Screw, 3/8-16 X 5/8 |
| 44 | 81208A | 4 | Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange |
| 45 | 85395A | 9 | Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. |
| 46 | 85398A | 4 | Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. |
| 47 | 85518A | 1 | Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. |
| 48 | 85704A | 2 | Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex |
| 49 | 85811A | 8 | Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd |
| 50 | 87036A | 2 | Washer, #10 Flat |
| 51 | 50248A | 1 | Clamp, Hose |
| [] | 61573B | 1 | Cable, Seat/Rec. Tank |


^{[] =} Not Shown



| 1 170883 2 Washer, Lock 3/8° 2 193944 1 Grommet 3 193951 1 Trim, Flexible 1.5 Ft. 4 830214 1 Adapter, 3/4 Barb & Ght Male 5 838517 1 Screen, Hose Washer 6 920208 1 Nut, 1/4-20 Hex 7 962957 8 Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap 8 980614 1 Washer, 1/4' Starlock, External 9 980645 2 Washer, 3/8' S.A.E. Flat 10 980651 8 Washer, 5/16 Flat 11 980652 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, Solution Sight 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label, Battery Installation 41 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 1/2* P.H. 42 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 1/2* P.H. 43 85318A 1 Screw, 1/4-20 X 1/2* P.H. 44 85704A 2 Screw, 1/4-20 X 1/2* P.H. 45 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 1/2* P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2* P.H. 47 85518A 1 Clamp, Hose 6 1573B 1 Cable, Seat/Rec. Tank | Item | Ref. No. | Qty | Description |
|---|------|----------|-----|---------------------------|
| 2 193944 1 Grommet 3 193951 1 Trim, Flexible 1.5 Ft. 4 830214 1 Adapter, 3/4 Barb & Ght Male 5 838517 1 Screen, Hose Washer 6 920208 1 Nut, 1/4-20 Hex 7 962957 8 Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap 8 980614 1 Washer, 1/4" Starlock, External 9 980645 2 Washer, 5/16 Flat 11 980651 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, 5/8" 1d X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490B 1 Plate, Cover 31 61490B 1 Plate, Cover 31 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Installation 40 70884A 1 Label, Battery Installation 41 71015A 1 Label, Battery Installation 42 85398A 4 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85398A 4 Screw, 3/8-16 X 5/8 46 85398A 4 Screw, 3/8-16 X 5/8 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 49 85811A 8 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 50 248A 1 Clamp, Hose | | | | - |
| 3 193951 1 Trim, Flexible 1.5 Ft. 4 830214 1 Adapter, 3/4 Barb & Ght Male 5 838517 1 Screen, Hose Washer 6 920208 1 Nut, 1/4-20 Hex 7 962957 8 Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap 8 980614 1 Washer, 5/16* Sarcy, 10-16 X 1/2 Self Tap 9 980645 2 Washer, 5/16* Sarcy, 12-2 Hex 10 980651 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, 5olution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 3054B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, Solution Sight 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30577A 1 Gasket, Sol. | 2 | | | |
| 4 830214 1 Adapter, 3/4 Barb & Ght Male 5 838517 1 Screen, Hose Washer 6 920208 1 Nut, 1/4-20 Hex 7 962957 8 Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap 8 980614 1 Washer, 3/8" S.A.E. Flat 9 980645 2 Washer, 3/8" S.A.E. Flat 10 980651 8 Washer, 5/16 Flat 11 980652 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Gasket, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, 50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 70884A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Installation 39 70884A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label, Battery Installation 41 Augher, 5/16-12 A Yalve Serrated Flange 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 3/8-16 X 2 /14" Hex 47 85518A 1 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 /14" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat | | | 1 | |
| 5 838517 1 Screen, Hose Washer 6 920208 1 Nut, 1/4-20 Hex 7 962957 8 Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap 8 980614 1 Washer, 1/4" Starlock, External 9 980645 2 Washer, 5/16 Flat 10 980651 8 Washer, 5/16 Lock 11 980652 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, 5/8" Id X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing | | | 1 | |
| 6 920208 1 Nut, 1/4-20 Hex 7 962957 8 Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap 8 980614 1 Washer, 1/4" Starlock, External 9 980645 2 Washer, 5/16 Flat 10 980651 8 Washer, 5/16 Lock 11 980652 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, 5/8" Id X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) | 5 | | 1 | |
| 7 962957 8 Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap 8 980614 1 Washer, 1/4" Starlock, External 9 980645 2 Washer, 3/8" S.A.E. Flat 10 980651 8 Washer, 5/16 Flat 11 980652 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, Sol' Tank Fill 19 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swiv | 6 | | 1 | |
| 8 980614 1 Washer, 3/8" S.A.E. Flat 9 980645 2 Washer, 3/8" S.A.E. Flat 10 980651 8 Washer, 5/16 Flat 11 980652 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, 5/8" Id X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel </td <td>7</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> | 7 | | 8 | |
| 9 980645 2 Washer, 3/8" S.A.E. Flat 10 980651 8 Washer, 5/16 Flat 11 980652 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, Solution Sight 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Cover 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Installation 40 70884A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label, Battery Charger 41 71015A 1 Label, Battery Charger 42 71278A 1 Label, Battery Installation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 8 | | 1 | |
| 10 980651 8 Washer, 5/16 Flat 11 980652 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30566A 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, Solution Sight 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose | 9 | | 2 | |
| 11 980652 8 Washer, 5/16 Lock 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, 5/8" Id X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator | 10 | 980651 | 8 | |
| 12 30445A 1 Hose, Solution (Flex) 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, 5/8" Id X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght< | 11 | | 8 | |
| 13 30530A 1 Tank, Solution 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, 5/8" ld X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, 50 X 90 Deg. | 12 | | | · |
| 14 30534B 1 Seat, Ergo/Adjustable 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, 5/8" Id X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly | | | 1 | |
| 15 30539B 1 Lid, Solution 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, Solution Sight 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label Battery Charger 40 70884A 1 Label Battery Charger 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 49 85811A 8 Screw, 1/14-20 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat | 14 | | 1 | |
| 16 30564B 1 Hose, Solution Sight 17 30566A 1 Hose, 5/8" Id X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Cover 33 61561A 2 Pivot, Recovery | | | 1 | |
| 17 30566A 1 Hose, 5/8" Id X 7/8" Od X 4.00 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Fill 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, 50 X 90 Deg. 31 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery | | | 1 | |
| 18 30578A 1 Gasket, Sol. Tank Step (Right) 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube <tr< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td></tr<> | | | 1 | |
| 19 30596A 1 Pad, Sol. Tank Step (Right) 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube | | | | |
| 20 30597A 1 Pad, Sol. Tank Step (Left) 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Cover 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35< | | 30596A | 1 | |
| 21 30775A 1 Gasket, Solution Tank Lid 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 | | | 1 | |
| 22 31242A 2 Bushing 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 | | | 1 | |
| 23 40876A 1 Sensor, Water Level (Option) 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label, Brace Operation | | | 2 | |
| 24 50358A 1 Adapter, 5/8 Barb Swivel 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Gases <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<> | | | | |
| 25 53498A 1 Fitting, 90d Ell Pipe 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 4 | | | 1 | |
| 26 53571A 4 Clamp, Hose 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44< | 25 | | 1 | |
| 27 53767A 1 Pedal, Accelerator 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange | | | | |
| 28 54088A 1 Valve Shutoff 3/4 Ght X 3/4 Ght 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange | | | 1 | • |
| 29 30883A 2 Hosebarb, .50 X 90 Deg. 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 | | | 1 | |
| 30 61489A 1 Plate, Cover 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 29 | | 2 | |
| 31 61490A 1 Mount, Seat Assembly 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex </td <td>30</td> <td>61489A</td> <td>1</td> <td>•</td> | 30 | 61489A | 1 | • |
| 32 61492B 1 Plate, Seat Assembly 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd | | 61490A | 1 | |
| 33 61561A 2 Pivot, Recovery Tank 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat | 32 | 61492B | 1 | |
| 34 61562A 2 Stop, Seat 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose <td>33</td> <td>61561A</td> <td>2</td> <td></td> | 33 | 61561A | 2 | |
| 35 61563A 1 Washer, Sight Tube 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose <td>34</td> <td>61562A</td> <td>2</td> <td></td> | 34 | 61562A | 2 | |
| 36 61574A 1 Bracket, Tank Fill Gasket 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | | 61563A | | |
| 37 61843A 1 Plate, Deck 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 36 | | 1 | |
| 38 70841A 1 Label, Battery Installation 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 37 | | 1 | |
| 39 70883A 1 Label, Battery Charger 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | | | 1 | |
| 40 70884A 1 Label Error Code 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | | | 1 | |
| 41 71015A 1 Label Gases 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 40 | 70884A | 1 | |
| 42 71278A 1 Label, Brake Operation 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 41 | | 1 | |
| 43 80333A 2 Screw, 3/8-16 X 5/8 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 42 | | 1 | Label, Brake Operation |
| 44 81208A 4 Nut, 5/16-24 Hex Serrated Flange 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 43 | 80333A | 2 | |
| 45 85395A 9 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 46 85398A 4 Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 44 | 81208A | 4 | |
| 47 85518A 1 Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 45 | 85395A | 9 | • |
| 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 46 | 85398A | 4 | Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. |
| 48 85704A 2 Screw, 3/8-16 X 2 1/4" Hex 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 47 | 85518A | 1 | Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. |
| 49 85811A 8 Screw, 5/16-18 X 3/4 Hex Hd 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | 48 | | 2 | |
| 50 87036A 2 Washer, #10 Flat 51 50248A 1 Clamp, Hose | | 85811A | 8 | |
| 51 50248A 1 Clamp, Hose | 50 | 87036A | 2 | |
| [] 61573B 1 Cable, Seat/Rec. Tank | 51 | | 1 | |
| | [] | 61573B | 1 | Cable, Seat/Rec. Tank |

^{[] =} Not Shown


STEERING COLUMN ASSY



STEERING COLUMN ASSY


| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|----------|----------|--------|------------------------------------|
| 1 | 920722 | 4 | Nut 10-32 ESNA |
| 2 | 962430 | 2 | Screw, 1/4-20 X 1/2 H.H.C.S. |
| 3 | 962957 | 4 | Screw, 10-16 X 1/2 Self Tap |
| 4 | 980645 | 4 | Washer, 3/8" S.A.E. Flat |
| 5 | 980648 | 1 | Washer 17/32 X 1 1/16 Plain |
| 6 | 980651 | 2 | Washer, 5/16 Flat |
| 7 | 980657 | 8 | Washer, Lock 1/4 |
| 8 | 30733B | 1 | Cover, Front (Upper) |
| 9 | 30734B | 1 | Cover, Front (Lower) |
| 10 | 40706A | 1 | Switch, Momentary Push |
| 11 | 40748A | 1 | Switch, Push Button |
| 12 | 40786A | 1 | Switch, Key Hobbs Focus Wb |
| 13 | 40786S | 1 | Spacer, Key Switch |
| 14 | 40879A | 2 | Module, Solution Level (Option) |
| 15 | 40880B | 1 | Panel LCD Control (Trio) |
| 16 | 40885A | 2 | Switch, Momentary Rocker |
| 17 | 40890A | 1 | Switch, Maintained Rocker |
| 18 | 40940A | 1 | Switch, Maintained Rocker |
| 19 | 40941A | 1 | Horn Button |
| 20 | 41423B | 2 | Breaker, 5A Circuit, Cntrl./Act. |
| 21 | 53759A | 1 | Coupling, Sleeve (Man) |
| 22 | 55400A | 4 | Key 3/16 X 3/4 Dia. Hypro |
| 23 | 61835A | 1 | Panel, Control |
| 24 | 61837B | 1 | Plate, Column Adapter |
| 25 | 61838B | 1 | Shaft, Lower |
| 26 | 61839B | 1 | Column, Lower Steering |
| 27 | 61848A | 1 | Column Upper Steering |
| 28 | 71165A | 1 | Label, Control Panel |
| 29 | 80328A | 1 | Washer, Flat |
| 30 | 80349A | 1 | Nut, 1/2-13 Hex Thin Nyloc |
| 31 | 81104A | 3 | Nut, 1/4" Nylock |
| 32 | 81112A | 2 | Nut, 5/16-18 Thin ESNA |
| 33 | 84237A | 4 | Screw, 10-32 X .50 P.H. |
| 34 | 85518A | 8 | Screw, 1/4-20 X 3/4 P.H. |
| 35 | 85700A | 1 | Screw, 1/4-20 X 1 H.H.C.S. |
| 36 | 85737A | 8 | Screw, 1/4-20 X 1/2 H.H.C.S. |
| 37 | 56250414 | 2 | Bearing, Flange |
| 38 | 56413211 | 2 | Bearing, Flange .625 x .500 x .250 |
| 39 | 56320595 | 2 | Bushing .32 x .50 x .28 |
| 40 | 56497543 | 1 | Cap |
| 41 | 56367095 | 1 | Collar, Shaft |
| 42 | 56497308 | 1 | Cup |
| 43 | 56440817 | i 1 | Knob |
| 44 | 56900041 | 1 | Plug, Cap |
| 45 | 56413658 | 1 | Ratchet, Steering Column |
| 46 | 56003261 | 1 | Ring, Ret Ext Type E 0.31 Dia |
| 47 | 56413664 | 1 | Rod |
| 48 | 56002086 | 1 | Scr, Soc Set Loc 5/16-18 X .25 |
| 49 | 80088A | 4 | Screw M10-1.5 X 30mm CL10.9 |
| 50 | 85812A | 2 | Screw 5/16-18 X 7/8 Hex Hd Gr5 |
| 50 51 | 56420059 | 1 | Shaft, Upper Steering |
| 51 52 | 56305072 | 1 | Spring, Extension .075 |
| 52 53 | 56413661 | 1 | Steering Pawl Weldment |
| 53 54 | | 1 | |
| | 56497306 | 1 1 | Steering Wheel |
| 55 54 | 56454081 | | Universal Joint |
| 56 | 56497560 | 1 | Wheel Adapter |

28 INCH ROTARY BRUSH HEAD ASSY




| Item | Ref. No. | Qty | Description | Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|-------------------------------|------|----------------|-----|------------------------------|
| 1 | 40904B | 1 | Motor, Dual Gear Box | 17 | 59856A | 2 | Washer, Rubber |
| 1A | 65305A | 2 | Key Square .250 X 1.25 | 19 | 962714 | 2 | Screw, Gimbal Mount |
| 1B | 56407500 | 1 | Brush Assy Kit | 20 | 56382665 | 2 | Gimbal-Collar Assembly |
| 1C | 41048A | 2 | Gearbox Assembly | 21 | 962989 | 2 | Screw, 1/4 - 20 X 1 1/2 Ph |
| 2 | 962244 | 12 | Bolt, 3/8 - 16 X 3/4 Hex | 22 | 34705A | 2 | Hose, Solution |
| 3 | 170883 | 2 | Washer, Lock 3/8 | 23 | 170915 | 2 | Screw, 1/4 - 20 X 3/4 Hex Hd |
| 4 | 980645 | 2 | Washer, 3/8 Flat | 24 | 782002 | 2 | Clamp, Manifold |
| 5 | 61722A | 1 | Plate, Auto Side Squeegee | 25 | 38014A | 1 | Splitter, Solution |
| | 61497A | 1 | Plate, Manual Side Squeegee | 26 | 61546B | 1 | Frame, 28" Brush Motor |
| 6 | 85613A | 4 | Screw, 8 - 32 X 7/8 Ph Ss | 27 | 30536A | 1 | Housing, 28" Brush Left Main |
| 7 | 55451A | 2 | Keeper, Latch | 28 | 81104A | 4 | Nut, 1/4 Nylock |
| 8 | 61570A | 2 | Spacer, Keeper | 29 | 71017A | 1 | Label, Moving Parts |
| 9 | 962803 | 1 | Screw, 5/16-18 X 1 1/2 Fh | 30 | 81109A | 4 | Nut, 8-32 Esna Ss |
| 10 | 53838A | 1 | Wheel, Guide 4" | [] | 30536A | 1 | Housing, 28" Left Brush |
| 11 | 920108 | 4 | Nut, 8 - 32 Esna Ss | [] | 30535A | 1 | Housing, 28" Right Brush |
| 12 | 55721A | 2 | Latch, Brush Housing | | | | |
| 13 | 30535A | 1 | Housing, 28" Brush Right Main | []= | [] = Not Shown | | |
| 14 | 962030 | 4 | Screw, 8 - 32 X 3/8" Fhcs | | | | |
| 16 | 980638 | 10 | Washer, 3/8 Lock | | | | |

34 INCH ROTARY BRUSH HEAD ASSY



| Item | Ref. No. | Qty | Description | Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|-------------------------------|-----------|----------------|-----|------------------------------|
| 1 | 40905B | 1 | Motor, Dual Gear Box | 17 | 170915 | 2 | Screw, 1/4 - 20 X 3/4 Hex Hd |
| 1A | 65305A | 2 | Key Square .250 X 1.25 | 18 | 30210A | 1 | Tubing, Vinyl |
| 1B | 56407500 | 1 | Brush Assy Kit | 19 | 962989 | 2 | Screw, 1/4 - 20 X 1 1/2 Ph |
| 1C | 41048A | 2 | Gearbox Assembly | 20 | 962714 | 2 | Screw, Gimbal Mount |
| 2 | 980645 | 2 | Washer, 3/8 Flat | 21 | 56382665 | 2 | Gimbal-Collar Assembly |
| 3 | 170883 | 2 | Washer, 3/8 Lock | 23 | 59856A | 2 | Washer, Rubber |
| 4 | 962244 | 11 | Bolt, 3/8 - 16 X 3/4 Hex | 24 | 38014A | 1 | Splitter, Solution |
| 5 | 61723A | 1 | Plate, Auto Side Squeegee | 25 | 980638 | 10 | Washer, 3/8 Lock |
| | 61497A | 1 | Plate, Manual Side Squeegee | 26 | 61547B | 1 | Frame, 34" Brush Motor |
| 6 | 85613A | 4 | Screw, 8 - 32 X 7/8 Ph Ss | 27 | 30538A | 1 | Housing, 34" Brush Left Main |
| 7 | 55451A | 2 | Keeper, Latch | 28 | 81104A | 4 | Nut, 1/4 Nylock |
| 8 | 61570A | 2 | Spacer, Keeper | 29 | 71017A | 1 | Label, Moving Parts |
| 9 | 962803 | 1 | Screw, 5/16-18 X 1 1/2 Fh | 30 | 81109A | 4 | Nut, 8-32 Esna Ss |
| 10 | 53838A | 1 | Wheel, Guide 4" | [] | 30538A | 1 | Housing, 34" Left Brush |
| 11 | 920108 | 4 | Nut, 8 - 32 | [] | 30537A | 1 | Housing, 34" Right Brush |
| 12 | 55721A | 2 | Latch, Brush Housing | [] Not C | [] = Not Shown | | |
| 13 | 30537A | 1 | Housing, 34" Brush Right Main | [] = NOLS | SHOWH | | |
| 14 | 962030 | 4 | Screw, 8 - 32 X 3/8" Fhcs | | | | |
| 16 | 782002 | 2 | Clamp, Manifold | | | | |

Clarke®
FOCUS Rider Scrubber
28" Cylindrical Head Assembly Drawing 3/05
Drawing #10962A




Clarke®

FOCUS Rider Scrubber 28" Cylindrical Head Assembly Parts List 1/11 Drawing #10962A

| Ref | Part No. | Description | Qty |
|-----|----------|------------------------------|-----|
| 1 | 980638 | Washer, 3/8 Lock | 4 |
| 2 | 962244 | Bolt, 3/8-16 x .75 Hex | 4 |
| 3 | 30649A | Hose, Solution | 1 |
| 4 | 50248A | Clamp, Hose | 2 |
| 5 | 40772A | Motor, Brush | 2 |
| 6 | 980646 | Washer, 1/4" Flat | 6 |
| 7 | 980657 | Washer, Lock 1/4 | 9 |
| 8 | 85806A | Screw, 1.4-20 x 3/4 Hex | 6 |
| 9 | 61738A | Mainframe, Weldment | 1 |
| 10 | 52477A | Knob, 1.4-20 Clamp | 2 |
| 11 | 80248A | Key, 3/16 Sq x .50 Lg | 2 |
| 12 | 80247A | Key, 1/8 Sq x .75 Lg | 2 |
| 13 | 61308A | Bearing Carrier | 2 |
| 14 | 51226A | Bearing, Sealed | 4 |
| 15 | 61318A | Pulley, Motor | 2 |
| 16 | 30618A | Tray, 28" Cyl. Debris | 1 |
| 17 | 61743A | Cover, Cyl Head Belt | 2 |
| 18 | 84237A | Screw, 10-32 x .50 P.H. | 6 |
| 19 | 61752A | Plate, Skirt L.H. | 1 |
| 20 | 80240A | Screw, 10-32 x 3/8 F.H. | 14 |
| 21 | 30312A | Skirt, Side | 2 |
| 22 | 61336A | Spacer, Binding | 4 |
| 23 | 962094 | Screw, 10-32 x 3/8 R.H. | 3 |
| 24 | 53661A | Belt, Drive | 2 |
| 25 | 61319A | Pulley, Brush Drive | 2 |
| 26 | 467308 | Ring, Retainer | 4 |
| 27 | 962098 | Screw, 1/4-20 x 3/4 F.H. | 6 |
| 28 | 61309A | Shaft, Drive | 2 |
| 29 | 80270A | Screw, 1/4-20 Shoulder | 2 |
| 30 | 81104A | Nut, 1/4" Nylock | 8 |
| 31 | 30049B | Wheel, Squeegee 2" | 6 |
| 32 | 80257A | Washer, Neoprene | 4 |
| 33 | 61293A | Hub, Driver | 2 |
| 34 | 980648 | Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain | 2 |
| 35 | 980626 | Washer, 1/2 Lock | 2 |
| 36 | 170857 | Nut, 1/2-13 Hex | 2 |
| 37 | 60254A | Bolt, 5/16 x 2.25 Shoulder | 2 |
| 38 | 61299A | Hub, Driven | 2 |
| 39 | 51225A | Bearing, Sealed | 2 |
| 40 | 167312 | Ring, Retainer Internal | 2 |
| 41 | 61310A | Shaft, Driven | 2 |
| 42 | 962973 | Screw, 3/8-16 x 3/4 Flat Hd. | 2 |
| 43 | 61335A | Retainer, Skirt | 2 |
| 44 | 61751A | Plate, Skirt R.H. | 1 |
| 45 | 61742A | Door, Brush | 1 |
| 46 | 962285 | Screw, 1/4-20 x 1.00 F.H. | 4 |
| 47 | 61322A | Plate, Brush Door | 2 |
| 48 | 53182A | Cap, Plug | 2 |
| 49 | 30648A | Tube, Solution Assembly | 1 |
| 50 | 71017A | Label, Moving Parts | 1 |

32 INCH BOOST HEAD ASSY




32 INCH BOOST HEAD ASSY


| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 782002 | 3 | Clamp, Manifold |
| 2 | 920365 | 4 | Nut 1/2-13 Nylock |
| 3 | 925589 | 1 | Pin, Roll |
| 4 | 56001881 | 4 | Scr, Flt Soc ¼-20 X .75 NOTE 1 |
| 5 | 962288 | 2 | Bolt, 3/8-16 X 1.00 Hex Hd. |
| 6 | 980022 | 4 | Washer, Wave |
| 7 | 85737a | 1 | Screw, 1/4-20 X 1/2 H.H.C.S. |
| 8 | 980638 | 2 | Washer, 3/8 Lock |
| 9 | 980646 | 4 | Washer, 1/4" Flat |
| 10 | 980657 | 1 | Washer, Lock 1/4 |
| 11 | 11002a | 1 | Tube Assembly, Drip 32" |
| 12 | 30048a | 4 | Guide, Wheel |
| 13 | 56380192 | 1 | Shield Boost Bearing NOTE 1, NOTE 2 |
| 14 | 56381491 | 1 | Plate, Driver |
| 15 | 56380211 | 2 | Kit-Flex Plate 32" NOTE 1 |
| 16 | 30735a | 8 | Spacer, Lift Arm |
| 17 | 56390072 | 1 | Motor 24vdc |
| 18 | 50248a | 1 | Clamp, Hose |
| 19 | 50736a | 1 | Bearing |
| 20 | 53493a | 1 | Pin, Quick Release Actuator Btm. |
| 21 | 56380235 | 1 | Isolator Kit, Boost 28",32" NOTE 1 |
| 23 | 61724a | 1 | Retainer, Eccentric |
| 24 | 56381721 | 1 | Plate Weldt Boost 32 |
| 25 | 61753b | 1 | Eccentric NOTE 2 |
| 26 | 61775a | 1 | Retainer, Bearing |
| 27 | 61782a | 4 | Sleeve, Guide Wheel |
| 28 | 61816b | 2 | Bracket, Lift |
| 29 | 61818a | 1 | Arm, Lift Weldment |
| 30 | 56381532 | 2 | Stud Stablizer_Short |
| 31 | 71192a | 2 | Label No Step |
| 32 | 80103a | 2 | Bolt, 3/8-24 X 1.0 Hex |
| 33 | 80330a | 4 | Screw, 1/2-13 X 2 1/4 Gr. 5 |
| 34 | 81105a | 2 | Nut, 3/8-16 S.S. Esna |
| 35 | 81217a | 5 | Nut, 1/4-20 Hex Esna |
| 36 | 87618a | 2 | Washer, Flat .39 I.D. X .75 X .062 |
| 38 | 84237a | 3 | Screw, 10-32 X .50 P.H. |
| 39 | 85301a | 4 | Screw, 1/4-20 X 1 1/4 C.R.P.H. |
| 40 | 85395a | 3 | Screw, 1/4-20 X 1/2" P.H. |
| 41 | 56381702 | 2 | Decal-Boost Embossed |
| 42 | 56381989 | 4 | Bolt-Shoulder NOTE 1 |
| | | | |

NOTE 1: Customers ordering parts for machines built before April 2010 need to order 32" Flex Plate Kit 56380211 to replace any or all of these Items for repair.


NOTE 2: To replace Bearing Shield or Eccentric order 56380246 (Kit Eccentric & Shield).



| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|------------------------------------|
| 1 | 80252A | 4 | Screw, ¼-20 x 1 Hex SS |
| 2 | 980657 | 4 | Washer, ¼ Lock |
| 3 | 60243A | 2 | Bracket, Squeegee Wheel |
| 4 | 30049B | 4 | Wheel, Squeegee |
| 5 | 81104A | 2 | Nut, 1/4-20 |
| 6 | 60254A | 2 | Bolt, Shoulder 5/16x 21/4 |
| 7 | 53185A | 2 | Ring, 3/8 ID Snap |
| 8 | 30048A | 2 | Wheel, Guide, 4 Inch Diameter |
| 9 | 60234B | 1 | Channel, Squeegee Weldment 32" |
| 10 | 50835A | 1 | Latch, Squeegee Clamp |
| 11 | 930086 | 2 | Rivet, 3/16 x .450 Aluminum |
| 12 | 60232A | 1 | Strap, Clamp, Squeegee Retainer 32 |
| 13 | 30556L | 1 | Blade Sq. Linatex 35.12 |
| 14 | 30047A | 1 | Spacer, Squeegee 32 |
| 15 | 30764L1 | 1 | Blade Inner Notched 1/8 Lin |
| 16 | 80011A | 2 | Screw, 3/8-16 x 3 |
| 17 | 81301A | 2 | Nut, 3/8-16 Jam SS |
| 18 | 34260B | 1 | Gasket |
| 19 | 25201B | 2 | Knob |
| 20 | 60358A | 2 | Shim, Squeegee Wheel |
| 21 | 61370A | 4 | Weight |
| 22 | 80280A | 2 | Nut, Squeegee Backup |




| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|--|
| 1 | 80253A | 4 | Screw, 1/4-20 x 11/2 Hex SS |
| 2 | 980657 | 4 | Washer, ¼ Lock |
| 3 | 60243A | 2 | Bracket, Squeegee Wheel |
| 4 | 30049B | 4 | Wheel, Squeegee |
| 5 | 81104A | 2 | Nut, 1/4-20 |
| 6 | 60254A | 2 | Bolt, Shoulder 5/16x 21/4 |
| 7 | 53185A | 2 | Ring, 3/8 ID Snap |
| 8 | 30048A | 2 | Wheel, Guide, 4 Inch Diameter |
| 9 | 60272B | 1 | Channel, Squeegee Weldment 39" |
| 10 | 50835A | 1 | Latch, Squeegee Clamp |
| 11 | 930086 | 2 | Rivet, 3/16 x .450 Aluminum |
| 12 | 60252A | 1 | Strap, Clamp, Squeegee Retainer 39" |
| 13 | 30717L1 | 1 | Blade Inner Notched 1/8 Lin |
| 14 | 30058A | 1 | Spacer, Squeegee 39" |
| 15 | 30069L | 1 | Blade Sq.Linatex 43.50 |
| 16 | 80011A | 2 | Screw, ³ / ₈ -16 x 3 |
| 17 | 81301A | 2 | Nut, $^{3}/_{8}$ -16 Jam SS |
| 18 | 34260B | 1 | Gasket |
| 19 | 25201B | 2 | Knob |
| 20 | 60358A | 2 | Shim, Squeegee Wheel |
| 21 | 61370A | 8 | Weight |
| 22 | 80280A | 2 | Nut, Squeegee Backup |




| Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|-------------------------------------|
| 1 | 80253A | 4 | Screw, ¼-20 x 1½ Hex SS |
| 2 | 980657 | 4 | Washer, ¼ Lock |
| 3 | 60243A | 2 | Bracket, Squeegee Wheel |
| 4 | 30049B | 4 | Wheel, Squeegee |
| 5 | 81104A | 2 | Nut, 1/4-20 |
| 6 | 60254A | 2 | Bolt, Shoulder 5/16x 21/4 |
| 7 | 53185A | 2 | Ring, 3/8 ID Snap |
| 8 | 30048A | 2 | Wheel, Guide, 4 Inch Diameter |
| 9 | 61886A | 1 | Channel, Squeegee Weldment 41" |
| 10 | 50835A | 1 | Latch, Squeegee Clamp |
| 11 | 930086 | 2 | Rivet, 3/16 x .450 Aluminum |
| 12 | 61885A | 1 | Strap, Clamp, Squeegee Retainer 41" |
| 13 | 30774L | 1 | Blade Squee Linatex BOOST RIDE |
| 14 | 38726A | 2 | Spacer, Squeegee 41" |
| 15 | 30773L2 | 1 | Blade Inner Notched BOOST RIDE |
| 16 | 80011A | 2 | Screw, 3/8-16 x 3 |
| 17 | 81301A | 2 | Nut, 3/8-16 Jam SS |
| 18 | 34260B | 1 | Gasket |
| 19 | 25201B | 2 | Knob |
| 20 | 60358A | 2 | Shim, Squeegee Wheel |
| 21 | 61370A | 8 | Weight |
| 22 | 37016A | 1 | Pad, Squeegee Grip |
| 23 | 62712A | 1 | Duct, Squeegee Inlet |
| | | | |

FRONT SQUEEGEE ASSY - ROTARY MACHINES ONLY



| Ref | Part No. | Qty | Description |
|-----|----------|-----|-----------------------------|
| 1 | 80275A | 3 | Screw, 1/4 - 14 x 3/4 |
| 2 | 53185A | 1 | Ring, Retainer |
| 3 | 30048A | 1 | Wheel, Guide |
| 4 | 61496A | 1 | Weldment, Fr. Squeegee Base |
| 5 | 81104A | 1 | Nut, 1/4 Nylock |
| 6 | 59932A | 1 | Wheel, Squeegee 1 5/8 |
| 7 | 30540L | 1 | Blade, Outer Linatex |
| 8 | 50835A | 1 | Latch, Squeegee Clamp |
| 9 | 930086 | 2 | Rivet, 3/16 x .450 Pan HD |
| 10 | 61495A | 1 | Strap, Squeegee Weldment |
| 11 | 53444A | 1 | Wedge, Secondary Squeegee |
| 12 | 53443A | 1 | Spacer, Secondary Squeegee |
| 13 | 30541A | 1 | Blade, Squeegee |
| 14 | 80270A | 1 | Screw, 1/4 - 20 Shoulder |
| 15 | 30569A | 1 | Hose, Sec. Squeegee |


FRONT SQUEEGEE ARM ASSY - ROTARY MACHINES ONLY



| Ref | Part No. | Qty | Description |
|-----|----------|-----|-------------------------------|
| 1 | 61548A | 1 | Arm, Weldment Squeegee |
| 2 | 81112A | 2 | Nut, 5/16-18 Thin ESNA |
| 3 | 67867A | 1 | Spacer, Squeegee Swivel |
| 4 | 60256A | 1 | Arm, Squeegee Pivot |
| 5 | 980651 | 3 | Washer, 5/16 Flat |
| 6 | 85811A | 2 | Screw, 5/16-18 x 3/4 Hex Head |
| 7 | 53491A | 1 | Pin, Quick Release |
| 8 | 61370A | 2 | Weight |
| 9 | 170915 | 2 | Screw,1/4-20 X 3/4 Hx Hd(Ss) |
| 10 | 61572A | 1 | Mount, Front Squeegee |

Clarke®

FOCUS Rider Scrubber Electrical Panel Assembly Drawing and Parts List 12/09 Drawing # 11091A, 107825, 109613, 109895



Clarke®

FOCUS Rider Scrubber Electrical Panel Assembly Drawing and Parts List 1/11 Drawing # 11091A, 10782S, 10961S, 10989S


| Ref | Part No. | Qty | Description |
|-----|----------|-----|---|
| 1 | 980614 | 1 | Washer, 1/4" Starlock Ext. |
| 2 | 40932B | 1 | Harness, Main Power |
| 3 | 854849 | 1 | Post, Isolation |
| 4 | 83302A | 1 | Stud, 1/4-20 |
| 5 | 87026A | 8 | Washer, 1/4 Flat SS |
| 6 | 980657 | 7 | Washer, Lock 1/4 |
| 7 | 81104A | 2 | Nut, 1/4" Nylock |
| 8 | 41801A | 1 | Contactor, Main 36V |
| 9 | 962430 | 2 | Screw, 1/4-20 x 1/2 HHCS |
| 10 | 56009334 | 1 | Scr-Pan Phil 10-32 x 1.12 |
| 11 | 53790A | 1 | Controller, 32" Main |
| 12 | 40892A | 1 | Relay |
| 13 | 962929 | 4 | Screw, 10-32 x 3/8" |
| 14 | 40853A | 1 | Display, Battery Charger |
| 15 | 40728A | 1 | Charger, 36V Battery w/display |
| 16 | 61558A | 1 | Plate, Electrical Panel |
| 17 | 962086 | 4 | Screw, 1/4-20 x 3/4 Hex Head |
| 18 | 56381788 | 1 | Main Controller, 28" NOTE 1 / TSBCL2010-16 |
| | 56381787 | 1 | Main Controller, 34" Rotary NOTE 2 / TSBCL2010-16 |
| | 56381789 | 1 | Main Controller, 32" BOOST NOTE 3 / TSBCL2010-16 |
| 19 | 61876B | 1 | Rod, Seat Prop |
| 20 | 86004A | 1 | Screw, 1/4-20 x 1.50 H.H. C.S. |
| 21 | 30542A | 1 | Spacer, ¼ ld x ½ Od x ¼ Lg. |
| 22 | 980205 | 1 | Washer, .31 ld x 1.06 Od |
| [] | 71015A | 1 | Label, Gases and Chemical |
| [] | 70794A | 1 | Label, Battery Connection |
| [] | 41217A | 1 | Cable, Battery Series |
| [] | 40896A | 1 | Cable, 32" Neg. Battery |
| [] | 40895A | 1 | Cable, 24" Pos. Battery |
| [] | 40882A | 1 | Cable, 200 Amp Fus. Battery |
| [] | 40934A | 1 | Harness, Logic |


^{[] =} Not Shown


NOTE 1: Main Controller 53791A has been replaced by 56381788. When installing 56381788 in place of 53791A you will also need to order Main Controller Kit 56381791.


NOTE 2: Main Controller 53792A has been replaced by 56381787. When installing 56381787 in place of 53792A you will also need to order Main Controller Kit 56381791.


NOTE 3: Main Controller 53790B has been replaced by 56381789. When installing 56381789 in place of 53790B you will also need to order Main Controller Kit 56381791.






















Clarke® FOCUS Rider Scrubber Electrical Schematic 8/06



Clarke® FOCUS Rider Scrubber



ACCESSORIES AND OPTIONS

| Item | Ref. No. | Qty | Description | Item | Ref. No. | Qty | Description |
|------|----------|-----|--|--------------|----------------|-----|-------------------------------|
| | | | BRUSHES AND PAD DRIVERS | | | | FIELD INSTALLED OPTION KITS |
| | | | 28" Disc Model | ** | 10876A | 1 | Solution and Recovery Tank |
| ** | 38036A | 1 | Pad Driver Assembly (2 req.) | | | 1 | Level Indicator Lights |
| ** | 10383A | 1 | Lite Grit Disc Brush (2 req.) | ** | 10877A | 1 | Caution Strobe Light (Amber) |
| ** | 11431B | 1 | Clean Grit Abrasive (2 req.) | ** | 10816A | 1 | Recovery Tank Clean Out Port |
| ** | 11426B | 1 | Supergrit (2 req.) | ** | 10879A | 1 | Head Light |
| ** | 11427B | 1 | Polypropylene (2 req.) | ** | 53390A | 1 | CBMS - Clarke Battery |
| ** | 10874A | 1 | Nylon (2 req.) | | | 1 | Maintenance System |
| | 1007 171 | · | 34" Disc Model | ** | 53572A | 1 | Seat Belt Kit |
| ** | 38034A | 1 | Pad Driver Assembly (2 req.) | ** | 11079A | 1 | Chemical Mixing System |
| ** | 10384A | 1 | Lite Grit Disc Brush (2 req.) | ** | 11036A | 1 | Chemical Mixing System |
| ** | 11430B | 1 | Clean Grit Abrasive (2 req.) | | | 1 | Spare Tank |
| ** | 11425B | 1 | Supergrit (2 req.) | | | | |
| ** | 11424B | 1 | Polypropylene (2 req.) | | | | MISC. |
| ** | 10875A | 1 | Nylon (2 req.) | | 11092A | 1 | Literature Pack (Focus Rider) |
| | | · | 28" Cylindrical Model | | | | |
| ** | 30614A | 1 | Polypropylene (2 req.) | ** = Optio | nal, Not Inclu | ded | |
| ** | 30615A | 1 | Nylon (2 req.) | | | | |
| ** | 30616A | 1 | Clean Grit Abrasive (2 req.) | | | | |
| ** | 30617A | 1 | Supergrit (2 req.) | | | | |
| ** | 30619A | 1 | Lite Grit (2 req.) | | | | |
| | | · | 32" BOOST Model | | | | |
| ** | 997004 | 1 | Pads, Red 14 x 32 (5 Pack) | | | | |
| ** | 997003 | 1 | Pads, Black 14 x 32 (5 Pack) | | | | |
| ** | 997005 | 1 | Pads, White 14 x 32 (5 Pack) | | | | |
| ** | 997007 | 1 | Pads, Blue 14 x 32 (5 Pack) | | | | |
| | | | SQUEEGEE BLADES | | | | |
| | | | 28" Disc Model | | | | |
| ** | 30556A | 1 | Rear Squeegee, Back Gum Rubber Blad | | | | |
| | 30556L | 1 | Rear Squeegee, Back Blade Sq. Linatex | | | | |
| ** | 30066A | 1 | Rear Squeegee, Front Ribbed Urethane | | | | |
| | 30764L1 | 1 | Rear Squeegee, Front Blade Inner Notch | | | | |
| ** | 30540A | 1 | Side Squeegee, Back Gum Rubber Blade | 9 | | | |
| ** | 30540L | 1 | Side Squeegee, Back Linatex Blade | | | | |
| ** | 30541A | 1 | Side Squeegee, Front Ribbed Urethane E | | | | |
| | | | 34" Disc Model & 28" Cylindrical Mode | | | | |
| ** | 30557L | 1 | Rear Squeegee, Back Blade Sq. Linatex | | | | |
| | 30069L | 1 | Rear Squeegee, Back Blade Sq. Linatex | 43.50 | | | |
| | 30717L1 | 1 | Rear Squeegee, Front Blade Inner Notch | ed 1/8 Lin | | | |
| ** | 30557A | 1 | Rear Squeegee, Front Blade Gum | | | | |
| ** | 30540A | 1 | Side Squeegee, Back Gum Rubber Blade | 9 | | | |
| ** | 30540L | 1 | Side Squeegee, Back Linatex Blade | | | | |
| ** | 30541A | 1 | Side Squeegee, Front Ribbed Urethane E | Blade | | | |
| | | | 32" BOOST Model | | | | |
| | 30773L2 | 1 | Rear Squeegee, Front Blade Inner Notch | | RIDE | | |
| ** | 38727A | 1 | Rear Squeegee, Front Blade, Urethane R | | | | |
| ** | 30774A | 1 | Rear Squeegee, Back Blade, Gum Rubbe | | | | |
| | 30774L | 1 | Rear Squeegee, Back Blade Squee Linat | tex, BOOST F | RIDE | | |



14600 21st Avenue North Plymouth, MN 55447-3408 www.clarkeus.com

Phone: 800-253-0367 Fax: 800-825-2753 ©2012 Nilfisk-Advance, Inc.